

System 300S

CP | 341-2CH71 | Handbuch HB140 | CP | 341-2CH71 | de | 17-16 SPEED7 CP 341S-2RS422/485



YASKAWA Europe GmbH Hauptstraße 185 65760 Eschborn Deutschland Tel.: +49 6196 569-300 Fax: +49 6196 569-398 E-Mail: info@yaskawa.eu.com Internet: www.yaskawa.eu.com

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	. 4
	1.1 Copyright © YASKAWA Europe GmbH	. 4
	1.2 Über dieses Handbuch	. 5
	1.3 Sicherheitshinweise	6
2	Grundlagen	. 7
	2.1 Sicherheitshinweis für den Benutzer	. 7
	2.2 Hinweise zur Projektierung	. 8
	2.3 Allgemeine Daten	11
	2.3.1 Einsatz unter erschwerten Betriebsbedingungen	12
3	Montage und Aufbaurichtlinien	13
	3.1 Übersicht	13
	3.2 Einbaumaße	14
	3.3 Montage SPEED-Bus	15
	3.4 Aufbaurichtlinien	19
4	Hardwarebeschreibung	22
	4.1 Leistungsmerkmale	22
	4.2 Aufbau	23
	4.3 Technische Daten	27
5	Einsatz	30
•	5.1 Schnelleinstieg	30
	5.2 Hardwarekonfiguration	31
	5.2.1 Eigenschaften CP 341-2CH71	35
	5.3 Kommunikation mit dem Anwenderprogramm	35
	5.4 Firmwareupdate	37
6	Kommunikationsprotokolle	39
	6.1 Übersicht	39
	6.2 ASCII	40
	6.2.1 Grundlagen ASCII	40
	6.2.2 Vorgehensweise	40
	6.2.3 ASCII-Parameter	40
	6.3 STX/ETX	43
	6.3.1 Grundlagen STX/ETX	43
	6.3.2 Vorgehensweise	43
	6.3.3 STX/ETX-Parameter	43
7	Diagnose und Fehlerverhalten	47
	7.1 Zugriff auf Diagnosemeldungen	47
	7.2 Diagnosemeldungen	48

Copyright © YASKAWA Europe GmbH

Allgemeines 1 1.1 Copyright © YASKAWA Europe GmbH **All Rights Reserved** Dieses Dokument enthält geschützte Informationen von Yaskawa und darf außer in Übereinstimmung mit anwendbaren Vereinbarungen weder offengelegt noch benutzt werden. Dieses Material ist durch Urheberrechtsgesetze geschützt. Ohne schriftliches Einverständnis von Yaskawa und dem Besitzer dieses Materials darf dieses Material weder reproduziert, verteilt, noch in keiner Form von keiner Einheit (sowohl Yaskawa-intern als auch -extern) geändert werden, es sei denn in Übereinstimmung mit anwendbaren Vereinbarungen, Verträgen oder Lizenzen. Zur Genehmigung von Vervielfältigung oder Verteilung wenden Sie sich bitte an: YASKAWA Europe GmbH, European Headquarters, Hauptstraße 185, 65760 Eschborn, Germany Tel.: +49 6196 569 300 Fax.: +49 6196 569 398 E-Mail: info@yaskawa.eu.com Internet: www.yaskawa.eu.com Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und richtig sind. Das Recht auf Änderungen der Informationen bleibt jedoch vorbehalten. Die vorliegende Kundendokumentation beschreibt alle heute bekannten Hardware-Einheiten und Funktionen. Es ist möglich, dass Einheiten beschrieben sind, die beim Kunden nicht vorhanden sind. Der genaue Lieferumfang ist im jeweiligen Kaufvertrag beschrieben. EG-Konformitätserklärung Hiermit erklärt YASKAWA Europe GmbH, dass die Produkte und Systeme mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften übereinstimmen. Die Übereinstimmung ist durch CE-Zeichen gekennzeichnet. Informationen zur Konfor-Für weitere Informationen zur CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung wenden Sie sich bitte an Ihre Landesvertretung der YASKAWA Europe GmbH. mitätserklärung Warenzeichen VIPA, SLIO, System 100V, System 200V, System 300V, System 300S, System 400V, System 500S und Commander Compact sind eingetragene Warenzeichen der YASKAWA Europe GmbH. SPEED7 ist ein eingetragenes Warenzeichen der YASKAWA Europe GmbH. SIMATIC, STEP, SINEC, TIA Portal, S7-300, S7-400 und S7-1500 sind eingetragene Warenzeichen der Siemens AG.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Inc., USA.

Portable Document Format (PDF) und Postscript sind eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems, Inc.

Alle anderen erwähnten Firmennamen und Logos sowie Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Dokument-SupportWenden Sie sich an Ihre Landesvertretung der YASKAWA Europe GmbH, wenn Sie
Fehler anzeigen oder inhaltliche Fragen zu diesem Dokument stellen möchten. Sie
können YASKAWA Europe GmbH über folgenden Kontakt erreichen:

E-Mail: Documentation.HER@yaskawa.eu.com

 Technischer Support
 Wenden Sie sich an Ihre Landesvertretung der YASKAWA Europe GmbH, wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben oder Fragen zum Produkt stellen möchten. Ist eine solche Stelle nicht erreichbar, können Sie den Yaskawa Kundenservice über folgenden Kontakt erreichen:

 YASKAWA Europe GmbH, European Headquarters, Hauptstraße 185, 65760 Eschborn, Germany Tel.: +49 6196 569 500 (Hotline)

E-Mail: support@yaskawa.eu.com

1.2 Über dieses Handbuch

Zielsetzung und InhaltDas Handbuch beschreibt den CP 341-2CH71 aus dem System 300S von Yaskawa.
Beschrieben wird Aufbau, Projektierung und Anwendung.

Produkt	Best.	BestNr.		ab Stand:		
			CP-HW	CP-FW		
CP 341S-2RS422/485	341-2	CH71	01	V1.0.0		
Zielgruppe	Das Handbuch ist geschrieben für Anwender mit Grundkenntnissen in der Automatisie- rungstechnik.					
Aufbau des Handbuchs	Das Handbuch ist in Kapitel gegliedert. Jedes Kapitel beschreibt eine abgeschlossene Thematik.					
Orientierung im Dokument	Als Orientierungshilfe stehen im Handbuch zur Verfügung:					
	 Gesamt-Inhaltsverzeichnis am Anfang des Handbuchs Verweise mit Seitenangabe 					
Verfügbarkeit	Das Handbuch ist verfügbar in:					
	 gedruckter Form auf Papier in elektronischer Form als PDF-Datei (Adobe Acrobat Reader) 					
Piktogramme Signalwörter	Wichtige Textteile sind mit folgenden Piktogrammen und Signalworten hervorgehoben:					
		GEFAHR! Unmittelbare oder drohende Gefahr. Pers	sonenschäden sind	möglich.		
		VORSICHT! Bei Nichtbefolgen sind Sachschäden mö	glich.			

\bigcirc	Z
5	

Lusätzliche Informationen und nützliche Tipps.

1.3 Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Ver-	D
wenduna	

as System ist konstruiert und gefertigt für:

- Kommunikation und Prozesskontrolle
- Allgemeine Steuerungs- und Automatisierungsaufgaben
- den industriellen Einsatz
- den Betrieb innerhalb der in den technischen Daten spezifizierten Umgebungsbedin-gungen
- den Einbau in einen Schaltschrank



GEFAHR!

Das Gerät ist nicht zugelassen für den Einsatz

in explosionsgefährdeten Umgebungen (EX-Zone)

Dokumentation

Handbuch zugänglich machen für alle Mitarbeiter in

- Projektierung
- Installation
- Inbetriebnahme
- **Betrieb**



VORSICHT!

Vor Inbetriebnahme und Betrieb der in diesem Handbuch beschriebenen Komponenten unbedingt beachten:

- Änderungen am Automatisierungssystem nur im spannungslosen _ Zustand vornehmen!
- Anschluss und Änderung nur durch ausgebildetes Elektro-Fachpersonal
- Nationale Vorschriften und Richtlinien im jeweiligen Verwenderland beachten und einhalten (Installation, Schutzmaßnahmen, EMV ...)

Entsorgung

Zur Entsorgung des Geräts nationale Vorschriften beachten!

2 Grundlagen

2.1 Sicherheitshinweis für den Benutzer

Handhabung elektrostatisch gefährdeter Baugruppen Die Baugruppen sind mit hochintegrierten Bauelementen in MOS-Technik bestückt. Diese Bauelemente sind hoch empfindlich gegenüber Überspannungen, die z.B. bei elektrostatischer Entladung entstehen. Zur Kennzeichnung dieser gefährdeten Baugruppen wird nachfolgendes Symbol verwendet:



Das Symbol befindet sich auf Baugruppen, Baugruppenträgern oder auf Verpackungen und weist so auf elektrostatisch gefährdete Baugruppen hin. Elektrostatisch gefährdete Baugruppen können durch Energien und Spannungen zerstört werden, die weit unterhalb der Wahrnehmungsgrenze des Menschen liegen. Hantiert eine Person, die nicht elektrisch entladen ist, mit elektrostatisch gefährdeten Baugruppen, können Spannungen auftreten und zur Beschädigung von Bauelementen führen und so die Funktionsweise der Baugruppen beeinträchtigen oder die Baugruppe unbrauchbar machen. Auf diese Weise beschädigte Baugruppen werden in den wenigsten Fällen sofort als fehlerhaft erkannt. Der Fehler kann sich erst nach längerem Betrieb einstellen. Durch statische Entladung beschädigte Bauelemente können bei Temperaturänderungen, Erschütterungen oder Lastwechseln zeitweilige Fehler zeigen. Nur durch konsequente Anwendung von Schutzeinrichtungen und verantwortungsbewusste Beachtung der Handhabungsregeln lassen sich Funktionsstörungen und Ausfälle an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen wirksam vermeiden.

Versenden von Baugruppen

Messen und Ändern von elektrostatisch gefährdeten Baugruppen Verwenden Sie für den Versand immer die Originalverpackung.

Bei Messungen an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen sind folgende Dinge zu beachten:

- Potenzialfreie Messgeräte sind kurzzeitig zu entladen.
- Verwendete Messgeräte sind zu erden.

Bei Änderungen an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen ist darauf zu achten, dass ein geerdeter Lötkolben verwendet wird.



VORSICHT!

Bei Arbeiten mit und an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen ist auf ausreichende Erdung des Menschen und der Arbeitsmittel zu achten.

Hinweise zur Projektierung

2.2 Hinweise zur Projektierung

Übersicht

Die Projektierung eines SPEED7-Systems sollte nach folgender Vorgehensweise erfolgen:

- Projektierung der SPEED7-CPU und des internen DP-Masters (falls vorhanden)
- Projektierung der reell gesteckten Module am Standard-Bus
- Projektierung des internen Ethernet-PG/OP-Kanals nach den reell gesteckten Modulen als virtueller CP 343-1 (Angabe von IP-Adresse, Subnetz-Maske und Gateway für Online-Projektierung)
- Projektierung eines internen CP 343 (falls vorhanden) als 2. CP 343-1
- Projektierung und Vernetzung aller SPEED-Bus-CPs bzw. -DP-Master als CP 343-1 (343-1EX11) bzw. CP 342-5 (342-5DA02 V5.0)
- Projektierung aller SPEED-Bus-Module als einzelne DP-Slaves in einem virtuellen DP-Master-Modul (SPEEDBUS.GSD erforderlich)



Bitte verwenden Sie zur Projektierung einer CPU 31xS von Yaskawa immer die entsprechende Siemens CPU aus dem Hardware-Katalog. Zur Projektierung werden fundierte Kenntnisse im Umgang mit dem Siemens SIMATIC Manager und dem Hardware-Konfigurator von Siemens vorausgesetzt!

Voraussetzung

Der Hardware-Konfigurator ist Bestandteil des Siemens SIMATIC Managers. Er dient der Projektierung. Die Module, die hier projektiert werden können, entnehmen Sie dem Hardware-Katalog. Für den Einsatz der System 300S Module am SPEED-Bus ist die Einbindung der System 300S Module über die GSD-Datei SPEEDBUS.GSD von Yaskawa im Hardwarekatalog erforderlich.

Vorgehensweise

Standard-Bus

Stanuaru-Dus					
Steckpl.	Modul				
1					
2	CPU				
Х					
Х					
3					
reelle M	odule				
am Star	ndard-Bus				
343-1EX1	11 (PG/OP)				
343-1EX1	1 (nur CPU 31xSN)				
CP bzw. D	DP-Master				
am SPEE	D-Bus als				
343-1EX1	1 bzw. 342-5DA02				
342-5DA02 V5.0					
virtueller	DP-Master für CPU				
und alle	SPEED-Bus-Module				
אונה הסור הסור הסור הסור הסור הסור הסור הסו					
(n) VIPA (100) VIPA					
SPEEDbus SPEEDbus					
•					
	VIPA_SPEEDBUS				
L	Steckpl. BestNummer 0 CPU auf Steckpl 100				
VIPA SPEED	BUS				

Steckpl. Best.-Nummer 0 Module v. Steckpl. n Die Projektierung einer SPEED7-CPU besteht aus folgenden Komponenten. Um kompatibel mit dem Siemens SIMATIC Manager zu sein, sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Vorbereitung

Starten Sie den Hardware-Konfigurator von Siemens und binden Sie die SPEEDBUS.GSD für den SPEED-Bus von Yaskawa ein.

2. Projektierung der CPU

Projektieren Sie die entsprechende CPU. Sofern Ihre SPEED7-CPU einen DP-Master besitzt, können Sie diesen jetzt mit PROFIBUS vernetzen und Ihre DP-Slaves anbinden.

3. Projektierung der reell gesteckten Module am Standard-Bus

Platzieren Sie ab Steckplatz 4 die Module, die sich auf dem Standard-Bus rechts der CPU befinden.

4. Projektierung der integrierten CPs

Für den internen Ethernet-PG/OP-Kanal ist immer als 1. Modul unter den reell gesteckten Modulen ein CP 343-1 (343-1EX11) zu platzieren. Hat Ihre SPEED7-CPU zusätzlich einen CP 343 integriert, so ist dieser ebenfalls als CP 343-1 aber immer unterhalb des zuvor platzierten CP 343-1 zu projektieren.

5. Projektierung aller SPEED-Bus-CPs und -DP-Master

Platzieren und vernetzen Sie unter den zuvor projektieren internen CPU-Komponenten alle CPs als 343-1EX11 und DP-Master als 342-5DA02 V5.0, die sich am SPEED-Bus befinden.

Bitte beachten Sie, dass die Reihenfolge innerhalb einer Funktionsgruppe (CP bzw. DP-Master) der Reihenfolge am SPEED-Bus von rechts nach links entspricht.

6. Projektierung der CPU und aller SPEED-Bus-Module in einem virtuellen Master-System

Die Steckplatzzuordnung der SPEED-Bus-Module und die Parametrierung der Ein-/ Ausgabe-Peripherie hat über ein virtuelles PROFIBUS-DP-Master-System zu erfolgen. Platzieren Sie hierzu als letztes Modul einen DP-Master (342-5DA02 V5.0) mit Mastersystem. Die PROFIBUS Adresse muss hierbei < 100 sein! Binden Sie nun für die CPU und jedes Modul am SPEED-Bus den Slave "VIPA_SPEEDBUS" an. Nach der Installation der SPEEDBUS.GSD finden Sie diesen unter *Profibus-DP / Weitere Feldgeräte / I/O / VIPA_SPEEDBUS*. Stellen Sie als PROFIBUS Adresse die Steckplatz-Nr. (100...110) des Moduls ein und platzieren Sie auf dem einzigen Steckplatz 0 des Slave-Systems das entsprechende Modul.

Buserweiterung mit IM 360
und IM 361Zur Buserweiterung können Sie die IM 360 von Siemens einsetzen, an die Sie bis zu 3
Erweiterungs-Racks über die IM 361 anbinden können. Buserweiterungen dürfen immer
nur auf Steckplatz 3 platziert werden. Näheres hierzu finden im Teil "Einsatz CPU 31xS"
unter "Adressierung".

Hinweise zur Projektierung



Das entsprechende Modul ist aus dem HW-Katalog von VIPA_SPEEDBUS auf Steckplatz 0 zu übernehmen

Die Reihenfolge der DPM- und CP-Funktionsgruppen ist unerheblich. Es ist lediglich darauf zu achten, dass innerhalb einer Funktionsgruppe die Reihenfolge (DP1, DP2 ... bzw. CP1, CP2 ...) eingehalten wird.



Hinweis gültig für alle SPEED-Bus-Module!

Für den SPEED-Bus ist immer als letztes Modul der Siemens DP-Master CP 342-5 (342-5DA02 V5.0) einzubinden, zu vernetzen und in die Betriebsart DP-Master zu parametrieren. An dieses Mastersystem ist jedes einzelne SPEED-Bus-Modul als VIPA_SPEED-Bus-Slave anzubinden. Durch Angabe der SPEED-Bus-Steckplatz-Nr. über die PRO-FIBUS-Adresse und durch Einbinden des entsprechenden SPEED-Bus-Moduls auf dem einzigen Steckplatz 0 erhält der Siemens SIMATIC Manager so Informationen über die am SPEED-Bus befindlichen Module.

Allgemeine Daten

2.3 Allgemeine Daten

Konformität und Approbation		
Konformität		
CE	2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie
	2014/30/EU	EMV-Richtlinie
Approbation		
UL		Siehe Technische Daten
Sonstiges		
RoHS	2011/65/EU	Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Personenschutz und Geräteschutz		
Schutzart	-	IP20
Potenzialtrennung		
Zum Feldbus	-	Galvanisch entkoppelt
Zur Prozessebene	-	Galvanisch entkoppelt
Isolationsfestigkeit		-
Isolationsspannung gegen Bezugserde		
Eingänge / Ausgänge	-	AC / DC 50V, bei Prüfspannung AC 500V
Schutzmaßnahmen	-	gegen Kurzschluss

Umgebungsbedingungen gemäß EN 61131-2				
Klimatisch				
Lagerung /Transport	EN 60068-2-14	-25+70°C		
Betrieb				
Horizontaler Einbau hängend	EN 61131-2	0+60°C		
Horizontaler Einbau liegend	EN 61131-2	0+55°C		
Vertikaler Einbau	EN 61131-2	0+50°C		
Luftfeuchtigkeit	EN 60068-2-30	RH1 (ohne Betauung, relative Feuchte 10 95%)		
Verschmutzung	EN 61131-2	Verschmutzungsgrad 2		
Aufstellhöhe max.	-	2000m		
Mechanisch				
Schwingung	EN 60068-2-6	1g, 9Hz 150Hz		
Schock	EN 60068-2-27	15g, 11ms		

EMV	Norm		Bemerkungen
Störaussendung	EN 61000-6-4		Class A (Industriebereich)
Störfestigkeit	EN 61000-6-2		Industriebereich
Zone B		EN 61000-4-2	ESD
			8kV bei Luftentladung (Schärfegrad 3),
			4kV bei Kontaktentladung (Schärfegrad 2)
		EN 61000-4-3	HF-Einstrahlung (Gehäuse)
			80MHz 1000MHz, 10V/m, 80% AM (1kHz)
			1,4GHz 2,0GHz, 3V/m, 80% AM (1kHz)
			2GHz 2,7GHz, 1V/m, 80% AM (1kHz)
		EN 61000-4-6	HF-Leitungsgeführt
			150kHz 80MHz, 10V, 80% AM (1kHz)
		EN 61000-4-4	Burst, Schärfegrad 3
EN 610		EN 61000-4-5	Surge, Schärfegrad 3 *

*) Aufgrund der energiereichen Einzelimpulse ist bei Surge eine angemessene externe Beschaltung mit Blitzschutzelementen wie z.B. Blitzstromableitern und Überspannungsableitern erforderlich.

2.3.1 Einsatz unter erschwerten Betriebsbedingungen



3 Montage und Aufbaurichtlinien

3.1 Übersicht

SPEED-Bus

- Der SPEED-Bus ist ein von Yaskawa entwickelter 32Bit Parallel-Bus.
- Über SPEED-Bus haben Sie die Möglichkeit bis zu 10 SPEED-Bus-Module an Ihre CPU zu koppeln.
- Im Gegensatz zum "Standard"-Rückwandbus, bei dem die Module rechts von der CPU über Einzel-Busverbinder gesteckt werden, erfolgt beim SPEED-Bus die Ankopplung über eine spezielle SPEED-Bus-Schiene links von der CPU.
- Von Yaskawa erhalten Sie Profilschienen mit integriertem SPEED-Bus f
 ür 2, 6 oder 10 SPEED-Bus-Peripherie-Module in unterschiedlichen L
 ängen.
- Jede SPEED-Bus-Schiene besitzt eine Steckmöglichkeit für eine externe Spannungsversorgung. Hiermit können Sie den maximalen Strom am Rückwandbus erhöhen. Nur auf "SLOT1 DCDC" können Sie entweder ein SPEED-Bus-Modul oder eine Zusatzspannungsversorgung (307-1FB70) stecken.



SPEED-Bus-Peripherie- Module	Die SPEED-Bus-Peripherie-Module können ausschließlich auf den hierfür vorgesehenen SPEED-Bus-Steckplätzen links von der CPU eingesetzt werden. Für den SPEED-Bus sind folgende Module verfügbar:
	 Schnelle Feldbus-Module, wie PROFIBUS DP-, Interbus-, CANopen-Master und CANopen-Slave Schneller CP 343 (CP 343 Kommunikationsprozessor für Ethernet) Schneller CP 341 mit 2-facher RS 422/485-Schnittstelle Schnelle digitale Ein-/Ausgabe-Module (Fast Digital IN/OUT)
Serieller Standard-Bus	Die einzelnen Module werden direkt auf eine Profilschiene montiert und über den Rück- wandbus-Verbinder verbunden. Vor der Montage ist der Rückwandbus-Verbinder von hinten an das Modul zu stecken. Die Rückwandbusverbinder sind im Lieferumfang der Peripherie-Module enthalten.
Paralleler SPEED-Bus	Bei SPEED-Bus erfolgt die Busanbindung über eine in die Profilschiene integrierte SPEED-Bus-Steckleiste links von der CPU. Aufgrund des parallelen SPEED-Bus müssen nicht alle Steckplätze hintereinander belegt sein.
SLOT 1 für Zusatzspan- nungsversorgung	Auf Steckplatz 1 (SLOT 1 DCDC) können Sie entweder ein SPEED-Bus-Modul oder eine Zusatz-Spannungsversorgung stecken.

Montagemöglichkeiten

Sie haben die Möglichkeit das System 300 waagrecht, senkrecht oder liegend aufzubauen. Beachten Sie bitte die hierbei zulässigen Umgebungstemperaturen:

- waagrechter Aufbau: von 0 bis 60°C senkrechter Aufbau: von 0 bis 50°C 1
- 1 (2) (3)

- 2 3 liegender Aufbau: von 0 bis 55°C

3.2 Einbaumaße

Maße Grundgehäuse

1fach breit (BxHxT) in mm: 40 x 125 x 120

Montagemaße



Montage SPEED-Bus

Maße montiert



3.3 Montage SPEED-Bus

Vorkonfektionierte SPEED-Bus-Profil-Schiene

Für den Einsatz von SPEED-Bus-Modulen ist eine vorkonfektionierte SPEED-Bus-Steckleiste erforderlich. Diese erhalten Sie schon montiert auf einer Profilschiene mit 2, 6 oder 10 Steckplätzen.



Maße

Bestell- nummer	Anzahl Module SPEED-Bus/ Standard-Bus	Α	В	С	D	Е
391-1AF10	2/6	530	100	268	510	10
391-1AF30	6/2	530	100	105	510	10
391-1AF50	10/0	530	20	20	510	10
391-1AJ10	2/15	830	22	645	800	15
391-1AJ30	6/11	830	22	480	800	15
391-1AJ50	10/7	830	22	320	800	15

Maße in mm

Montage SPEED-Bus



Montage der Profilschiene 1. Verschrauben Sie die Profilschiene mit dem Untergrund (Schraubengröße: M6) so, dass mindestens 65mm Raum oberhalb und 40mm unterhalb der Profilschiene bleibt. Achten Sie immer auf eine niederohmige Verbindung zwischen Profilschiene und Untergrund.



2. Verbinden Sie die Profilschiene über den Stehbolzen mit Ihrem Schutzleiter. Der Mindestquerschnitt der Leitung zum Schutzleiter beträgt hierbei 10mm².



Montage SPEED-Bus-Module



1. Entfernen Sie mit einem geeigneten Schraubendreher die entsprechenden Schutzabdeckungen über den SPEED-Bus-Steckplätzen, indem Sie diese entriegeln und nach unten abziehen.

Da es sich bei SPEED-Bus um einen parallelen Bus handelt, müssen nicht alle SPEED-Bus-Steckplätze hintereinander belegt sein. Lassen Sie bei einem nicht benutzten SPEED-Bus-Steckplatz die Abdeckung gesteckt.

- **2.** Bei Einsatz einer DC 24V-Spannungsversorgung hängen Sie diese an der gezeigten Position links vom SPEED-Bus auf der Profilschiene ein und schieben Sie diese nach links bis ca. 5mm vor den Erdungsbolzen der Profilschiene.
- 3. Schrauben Sie die Spannungsversorgung fest.



- **4.** Zur Montage von SPEED-Bus-Modulen setzen Sie diese zwischen den dreieckigen Positionierhilfen an einem mit "SLOT ..." bezeichneten Steckplatz an und klappen sie diese nach unten.
- **5.** Nur auf "SLOT1 DCDC" können Sie entweder ein SPEED-Bus-Modul oder eine Zusatzspannungsversorgung stecken.
- 6. Schrauben Sie die CPU fest.



Montage CPU ohne Stan-

1. Soll die SPEED7-CPU ausschließlich am SPEED-Bus betrieben werden, setzen Sie diese wie gezeigt zwischen den beiden Positionierhilfen an dem mit "CPU SPEED7" bezeichneten Steckplatz an und klappen sie diese nach unten.

2. Schrauben Sie die CPU fest.



Montage SPEED-Bus

Montage CPU mit Standard-Bus-Modulen





Montage Standard-Bus-Module



- **1.** Sollen auch Standard-Module gesteckt werden, nehmen Sie einen Busverbinder und stecken Sie ihn, wie gezeigt, von hinten an die CPU.
- 2. Setzen Sie die CPU zwischen den beiden Positionierhilfen an dem mit "CPU SPEED7" bezeichneten Steckplatz an und klappen sie diese nach unten. Schrauben Sie die CPU fest.
 - Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit Ihren Peripherie-Modulen, indem Sie jeweils einen Rückwandbus-Verbinder stecken, Ihr Modul rechts neben dem Vorgänger-Modul einhängen, dieses nach unten klappen, in den Rückwandbus-Verbinder des Vorgängermoduls einrasten lassen und das Modul festschrauben.



Die Spannungsversorgungen sind vor dem Beginn von Installationsund Instandhaltungsarbeiten unbedingt freizuschalten, d.h. vor Arbeiten an einer Spannungsversorgung oder an der Zuleitung, ist die Spannungszuführung stromlos zu schalten (Stecker ziehen, bei Festanschluss ist die zugehörige Sicherung abzuschalten)! Anschluss und Änderungen dürfen nur durch ausgebildetes Elektro-Fachpersonal ausgeführt werden.

Die Aufbaurichtlinien enthalten Informationen über den störsicheren Aufbau eines SPS- Systems. Es werden die Wege beschrieben, wie Störungen in Ihre Steuerung gelangen können, wie die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sicher gestellt werden kann und wie bei der Schirmung vorzugehen ist.
Unter Elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) versteht man die Fähigkeit eines elektri- schen Gerätes, in einer vorgegebenen elektromagnetischen Umgebung fehlerfrei zu funktionieren, ohne vom Umfeld beeinflusst zu werden bzw. das Umfeld in unzulässiger Weise zu beeinflussen.
Die Komponenten von Yaskawa sind für den Einsatz in Industrieumgebungen entwickelt und erfüllen hohe Anforderungen an die EMV. Trotzdem sollten Sie vor der Installation der Komponenten eine EMV-Planung durchführen und mögliche Störquellen in die Betrachtung einbeziehen.
Elektromagnetische Störungen können sich auf unterschiedlichen Pfaden in Ihre Steue- rung einkoppeln:
 Elektromagnetische Felder (HF-Einkopplung) Magnetische Felder mit energietechnischer Frequenz Bus-System Stromversorgung Schutzleiter
Je nach Ausbreitungsmedium (leitungsgebunden oder -ungebunden) und Entfernung zur Störquelle gelangen Störungen über unterschiedliche Kopplungsmechanismen in Ihre Steuerung.
Man unterscheidet:
 galvanische Kopplung kapazitive Kopplung induktive Kopplung Strahlungskopplung
Häufig genügt zur Sicherstellung der EMV das Einhalten einiger elementarer Regeln. Beachten Sie beim Aufbau der Steuerung deshalb die folgenden Grundregeln.
 Achten Sie bei der Montage Ihrer Komponenten auf eine gut ausgeführte flächenhafte Massung der inaktiven Metallteile. Stellen Sie eine zentrale Verbindung zwischen der Masse und dem Erde/Schutz- leitersystem her. Verbinden Sie alle inaktiven Metallteile großflächig und impedanzarm. Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Aluminiumteile. Aluminium oxidiert leicht und ist für die Massung deshalb weniger gut geeignet. Achten Sie bei der Verdrahtung auf eine ordnungsgemäße Leitungsführung. Teilen Sie die Verkabelung in Leitungsgruppen ein. (Starkstrom, Stromversor- gungs-, Signal- und Datenleitungen). Verlegen Sie Starkstromleitungen und Signal- bzw. Datenleitungen immer in networken Kenzien eine Dündele
 Häufig genügt zur Sicherstellung der EMV das Einhalten einiger elementarer Regeln. Beachten Sie beim Aufbau der Steuerung deshalb die folgenden Grundregeln. Achten Sie bei der Montage Ihrer Komponenten auf eine gut ausgeführte flächenh Massung der inaktiven Metallteile. Stellen Sie eine zentrale Verbindung zwischen der Masse und dem Erde/Schu leitersystem her. Verbinden Sie alle inaktiven Metallteile großflächig und impedanzarm. Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Aluminiumteile. Aluminium oxidiert leich und ist für die Massung deshalb weniger gut geeignet. Achten Sie bei der Verdrahtung auf eine ordnungsgemäße Leitungsführung. Teilen Sie die Verkabelung in Leitungsgruppen ein. (Starkstrom, Stromversor- gungs-, Signal- und Datenleitungen). Verlegen Sie Starkstromleitungen und Signal- bzw. Datenleitungen immer in resterverten Kenzien en der Bündeln

Aufbaurichtlinien

- Achten Sie auf die einwandfreie Befestigung der Leitungsschirme.
 - Datenleitungen sind geschirmt zu verlegen.
 - Analogleitungen sind geschirmt zu verlegen. Bei der Übertragung von Signalen mit kleinen Amplituden kann das einseitige Auflegen des Schirms vorteilhaft sein.
 - Leitungen f
 ür Frequenzumrichter, Servo- und Schrittmotore sind geschirmt zu verlegen.
 - Legen Sie die Leitungsschirme direkt nach dem Schrankeintritt großflächig auf eine Schirm-/Schutzleiterschiene auf, und befestigen Sie die Schirme mit Kabelschellen.
 - Achten Sie darauf, dass die Schirm-/Schutzleiterschiene impedanzarm mit dem Schrank verbunden ist.
 - Verwenden Sie f
 ür geschirmte Datenleitungen metallische oder metallisierte Steckergeh
 äuse.
- Setzen Sie in besonderen Anwendungsfällen spezielle EMV-Maßnahmen ein.
 - Erwägen Sie bei Induktivitäten den Einsatz von Löschgliedern.
 - Beachten Sie, dass bei Einsatz von Leuchtstofflampen sich diese negativ auf Signalleitungen auswirken können.
- Schaffen Sie ein einheitliches Bezugspotenzial und erden Sie nach Möglichkeit alle elektrischen Betriebsmittel.
 - Achten Sie auf den gezielten Einsatz der Erdungsma
 ßnahmen. Das Erden der Steuerung dient als Schutz- und Funktionsma
 ßnahme.
 - Verbinden Sie Anlagenteile und Schränke mit Ihrer SPS sternförmig mit dem Erde/Schutzleitersystem. Sie vermeiden so die Bildung von Erdschleifen.
 - Verlegen Sie bei Potenzialdifferenzen zwischen Anlagenteilen und Schränken ausreichend dimensionierte Potenzialausgleichsleitungen.

Schirmung von Leitungen Elektrische, magnetische oder elektromagnetische Störfelder werden durch eine Schirmung geschwächt; man spricht hier von einer Dämpfung. Über die mit dem Gehäuse leitend verbundene Schirmschiene werden Störströme auf Kabelschirme zur Erde hin abgeleitet. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Verbindung zum Schutzleiter impedanzarm ist, da sonst die Störströme selbst zur Störguelle werden.

Bei der Schirmung von Leitungen ist folgendes zu beachten:

- Verwenden Sie möglichst nur Leitungen mit Schirmgeflecht.
- Die Deckungsdichte des Schirmes sollte mehr als 80% betragen.
- In der Regel sollten Sie die Schirme von Leitungen immer beidseitig auflegen. Nur durch den beidseitigen Anschluss der Schirme erreichen Sie eine gute Störunterdrückung im höheren Frequenzbereich. Nur im Ausnahmefall kann der Schirm auch einseitig aufgelegt werden. Dann erreichen Sie jedoch nur eine Dämpfung der niedrigen Frequenzen. Eine einseitige Schirmanbindung kann günstiger sein, wenn:
 - die Verlegung einer Potenzialausgleichsleitung nicht durchgeführt werden kann.
 - Analogsignale (einige mV bzw. μA) übertragen werden.
 - Folienschirme (statische Schirme) verwendet werden.
- Benutzen Sie bei Datenleitungen f
 ür serielle Kopplungen immer metallische oder metallisierte Stecker. Befestigen Sie den Schirm der Datenleitung am Steckergeh
 äuse. Schirm nicht auf den PIN 1 der Steckerleiste auflegen!
- Bei stationärem Betrieb ist es empfehlenswert, das geschirmte Kabel unterbrechungsfrei abzuisolieren und auf die Schirm-/Schutzleiterschiene aufzulegen.
- Benutzen Sie zur Befestigung der Schirmgeflechte Kabelschellen aus Metall. Die Schellen müssen den Schirm großflächig umschließen und guten Kontakt ausüben.
- Legen Sie den Schirm direkt nach Eintritt der Leitung in den Schrank auf eine Schirmschiene auf. Führen Sie den Schirm bis zu Ihrer SPS weiter, legen Sie ihn dort jedoch nicht erneut auf!

Aufbaurichtlinien



VORSICHT! Bitte bei der Montage beachten!

Bei Potenzialdifferenzen zwischen den Erdungspunkten kann über den beidseitig angeschlossenen Schirm ein Ausgleichsstrom fließen.

Abhilfe: Potenzialausgleichsleitung.

Hardwarebeschreibung 4

- 4.1 Leistungsmerkmale
- CP 341-2CH71
- RS422/485-Schnittstelle potenzialgetrennt zum Rückwandbus
 - Unterstützt werden die Protokolle:
 - ASCII STX/ETX _
- Parametrierung über GSD-Datei
- Datenübertragungsrate parametrierbar bis 115,2kbit/s
- Integrierter Diagnosepuffer je CP
- Spannungsversorgung über Rückwandbus



Bestelldaten

Тур	Bestellnummer	Beschreibung
CP 341S-2RS422/485	341-2CH71	CP 341S mit 2-fach RS422/485-Schnittstelle
		Protokolle: ASCII, STX/ETX

4.2 Aufbau CP 341-2CH71



- 1
- LED Statusanzeigen Folgende Komponente befindet sich unter der Frontklappe: RS422/485 COM1 Schnittstelle
- 2
- 3 RS422/485 COM2 Schnittstelle

RS422/485-Schnittstelle

- Logische Zustände als Spannungsdifferenz zwischen 2 verdrillten Adern
 Serielle Busverbindung in
 - Vollduplex: Vierdraht-Betrieb (RS422)
 - Halbduplex: Zweidraht-Betrieb (RS485)
- Datenübertragungsrate: max. 115,2kbit/s



1) Bei Leitungslängen > 50m müssen Sie für einen störungsfreien Datenverkehr einen Abschlusswiderstand von ca. 330Ω auf der Empfängerseite einlöten.

Pin	Bezeichnung	Ein-/Ausgang	Signalbeschreibung
1	n.c.	-	reserviert
2	T(B)+	Ausgang	Sendedaten (4Draht)
3	R(B)+R(B)+/T(B)+	Eingang	Empfangsdaten (4Draht)
		Ein-/Ausgang	Empfangs-/ Sendedaten (2Draht)
4	RTS	Ausgang	Request to send:
			RTS auf "ON": CP sendebereit
			RTS auf "OFF": CP sendet nicht
5	M5V (GND_ISO)	Ausgang	Masse isoliert
6	P5V (+5V_ISO)	Ausgang	5V isoliert
7	T(A)-	Ausgang	Sendedaten (4Draht)
8	R(A)-R(A)-/T(A)-	Eingang	Empfangsdaten (4Draht)
		Ein-/Ausgang	Empfangs-/ Sendedaten (2Draht)
9	n.c.	-	reserviert



Verbinden Sie niemals Kabelschirm und GND_ISO miteinander, da die Schnittstellen zerstört werden könnten!

GND_ISO muss in jedem Fall auf beiden Seiten verbunden werden, weil sonst ebenfalls eine Zerstörung der Schnittstellen-Module möglich ist!

Isolierte Spannungen P5V, M5V

Bei potenzialgetrennten Schnittstellen haben Sie auf Pin 6 isolierte 5V (P5V) und an Pin 5 die zugehörige Masse (M5V). Mit dieser isolierten Spannung können Sie über Widerstände zu den Signalleitungen definierte Ruhepegel vergeben und für einen reflexionsarmen Abschluss sorgen.

Definierte Ruhepegel über F Parameter E

Für einen reflexionsarmen Anschluss und die Drahtbrucherkennung im RS422/485-Betrieb können die Leitungen über Parameter mit definiertem Ruhepegel vorbelegt werden. An der CP-Schnittstelle ist die Beschaltung des Empfängers folgendermaßen realisiert:

keine

- Keine Vorbelegung der Empfangsleitung. Diese Einstellung ist nur sinnvoll f
 ür busf
 ähige Sondertreiber.
- Signal R(A) 5Volt (Breakerkennung) Signal R(B) 0Volt
 - Hier ist bei Vollduplex-Betrieb unter RS422 Drahtbrucherkennung möglich.
- Signal R(A) 0Volt Signal R(B) 5Volt
 - Diese Vorbelegung entspricht dem Ruhezustand (kein Sender aktiv) bei Halbduplex-Betrieb unter RS485. Es ist keine Drahtbrucherkennung möglich.

Spannungsversorgung

0V

Der CP 341-2CH71 bezieht seine Spannungsversorgung über den SPEED-Bus. *Kap. 4.3 "Technische Daten" Seite 27*



LEDs

Der Kommunikationsprozessor besitzt LEDs, die der Betriebszustands-Anzeige dienen. Die Bedeutung und die jeweiligen Farben dieser LEDs finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Bez.	Farbe	Bedeutung
RUN	grün	Blinkt bei Hochlauf und Firmwareupdate.
		Leuchtet bei Bereitschaft.
INTF	rot	Leuchtet bei internem Fehler im Modul.
		Sollte der Fehler nach einem Neustart immer noch bestehen, kontaktieren Sie bitte die Yaskawa-Hotline.
EXTF1	rot	Leuchtet solange ein Kabelbruch an COM1 besteht.
FAULT1	rot	Leuchtet wenn COM1 keine Parameter hat.
		Blinkt bei falscher Parametrierung von COM1.
		Flackert bei Paritätsfehler oder Zeichenrahmenfehler an COM1.
TxD1	grün	Leuchtet wenn der CP Nutzdaten über COM1 sendet.
RxD1	grün	Leuchtet wenn der CP Nutzdaten über COM1 empfängt.
EXTF2	rot	Leuchtet solange ein Kabelbruch an COM2 besteht.
FAULT2	rot	Leuchtet wenn COM2 keine Parameter hat.
		Blinkt bei falscher Parametrierung von COM2.
		Flackert bei Paritätsfehler oder Zeichenrahmenfehler an COM2.
TxD2	grün	Leuchtet wenn der CP Nutzdaten über COM2 sendet.
RxD2	grün	Leuchtet wenn der CP Nutzdaten über COM2 empfängt.

Verhalten beim Firmwa- reupdate	Während eines Firmwareupdates leuchten auf dem entsprechenden CP die LEDs TxD, RxD und die RUN-LED blinkt. Der Firmwareupdate ist abgeschlossen, sobald dies die CPU anzeigt.
Verhalten beim Anlauf	Nach PowerON leuchten kurz alle LEDs auf. Danach blinkt während des Anlaufs aus- schließlich die RUN-LED. Sobald der Anlauf abgeschlossen und der CP bereit ist für die Kommunikation, leuchtet die RUN-LED. Solange ein Kommunikationsprozessor noch keine Parameter hat, leuchtet die entsprechende FAULT-LED.

Technische Daten

4.3 Technische Daten

Artikelnr.	341-2CH71
Bezeichnung	CP 341S - Kommunikationsprozessor - SPEED-Bus
SPEED-Bus	\checkmark
Stromaufnahme/Verlustleistung	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	750 mA
Verlustleistung	3,75 W
Status, Alarm, Diagnosen	
Statusanzeige	ja
Alarme	nein
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	nein
Diagnosefunktion	ja, parametrierbar
Diagnoseinformation auslesbar	möglich
Versorgungsspannungsanzeige	keine
Sammelfehleranzeige	ja
Kanalfehleranzeige	rote LED pro Kanal
Funktionalität Sub-D Schnittstellen	
Bezeichnung	X2
Physik	RS422/485
Anschluss	9polige SubD Buchse
Potenzialgetrennt	\checkmark
MPI	-
MP ² I (MPI/RS232)	-
Punkt-zu-Punkt-Kopplung	\checkmark
5V DC Spannungsversorgung	max. 90mA, potentialfrei
24V DC Spannungsversorgung	-
Bezeichnung	X3
Physik	RS422/485
Anschluss	9polige SubD Buchse
Potenzialgetrennt	\checkmark
MPI	-
MP²I (MPI/RS232)	-
Punkt-zu-Punkt-Kopplung	\checkmark
5V DC Spannungsversorgung	max. 90mA, potentialfrei
24V DC Spannungsversorgung	-

Hardwarebeschreibung

Technische Daten

Artikelnr.	341-2CH71
Point-to-Point Kommunikation	
PtP-Kommunikation	\checkmark
Schnittstelle potentialgetrennt	\checkmark
Schnittstelle RS232	-
Schnittstelle RS422	\checkmark
Schnittstelle RS485	\checkmark
Anschluss	9polige SubD Buchse
Übertragungsgeschwindigkeit, min.	150 bit/s
Übertragungsgeschwindigkeit, max.	115,2 kbit/s
Leitungslänge, max.	1200 m
Point-to-Point Protokolle	
Protokoll ASCII	\checkmark
Protokoll STX/ETX	\checkmark
Protokoll 3964(R)	-
Protokoll RK512	-
Protokoll USS Master	-
Protokoll Modbus Master	-
Protokoll Modbus Slave	-
Spezielle Protokolle	-
Datengrößen	
Eingangsbytes	32
Ausgangsbytes	32
Parameterbytes	75
Diagnosebytes	0
Gehäuse	
Material	PPE
Befestigung	Profilschiene SPEED-Bus
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	40 mm x 125 mm x 120 mm
Gewicht Netto	185 g
Gewicht inklusive Zubehör	-
Gewicht Brutto	-
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	

Hardwarebeschreibung

Technische Daten

Artikelnr.	341-2CH71
Zertifizierung nach UL	ja
Zertifizierung nach KC	-

5 Einsatz

5.1 Schnelleinstieg

Übersicht

Die Einbindung des CP in Ihr SPS-System sollte nach folgender Vorgehensweise erfolgen:

- Montage und Inbetriebnahme
- Hardwarekonfiguration (Einbindung CP 341-2CH71 in CPU)
- Protokollparameter
- Kommunikation mit dem Anwenderprogramm

Montage und Inbetriebnahme

- **1.** Bauen Sie Ihr SPEED-Bus-System mit einer SPEED7-CPU und dem CP 341-2CH71 auf.
- **2.** Verdrahten Sie das System.

& Kap. 3 "Montage und Aufbaurichtlinien" Seite 13

- 3. Schalten Sie die Spannungsversorgung ein.
 - ⇒ Nach kurzer Hochlaufzeit befindet sich der CP ohne Protokoll im System.
- **4.** Starten Sie den Siemens SIMATIC Manager und gehen Sie mit der CPU online. Näheres hierzu finden Sie im Handbuch zu Ihrer CPU.



Für den Einsatz der System 300S Module am SPEED-Bus ist die Einbindung der System 300S Module über die GSD-Datei SPEEDBUS.GSD von Yaskawa im Hardwarekatalog erforderlich.

Hardwarekonfiguration

- 1. Binden Sie die SPEEDBUS.GSD von Yaskawa ein.
- **2.** Zur Hardware-Konfiguration wechseln Sie im Siemens SIMATIC Manager in Ihrem Projekt in den Hardware-Konfigurator.
- **3.** Platzieren Sie eine Profilschiene.
- **4.** Platzieren Sie auf Steckplatz 2 die entsprechende Siemens CPU und parametrieren Sie diese.
- **5.** Projektieren Sie eventuell vorhanden Module, welche sich rechts der CPU am Standard-Bus befinden. Parametrieren Sie diese Module.

Die Projektierung SPEED-Bus-Module hat über ein virtuelles PROFIBUS-DP Master-System zu erfolgen. Platzieren Sie hierzu immer als letztes Modul einen DP-Master (342-5DA02 V5.0) mit Mastersystem.

- **1.** Binden Sie nun für die CPU und jedes Modul am SPEED-Bus ein Slave-System "VIPA_SPEEDBUS" an.
- 2. Stellen Sie als PROFIBUS-Adresse die Steckplatz-Nr. (100...110) des Moduls ein und platzieren Sie auf Steckplatz 0 des Slave-Systems das entsprechende Modul aus dem Hardwarekatalog von VIPA_SPEEDBUS.
- 3. Platzieren Sie auf diese Weise den Ihrem Protokoll entsprechenden SPEED-Bus CP 341-2CH71. Unter VIPA_SPEEDBUS finden Sie f
 ür jedes Protokoll im Hardwarekatalog einen CP 341-2CH71.

Protokollparameter Öffnen Sie durch Doppelklick auf den CP die CP-Eigenschaften. Hier können Sie die unter anderem auch die Protokoll-Parameter einstellen.

Kommunikation mit dem Anwenderprogramm Für die Verarbeitung der Verbindungsaufträge auf SPS-Seite ist ein Anwenderprogramm in der CPU erforderlich. Hierbei kommen zur Kommunikation zwischen CPU, CP und einem Kommunikationspartner die Yaskawa-spezifischen Bausteine FB 7 und FB 8 zum Einsatz. Die Bausteine liegen im Service-Bereich www.yaskawa.eu.com als Bibliothek zum Download.

Durch zyklischen Aufruf dieser Bausteine können Sie mit dem CP zyklisch Daten senden und empfangen. Auf dem CP erfolgt die Umsetzung der Übertragungsprotokolle zum Kommunikationspartner.

Für diese FBs ist jeweils ein Instanz-DB erforderlich. Dieser ist beim Aufruf des entsprechenden FB mit anzugeben. Die Daten für die Kommunikation sind jeweils in einem Sende- bzw. Empfangs-DB abzulegen.

Für die Steuerung der Kommunikation besitzen die FBs Steuernbits. Hiermit können Sie mit der entsprechenden Programmierung für den jeweiligen CP die Kommunikation starten, anhalten oder rücksetzen. Für die Fehler-Auswertung stellen die FBs Statusbits zur Verfügung.

5.2 Hardwarekonfiguration

Voraussetzung

Der Hardware-Konfigurator ist Bestandteil des Siemens SIMATIC Managers und er dient der Projektierung. Die Module, die hier projektiert werden können, entnehmen Sie dem Hardware-Katalog. Für den Einsatz der System 300S Module am SPEED-Bus ist die Einbindung der System 300S Module über die GSD-Datei SPEEDBUS.GSD von Yaskawa im Hardwarekatalog erforderlich.



Für die Projektierung werden fundierte Kenntnisse im Umgang mit dem Siemens SIMATIC Manager und dem Hardware-Konfigurator vorausgesetzt!

SPEEDBUS.GSD installieren Die GSD (Geräte-Stamm-Datei) ist in folgenden Sprachversionen online verfügbar. Weitere Sprachen erhalten Sie auf Anfrage:

Name	Sprache
SPEEDBUS.GSD	deutsch (default)
SPEEDBUS.GSG	deutsch
SPEEDBUS.GSE	englisch

Die GSD-Dateien finden Sie auf www.yaskawa.eu.com im Service-Bereich.

Die Einbindung der SPEEDBUS.GSD erfolgt nach folgender Vorgehensweise:

- 1. Gehen Sie in den Service-Bereich von www.yaskawa.eu.com.
- 2. Laden Sie aus dem Downloadbereich unter "Config Dateien → PROFIBUS" die entsprechende Datei für Ihr System 300S.
- **3.** Extrahieren Sie die Datei in Ihr Arbeitsverzeichnis.
- 4. Starten Sie den Hardware-Konfigurator von Siemens.
- 5. Schließen Sie alle Projekte.
- 6. ▶ Gehen Sie auf "Extras → Neue GSD-Datei installieren".
- 7. Navigieren Sie in das Verzeichnis VIPA_System_300S und geben Sie **SPEEDBUS.GSD** an.
 - Alle SPEED7-CPUs und -Module des System 300S von Yaskawa sind jetzt im Hardwarekatalog unter Profibus-DP / Weitere Feldgeräte / I/O / VIPA_SPEEDBUS enthalten.

Schritte der Projektierung Nachfolgend wird die Vorgehensweise der Projektierung des CP 341-2CH71 für SPEED-Bus im Hardware-Konfigurator von Siemens an einem abstrakten Beispiel gezeigt. Die Projektierung gliedert sich in folgende Teile:

- Projektierung Standard-Bus
- Projektierung SPEED-Bus als virtuelles PROFIBUS-Netzwerk

•	— SI	PEED-	Bus (p	baralle	l) :	Standa	ard-Bu	us (ser	iell) –	
					0					
DIO	AI	CP 341	DO	DI	CPU 31xS	DI	DO	DIO	AI	AO

Projektierung Standard-Bus

- **1.** Starten Sie den Hardware-Konfigurator von Siemens mit einem neuen Projekt und fügen Sie aus dem Hardware-Katalog eine Profilschiene ein.
- 2. Platzieren Sie auf Steckplatz 2 die entsprechende Siemens CPU.
- **3.** Parametrieren Sie die CPU. Das Parameterfenster wird geöffnet, sobald Sie auf das entsprechende Modul doppelklicken.

Sofern sich in Ihrem System Module am Standard-Bus rechts neben der CPU befinden, sind diese nach folgender Vorgehensweise zu projektieren:

- **1.** Binden Sie, beginnend mit Steckplatz 4, Ihre System 300V Module auf dem Standard-Bus in der gesteckten Reihenfolge ein.
- **2.** Parametrieren Sie ggf. die Module. Das Parameterfenster wird geöffnet, sobald Sie auf das entsprechende Modul doppelklicken.
- 3. Da die SPEED7-CPU bis zu 32 Module in einer Reihe adressieren kann, der Siemens SIMATIC Manager aber nur 8 Module in einer Reihe unterstützt, haben Sie die Möglichkeit für die Projektierung aus dem Hardware-Katalog die IM 360 als virtuelle Buserweiterung zu verwenden. Hier können Sie bis zu 3 Erweiterungs-Racks über die IM 361 virtuell anbinden. Die Buserweiterungen dürfen immer nur auf Steckplatz 3 platziert werden.



Projektierung SPEED-Bus als virtuelles PROFIBUS-Netzwerk

Die Projektierung SPEED-Bus-Module hat über ein virtuelles PROFIBUS-DP-Master-System zu erfolgen. Platzieren Sie hierzu immer als letztes Modul einen DP-Master (342-5DA02 V5.0) mit Mastersystem.

Für den Einsatz der System 300S Module am SPEED-Bus ist die Einbindung der System 300S Module über die GSD-Datei SPEEDBUS. GSD von Yaskawa im Hardwarekatalog erforderlich.

Nach der Installation der SPEEDBUS.GSD finden Sie unter *PROFIBUS-DP / Weitere Feldgeräte / I/O / VIPA_SPEEDBUS* das DP-Slave-System VIPA_SPEEDBUS.

Binden Sie nun für die CPU und jedes Modul am SPEED-Bus ein Slave-System "VIPA_SPEEDBUS" an.

Stellen Sie als PROFIBUS-Adresse die Steckplatz-Nr. (100...110) des Moduls ein und platzieren Sie auf Steckplatz 0 des Slave-Systems das entsprechende Modul aus dem Hardwarekatalog von VIPA_SPEEDBUS.

Platzieren Sie auf diese Weise den Ihrem Protokoll entsprechenden SPEED-Bus CP 341-2CH71. Unter VIPA_SPEEDBUS finden Sie für jedes Protokoll im Hardwarekatalog einen CP 341-2CH71.

Hardwarekonfiguration



Das entsprechende Modul ist aus dem Hardware-Katalog von VIPA_SPEEDBUS auf Steckplatz 0 zu übernehmen.

5.2.1 Eigenschaften CP 341-2CH71

Zum Aufruf der Eigenschaften doppelklicken Sie in Ihrem Projekt im Hardware-Konfigurator auf den gemäß dem gewünschten Protokoll eingefügten CP.

Über die Register Adresse/Kennung und Parametrieren haben Sie Zugriff auf alle Parameter des CP.

Adresse/Kennung

Eingang/Ausgang

- Durch Vorgabe einer Anfangs-Adresse für den Ein- bzw. Ausgabebereich können Sie den Beginn des Adressbereichs bestimmen, ab dem das Modul im Adress-Bereich der CPU eingebunden wird. Bitte beachten Sie, dass die Basis-Adressen für Ein- und Ausgabe identisch sind.
- Jede Schnittstelle belegt 16Byte. Die Daten von COM2 liegen ab einem Offset von 16Byte ab.
- Der entsprechende Adresswert ist zur Einbindung im Anwenderprogramm anzugeben. Für den Zugriff auf die COM2-Schnittstelle addieren Sie zum jeweiligen Adresswert 16 hinzu.

Prozessabbild

Das Prozessabbild bietet die Möglichkeit während der zyklischen Programmbearbeitung auf ein konsistentes Abbild des Prozesssignals zugreifen zu können.

Wenn im Feld *Prozessabbild* der Eintrag "----" sichtbar ist, so bedeutet dies, dass der angegebene Adressbereich außerhalb des Prozessabbilds liegt. Sobald sich der Eintrag innerhalb des Prozessabbilds befindet, wird dies mit dem Eintrag "OB1-PA" angezeigt.

ParametrierenHier können Sie die Ihrem Protokoll entsprechenden Parameter einstellen.

🗞 Kap. 6 "Kommunikationsprotokolle" Seite 39

5.3 Kommunikation mit dem Anwenderprogramm

Übersicht

Für die Verarbeitung der Verbindungsaufträge auf SPS-Seite ist ein Anwenderprogramm in der CPU erforderlich. Hierbei kommen zur Kommunikation zwischen CPU, CP und einem Kommunikationspartner folgende Yaskawa-spezifischen Bausteine zum Einsatz:

Baustein	Symbol	Kommentar
FB 7	P_RCV_RK	Baustein für den Empfang von Daten von einem Kom- munikationspartner.
FB 8	P_SND_RK	Baustein für das Senden von Daten an einen Kommuni- kationspartner.
O Nä]"SF	heres zum Einsa PEED7 Operatior	tz dieser Bausteine finden Sie im Handbuch nsliste" von Yaskawa.

Bausteine installieren

Die VIPA-spezifischen Bausteine finden Sie im "Service"-Bereich auf www.yaskawa.eu.com unter Downloads > VIPA LIB als Bibliothek zum Download.

Kommunikation mit dem Anwenderprogramm

Datenkonsistenz
Die Datenkonsistenz ist durch die Blockgröße bei der Datenübertragung zwischen CPU und CP auf 1024Byte begrenzt. Für die konsistente Datenübertragung von mehr als 1024Byte müssen Sie folgendes beachten:
FB 8 - P_SND_RK:

Greifen Sie auf den Sende-DB erst wieder zu, wenn die Daten komplett übertragen wurden (DONE = 1).

FB 7 - P_RCV_RK:

Greifen Sie auf den Empfangs-DB erst wieder zu, wenn die Daten komplett empfangen wurden (NDR = 1).

Kommunikationsprinzip Durch zyklischen Aufruf von FB 7 und FB 8 können Sie mit dem CP zyklisch Daten senden und empfangen. Auf dem CP erfolgt die Umsetzung der Übertragungsprotokolle zum Kommunikationspartner, welche Sie mittels der Hardwarekonfiguration parametrieren können.

5.4 Firmwareupdate	
Übersicht	 Sie haben die Möglichkeit mittels einer Speicherkarte über die SPEED7-CPU ein Firmwareupdate unter anderem auch für den CP 341S-2RS422/485 durchzuführen. Damit eine Firmwaredatei beim Hochlauf erkannt und zugeordnet werden kann, ist für jede updatefähige Komponente und jeden Hardware-Ausgabestand ein .pkg-Datei- name reserviert. Dieser Dateiname beginnt mit "px" und unterscheidet sich in einer 6- stelligen Ziffer.
	Den .pkg-Dateinamen finden Sie unter der Frontklappe auf einem Aufkleber auf der rechten Seite des Moduls.
Aktuelle Firmware auf www.yaskawa.eu.com	 Die aktuellsten Firmwarestände finden Sie auf www.yaskawa.eu.com im Service-Bereich. Beispielsweise ist für den Firmwareupdate des CP 341-2CH71 für den Ausgabestand 01 folgende Datei erforderlich: 341-2CH71 Ausgabestand 01: Px000104.pkg
	 VORSICHT! Beim Aufspielen einer neuen Firmware ist äußerste Vorsicht geboten. Unter Umständen kann Ihr CP unbrauchbar werden, wenn beispielsweise während der Übertragung die Spannungsversorgung unterbrochen wird oder die Firmware-Datei fehlerhaft ist. Setzen Sie sich in diesem Fall mit der Yaskawa-Hotline in Verbindung! Bitte beachten Sie auch, dass sich die zu überschreibende Firmware-Ver- sion von der Update-Version unterscheidet, ansonsten erfolgt kein Update.
Firmwarestand des SPEED7-Systems über Web-Seite ausgeben	 Die CPU hat eine Web-Seite integriert, die auch Informationen zum Firmwarestand der SPEED7-Komponenten bereitstellt. Über den Ethernet-PG/OP-Kanal haben Sie Zugriff auf diese Web-Seite. Zur Aktivierung des PG/OP-Kanals müssen Sie diesem IP-Parameter zuweisen. Dies kann im Siemens SIMATIC Manager entweder über eine Hardware-Konfiguration erfolgen, die Sie über Speicherkarte bzw. MPI einspielen oder über Ethernet durch Angabe der MAC-Adresse unter Zielsystem > <i>Ethernet-Adresse vergeben</i>. Danach können Sie mit einem Web-Browser über die angegebene IPAdresse auf den PG/OP-Kanal zugreifen. Näheres hierzu finden Sie im CPU-Handbuch unter "Zugriff auf Ethernet-PG/OP-Kanal und Webserver".
Firmware laden und auf Speicherkarte übertragen	 Gehen Sie auf www.yaskawa.eu.com. Klicken Sie auf Service > Downloads > Firmware. Klicken Sie auf "Firmware System 300S". Wählen Sie die entsprechende CP-Baugruppe aus und laden Sie die Firmware Px000104.pkg.zip auf Ihren PC.

5. Entpacken Sie die zip-Datei und kopieren Sie die extrahierte Datei auf Ihre Speicherkarte. Übertragen Sie auf diese Weise alle erforderlichen Firmware- Dateien auf Ihre Speicherkarte.



VORSICHT!

Beim Firmwareupdate der CPU wird automatisch ein Urlöschen durchgeführt. Sollte sich Ihr Programm nur im Ladespeicher der CPU befinden, so wird es hierbei gelöscht! Sichern Sie Ihr Programm, bevor Sie ein Firmwareupdate durchführen!

Firmware von Speicherkarte in den CP übertragen

- **1.** Bringen Sie den RUN-STOP-Schalter Ihrer CPU in Stellung STOP. Schalten Sie die Spannungsversorgung aus. Stecken Sie die Speicherkarte mit den Firmware-Dateien in die CPU. Achten Sie hierbei auf die Steckrichtung der Speicherkarte. Schalten Sie die Spannungsversorgung ein.
- 2. Nach einer kurzen Hochlaufzeit zeigt das abwechselnde Blinken der CPU-LEDs SF und FRCE an, dass auf der Speicherkarte mindestens eine aktuellere Firmware-Datei gefunden wurde.
- 3. Sie starten die Übertragung der Firmware in den CP, sobald Sie innerhalb von 10s den RUN/STOP-Schalter kurz nach MR tippen und dann den Schalter in der STOP-Position belassen.
- **4.** Während des Update-Vorgangs leuchten auf dem CP die LEDs RxD, TxD und RUN.
- **5.** Das Update ist fehlerfrei beendet, wenn auf der CPU die LEDs PWR, STOP, SF, FRCE und MCC leuchten. Blinken diese schnell, ist ein Fehler aufgetreten.
- **6.** Schalten Sie die Spannungsversorgung aus und wieder ein. Jetzt ist Ihr CP betriebsbereit.



Näheres zum Firmwareupdate finden Sie im Handbuch zu Ihrer SPEED7-CPU im Teil "Einsatz CPU ..." unter "Firmwareupdate".

Übersicht

6 Kommunikationsprotokolle

6.1 Übersicht

Serielle Übertragung eines Zeichens	Die Punkt-zu-Punkt-Kopplung zwischen zwei Kommunikationspartnern ist die einfachste Form des Informationsaustauschs. Hierbei bildet der CP die Schnittstelle zwischen einem übergeordneten System und einem seriell angebundenen Kommunikationspartner. Die Datenübertragung erfolgt seriell. Bei der seriellen Datenübertragung werden die ein- zelnen Bits eines Bytes einer zu übertragenden Information in einer festgelegten Reihen- folge nacheinander übertragen.
Zeichenrahmen	Beim bidirektionalen Datenverkehr wird zwischen <i>Halbduplex</i> - und <i>Vollduplex</i> -Betrieb unterschieden. Im <i>Halbduplex</i> -Betrieb werden zu einem Zeitpunkt Daten entweder gesendet oder empfangen. Ein gleichzeitiger Datenaustausch kann nur im <i>Vollduplex</i> - Betrieb erfolgen. Jedem zu übertragenden Zeichen geht ein Synchronisierimpuls als <i>Startbit</i> voraus. Das Ende des Zeichentransfers bildet das <i>Stopbit</i> . Neben Start- und Stopbit sind weitere parametrierbare Vereinbarungen zwischen den Kommunikationspart- nern für eine serielle Datenübertragung erforderlich.
	Dieser Zeichenrahmen besteht aus folgenden Elementen:
	 Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) Zeichen- und Quittungsverzugszeit Parität Anzahl Datenbits Anzahl Stopbits
Protokolle	Der CP wickelt die serielle Datenübertragung selbständig ab. Hierzu ist der CP mit Treiber für die entsprechenden Protokolle ausgestattet.
	Nachfolgend sind folgende Protokolle beschrieben:

- ASCII
- STX/ETX

ASCII > ASCII-Parameter

6.2 ASCII

6.2.1 Grundlagen ASCII

Funktionsweise

Die Datenkommunikation via ASCII ist eine einfache Form des Datenaustauschs und kann mit einer Multicast/Broadcast-Funktion verglichen werden. Die logische Trennung der Telegramme erfolgt über die Zeichenverzugszeit (ZVZ). Innerhalb dieser Zeit muss der Sender sein Telegramm an den Empfänger geschickt haben. Ein Telegramm wird erst dann an das übergeordnete System weitergereicht, wenn dieses vollständig empfangen wurde. Solange "Zeit nach Auftrag" (ZNA) nicht abgelaufen ist, wird kein neuer Sendeauftrag angenommen. Mit diesen beiden Zeitangaben kann eine einfache serielle Kommunikation aufgebaut werden. Da bei ASCII-Übertragung neben der Verwendung des Paritätsbit keine weiteren Maßnahmen zur Datensicherung erfolgen, ist der Datentransfer zwar sehr effizient, aber nicht gesichert. Mit der Parität wird das Kippen eines Bits in einem Zeichen abgesichert. Kippen mehrere Bits eines Zeichens, kann dieser Fehler nicht mehr erkannt werden.

6.2.2 Vorgehensweise

Für den Einsatz des ASCII-Protokolls fügen Sie, wie unter "Hardwarekonfiguration" beschrieben, an Ihr Master-System einen SPEED-Bus-Slave an und platzieren Sie im Slave einen CP 341-2CH71 (ASCII).

& Kap. 5.2 "Hardwarekonfiguration" Seite 31

Zum Aufruf der Eigenschaften doppelklicken Sie auf den CP. Im Register *Parametrieren* haben Sie über *gerätespezifische Parameter* Zugriff auf alle Parameter des ASCII-Protokolls. Bezogen auf die Schnittstelle ist den Parametern die Schnittstellenbezeichnung COM1 bzw. COM2 vorangestellt.

6.2.3 ASCII-Parameter

Baudrate	Hier können Sie aus einer Auswahlliste die Übertragungsgeschwindigkeit in Bit/s vor- geben.
	Wertebereich: 150 115200
	Default: 9600
Protokoll	Belassen Sie den Wert auf "ASCII". Mit "kein Protokoll" wird die Schnittstelle deaktiviert und Sie erhalten eine entsprechende Fehlermeldung bei einem Send-Auftrag.
	Wertebereich: kein Protokoll, ASCII
	Default: ASCII
Datenbits	Anzahl der Datenbits auf die ein Zeichen abgebildet wird.
	Wertebereich: 5 8
	Default: 8
Parität	Das Paritätsbit ergänzt durch seinen Wert "0" oder "1" die Summe aller Bits (Daten- und Paritätsbit) auf einen definierten Zustand.
	Wertebereich: keine, ungerade, gerade
	Default: keine

Stopbit

Die Stopbits werden bei der Übertragung jedem zu übertragenden Zeichen nachgesetzt und kennzeichnen das Ende eines Zeichens.

Wertebereich: 1, 2

Default: 1

Flusskontrolle

Arbeitet ein Kommunikationspartner schneller als der andere, können Sie über die Flusskontrolle die Kommunikation der Teilnehmer synchronisieren. Mit diesem Parameter haben Sie die Möglichkeit die Art der Datenflusskontrolle einzustellen.

	Wert	Beschreibung			
	keine	Die Flusskontrolle ist deaktiviert.			
	Hardware	Bei der <i>Hardware</i> -Flusskontrolle werden die Leitungen RTS und CTS verwendet, die dann entsprechend zu verdrahten sind.			
	XON/XOFF	Die <i>Software</i> -Flusskontrolle verwendet zur Steuerung die Steuerzei- chen XON=11h und XOFF=13h.			
		Bitte beachten Sie, dass dann Ihre Daten diese zwei Steuerzeichen nicht beinhalten dürfen!			
	Wertebereich:	keine, Hardware, XON/XOFF			
	Default: kei	ne			
ZNA	Wartezeit, die eingehalten wird, bis der nächste Sendeauftrag ausgeführt wird.Die ZNA ist in ms anzugeben.				
	Wertebereich: 0 65535				
	Default: 0				
zvz	 Die Zeicher zwei empfa Die ZVZ ist Bei ZVZ=0 Zeichenzeit 	nverzugszeit definiert den maximal zulässigen zeitlichen Abstand zwischen ngenen Zeichen innerhalb eines Telegramms. in ms anzugeben. berechnet sich der CP anhand der Baudrate die ZVZ selbst (ca. doppelte :).			
	Wertebereich:	Wertebereich: 0 65535			
	Default: 200	0			
Anzahl Empfangspuffer	Legt die Anzah und dieser bele derreihung von noch freien Em	l der Empfangspuffer fest. Solange nur 1 Empfangspuffer verwendet wird gt ist, können keine weiteren Daten empfangen werden. Durch Aneinan- bis zu 250 Empfangspuffern können die empfangenen Daten in einen pfangspuffer umgeleitet werden.			
	Wertebereich: 1 250				

Default: 1

ASCII > ASCII-Parameter

Leitungsbelegung

Für einen reflexionsarmen Anschluss und die Drahtbrucherkennung (Breakerkennung) im RS422/485-Betrieb können die Leitungen über Parameter mit definiertem Ruhepegel vorbelegt werden. An der CP-Schnittstelle ist die Beschaltung des Empfängers folgendermaßen realisiert:

keine

- Keine Vorbelegung der Empfangsleitung. Diese Einstellung ist nur sinnvoll f
 ür busf
 ähige Sondertreiber.
- Signal R(A) 5Volt (Breakerkennung) Signal R(B) 0Volt
 - Hier ist bei Vollduplex-Betrieb unter RS422 Drahtbrucherkennung möglich.
- Signal R(A) 0Volt
 - Signal R(B) 5Volt
 - Diese Vorbelegung entspricht dem Ruhezustand (kein Sender aktiv) bei Halbduplex-Betrieb unter RS485. Es ist keine Drahtbrucherkennung möglich.

Wertebereich: keine, R(A) 5Volt R(B) 0Volt, R(A) 0Volt R(B) 5Volt

Default: keine

Betriebsart

Über die Betriebsart bestimmen Sie, ob die Schnittstelle *Halbduplex* (RS485) oder *Vollduplex* (RS422) betrieben werden soll.



Bei der Parametrierung Halbduplex unter RS485 ist keine Software-Datenflusskontrolle möglich.

Wert	Beschreibung
Vollduplex	 Vierdraht-Betrieb (RS422) Die Daten werden zwischen den Kommunikationspartnern gleichzeitig ausgetauscht, es kann zu einem Zeitpunkt sowohl gesendet als auch empfangen werden. Jeder Kommunikations- partner muss simultan eine Empfangsleitung betreiben.
Halbduplex	 Zweidraht-Betrieb (RS485) Die Daten werden zwischen den Kommunikationspartnern abwechselnd in beide Richtungen übertragen. Halbduplex- Betrieb bedeutet, dass zu einem Zeitpunkt entweder gesendet oder empfangen wird.

Wertebereich: Vollduplex, Halbduplex

Default: Vollduplex

0V

R(A) -

6.3 STX/ETX

6.3.1 Grundlagen STX/ETX

Funktionsweise

STX/ETX ist ein einfaches Protokoll mit Header und Trailer. STX/ETX wird zur Übertragung von ASCII-Zeichen (20h...7Fh) eingesetzt. Dies erfolgt ohne Blockprüfung (BCC). Sollen Daten von der Peripherie eingelesen werden, muss als Startzeichen STX (Start of Text) vorhanden sein, anschließend folgen die zu übertragenden Zeichen. Als Schlusszeichen muss ETX (End of Text) vorliegen. Die Nutzdaten, d.h. alle Zeichen zwischen STX und ETX, werden nach Empfang des Schlusszeichens ETX an das übergeordnete System übergeben. Beim Senden der Daten werden die Nutzdaten an den CP übergeben und von dort, mit STX als Startzeichen und ETX als Schlusszeichen, an den Kommunikationspartner übertragen.

Telegrammaufbau

Sie können bis zu 2 Anfangs- und Endezeichen frei definieren. Auch hier kann eine ZNA für den Sender vorgegeben werden.



6.3.2 Vorgehensweise

Für den Einsatz des STX/ETX-Protokolls fügen Sie, wie unter "Hardwarekonfiguration" beschrieben, an Ihr Master-System einen SPEED-Bus-Slave an und platzieren Sie im Slave einen CP 341-2CH71 (STX/ETX).

& Kap. 5.2 "Hardwarekonfiguration" Seite 31

Zum Aufruf der Eigenschaften doppelklicken Sie auf den CP. Im Register Parametrieren haben Sie über gerätespezifische Parameter Zugriff auf alle Parameter des STX/ETX-Protokolls. Bezogen auf die Schnittstelle ist den Parametern die Schnittstellenbezeichnung COM1 bzw. COM2 vorangestellt.

6.3.3 STX/ETX-Parameter

Baudrate	Hier können Sie aus einer Auswahlliste die Übertragungsgeschwindigkeit in Bit/s vor- geben.
	Wertebereich: 150 115200
	Default: 9600
Protokoll	Belassen Sie den Wert auf "STX/ETX". Mit " <i>kein Protokoll</i> " wird die Schnittstelle deakti- viert und Sie erhalten eine entsprechende Fehlermeldung bei einem Send-Auftrag.
	Wertebereich: kein Protokoll, STX/ETX
	Default: STX/ETX
Datenbits	Anzahl der Datenbits auf die ein Zeichen abgebildet wird.
	Wertebereich: 5 8
	Default: 8

STX/ETX > STX/ETX-Parameter

Parität	Das Paritätsbit ergänzt durch seinen Wert "0" oder "1" die Summe aller Bits (Daten- und Paritätsbit) auf einen definierten Zustand.		
	Wertebereich:	keine, ungerade, gerade	
	Default: keir	ne	
Stopbit	Die Stopbits wei und kennzeichn	rden bei der Übertragung jedem zu übertragenden Zeichen nachgesetzt en das Ende eines Zeichens.	
	Wertebereich:	1, 2	
	Default: 1		
Flusskontrolle	Arbeitet ein Kon kontrolle die Kon haben Sie die M	nmunikationspartner schneller als der andere, können Sie über die Fluss- mmunikation der Teilnehmer synchronisieren. Mit diesem Parameter löglichkeit die Art der Datenflusskontrolle einzustellen.	
	Wert	Beschreibung	

wert	Beschreibung
keine	Die Flusskontrolle ist deaktiviert.
Hardware	Bei der <i>Hardware</i> -Flusskontrolle werden die Leitungen RTS und CTS verwendet, die dann entsprechend zu verdrahten sind.
XON/XOFF	Die <i>Software</i> -Flusskontrolle verwendet zur Steuerung die Steuerzei- chen XON=11h und XOFF=13h.
	Bitte beachten Sie, dass dann Ihre Daten diese zwei Steuerzeichen nicht beinhalten dürfen!

Wertebereich: keine, Hardware, XON/XOFF

- Default: keine
- Wartezeit, die eingehalten wird, bis der nächste Sendeauftrag ausgeführt wird. Die ZNA ist in ms anzugeben.

Wertebereich: 0 ... 65535

Default: 0

тмо

ZNA

Mit TMO definieren Sie den maximal zulässigen zeitlichen Abstand zwischen zwei Telegrammen. TMO ist in ms anzugeben.

Wertebereich: 0 ... 65535

Default: 200

Anzahl Startkennungen Hier können Sie 1 oder 2 Startkennungen einstellen. Ist "1" als Anzahl der Startkennungen eingestellt, wird der Inhalt des 2. Startkennzeichens ignoriert.

Wertebereich: 0 ... 2

Default: 2

Startkennung 1 und 2ASCII-Wert des Startzeichens, das einem Telegramm vorausgeschickt wird und den Start
einer Übertragung kennzeichnet. Sie können 1 oder 2 Startzeichen verwenden. Bei Ein-
satz von 2 Startzeichen müssen Sie unter Anzahl Startkennungen eine 2 eintragen.

Wertebereich: 0 ... 255

STX/ETX > STX/ETX-Parameter

- Default:
 - Startkennung 1:0 _
 - Startkennung 2: 0

Anzahl Endekennungen Hier können Sie 1 oder 2 Endekennungen einstellen. Ist "1" als Anzahl der Endekennungen eingestellt, wird der Inhalt des 2. Endekennzeichens ignoriert.

Wertebereich: 0 ... 2

Default: 1

Endekennung 1 und 2 ASCII-Wert des Endezeichens, das nach einem Telegramm folgt und das Ende einer Übertragung kennzeichnet. Sie können 1 oder 2 Endezeichen verwenden. Bei Einsatz von 2 Endezeichen müssen Sie unter Anzahl Endekennungen eine 2 eintragen.

Wertebereich: 0 ... 255

- Default:
 - Endekennung 1: 3
 - Endekennung 2:0

Leitungsbelegung

Für einen reflexionsarmen Anschluss und die Drahtbrucherkennung (Breakerkennung) im RS422/485-Betrieb können die Leitungen über Parameter mit definiertem Ruhepegel vorbelegt werden. An der CP-Schnittstelle ist die Beschaltung des Empfängers folgendermaßen realisiert:

- keine
 - Keine Vorbelegung der Empfangsleitung. Diese Einstellung ist nur sinnvoll für _ busfähige Sondertreiber.
- Signal R(A) 5Volt (Breakerkennung) Signal R(B) 0Volt
 - Hier ist bei Vollduplex-Betrieb unter RS422 Drahtbrucherkennung möglich.
- Signal R(A) 0Volt

Signal R(B) 5Volt

Diese Vorbelegung entspricht dem Ruhezustand (kein Sender aktiv) bei Halbduplex-Betrieb unter RS485. Es ist keine Drahtbrucherkennung möglich.

Wertebereich: keine, R(A) 5Volt R(B) 0Volt, R(A) 0Volt R(B) 5Volt

Default: keine



0V

R(B) +

R(A) -



STX/ETX > STX/ETX-Parameter

Betriebsart

Über die Betriebsart bestimmen Sie, ob die Schnittstelle *Halbduplex* (RS485) oder *Vollduplex* (RS422) betrieben werden soll.

Wert	Beschreibung
Vollduplex	 Vierdraht-Betrieb (RS422) Die Daten werden zwischen den Kommunikationspartnern gleichzeitig ausgetauscht, es kann zu einem Zeitpunkt sowohl gesendet als auch empfangen werden. Jeder Kommunikations- partner muss simultan eine Empfangsleitung betreiben.
Halbduplex	 Zweidraht-Betrieb (RS485) Die Daten werden zwischen den Kommunikationspartnern abwechselnd in beide Richtungen übertragen. Halbduplex- Betrieb bedeutet, dass zu einem Zeitpunkt entweder gesendet oder empfangen wird.

Wertebereich: Vollduplex, Halbduplex

Default: Vollduplex

7 Diagnose und Fehlerverhalten

7.1 Zugriff auf Diagnosemeldungen

Übersicht	Die Diagnosefunktionen erlauben Ihnen eine schnelle Lokalisierung aufgetretener Fehler.
	Folgende Diagnosemöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:
	Diagnose über die CP-LEDs
	Diagnose über Diagnosepuffer des entsprechenden CP
Diagnose über die CP- LEDs	Die CP-LEDs geben Ihnen einen ersten Überblick über aufgetretene interne bzw. externe Fehler sowie schnittstellenspezifische Fehler.
	∜ "LEDs" Seite 26
Diagnose über Diagnose- puffer des CP	Jeder CP-Teil besitzt einen eigenen Diagnosepuffer. Hier werden alle Diagnoseeinträge des CP in der Reihenfolge ihres Auftretens eingetragen. Der Diagnosepuffer ist als Ringpuffer für maximal 100 Diagnoseeinträge aufgebaut. Ist der Diagnosepuffer voll, wird bei einem neuen Diagnosepuffereintrag der älteste Eintrag gelöscht. Somit steht der jüngste Eintrag immer an erster Stelle.
Zugriff auf den Diagnose- puffer	Mittels des Hantierungsbausteins SFC 59 RD_REC "Datensatz lesen" und dem Daten- satz 80 für COM1 bzw. Datensatz 81 für COM2 können Sie auf den Diagnosepuffer des entsprechenden CP zugreifen.
	Hierbei liefert jeder CP-Teil einen 200Byte großen Datensatz zurück.
	 Näheres zum Einsatz dieses Bausteins finden Sie im Handbuch "SPEED7 Operationsliste" von Yaskawa.
Fehlermeldungen	Folgende Fehler können angezeigt werden:
	 Fehler in Hardware bzw. Firmware Fehler bei der Initialisierung und Parametrierung Fehler bei der Ausführung eines CPU-Auftrags Fehler bei der Datenübertragung (Sende- und Empfangsfehler)
	Bei einem NetzAUS des CP geht der Inhalt des Diagnosepuffers ver- loren.

7.2 Diagnosemeldungen

Struktur

Jede Diagnosemeldung hat eine Länge von 2Byte und folgende Struktur:



0000h zeigt an, dass kein Diagnoseeintrag vorhanden ist.

Ereignisklassen und	Nachfolgend sind in tabellarischer Form die Ereignisklassen mit zugehörigen Ereignis-
Ereignisnummern	nummern aufgeführt:

Freignisklasse	00h	"Anlauf	des	CP"
LIGIGINARIasse	0011	Amau	463	

Ereignisklasse / Nr.	Beschreibung	
00 03h	PtP-Parameter übernommen	
00 04h	Parameter schon auf CP (Zeitstände gleich)	
00 07h	Zustandsübergang CPU in STOP	
00 08h	Zustandsübergang CPU in RUN/ANLAUF	
Ereignisklasse 01h "Harc	lwarefehler auf dem CP"	
01 01h	Fehler beim Test des Betriebssystem-EPROM des CP Abhilfe: CP ist defekt und muss getauscht werden.	
01 02h	RAM-Test des CP fehlerhaft Abhilfe: CP ist defekt und muss getauscht werden.	
01 03h	Auftragsschnittstelle des CP defekt Abhilfe: CP ist defekt und muss getauscht werden.	
01 10h	Fehler in der CP-Firmware Abhilfe: Schalten Sie den CP aus und wieder ein, ggf. ist der CP zu tauschen.	
Ereignisklasse 02h "Fehler bei der Initialisierung"		
02 0Fh	Beim Start der parametrierten Kommunikation wird eine unzulässige Parametrierung festge- stellt. Die Schnittstelle konnte nicht parametriert werden.	
	Abhilfe: Korrigieren Sie die unzulässige Parametrierung und führen Sie einen Neustart durch.	
Ereignisklasse 03h "Fehler bei der Parametrierung der FBs"		
(wird nicht im Diagnosepuffer angezeigt)		
03 01h	 Quell-/Zieldatentyp nicht zulässig bzw. nicht vorhanden Bereich (Anfangsadresse, Länge) nicht zulässig DB nicht vorhanden bzw. nicht zulässig (z.B. DB 0) oder anderer Datentyp nicht vorhanden bzw. nicht zulässig. 	
	Abhilfe: Parametrierung auf CPU und CP prüfen und evtl. korrigieren.	
Ereignisklasse 04h "Vom	CP erkannte Fehler im Datenverkehr CP - CPU"	

Diagnosemeldungen

04 03h	Fehlerhafter, unbekannter oder nicht erlaubter Datentyp (z.B. falsche Parametrierung des FB)	
	Abhilfe: Programm überprüfen, z.B. falsche Parametrierung des FBs.	
04 07h	Fehler bei der Datenübertragung zwischen CPU und CP.	
	Abhilfe: Wird dieser Fehler ständig gemeldet, müssen Sie überprüfen, ob die von Ihnen im Anwenderprogramm aufgerufenen FBs richtig parametriert sind.	
	Wird der Fehler unmittelbar nach NetzEIN gemeldet, ist zu diesem Zeitpunkt noch keine Verbindung zur CPU aufgebaut. Beim ASCII-Treiber wird die Datenübertragung vom emp- fangenden CP wiederholt, bis die Daten zur CPU hin übertragen sind.	
	Erfolgt die Meldung sporadisch während der laufenden Datenübertragung, kann die CPU zeitweise die Daten nicht übernehmen. Beim ASCII-Treiber wird die Datenübertragung dann vom empfangenden CP wiederholt, bis die Daten zur CPU hin übertragen sind.	
04 08h	Fehler bei der Datenübertragung zwischen CPU und CP (Empfang).	
	CPU ist temporär überlastet, Auftrag wird wiederholt.	
	Abhilfe: Anzahl der Kommunikations-Aufrufe reduzieren.	
	Auf Datenbereich der CPU kann nicht zugegriffen werden, z.B. weil Empfangsbaustein zu selten aufgerufen wird.	
	Abhilfe: Empfangsbaustein häufiger aufrufen.	
	 Auf Datenbereich der CPU kann temporär nicht zugegriffen werden, z.B. weil Emp- fangsbaustein zwischendurch gesperrt wurde (EN=false). 	
	Abhilfe: Überprüfen, ob Empfangsbaustein zu lange gesperrt wird.	
Ereignisklasse 04h "Vom CP erkannte Fehler im Datenverkehr CP - CPU"		
04 09h	Empfang von Daten nicht möglich. Fehler bei der Datenübertragung zwischen CPU und CP (Empfang). Nach mehrmaligen Versuchen wurde Auftrag nach 10s abgebrochen:	
	Empfangsbaustein wurde nicht aufgerufen	
	Abhilfe: Überprüfen Sie ihr Anwenderprogramm, ob der Empfangsbaustein durchlaufen wird.	
	Empfangsbaustein ist gesperrt	
	Abhilfe: Überprüfen Sie, ob der Empfangsbaustein gesperrt ist.	
	Auf Datenbereich der CPU kann nicht zugegriffen werden	
	Abhilfe: Überprüfen Sie, ob der Datenbereich, in den die Daten übertragen werden sollten, vorhanden ist.	
	Datenbereich der CPU ist zu kurz.	
	Abhilfe: Überprüfen Sie die Länge des Datenbereichs.	
04 0Ah	Fehler bei der Datenübertragung zwischen CPU und CP. Die Datenübertragung wurde durch RESET abgebrochen, weil:	
	Ziel-DB ist nicht vorhanden	
	Ziel-DB ist zu kurz	
	RESET-Bit am FB ist gesetzt.	
	Abhilfe: Ziel-DB im Anwenderprogramm erzeugen bzw. vorhandenen Ziel-DB verlängern	
Ereignisklasse 05h "Fehler bei Bearbeitung eines CPU-Auftrags"		

Diagnose und Fehlerverhalten

Diagnosemeldungen

05 00h	 Die Länge eines empfangenen Telegramms war länger als die maximal vereinbarte Länge. 	
	Abhilfe: Korrektur beim Partner erforderlich.	
	Die Länge des parametrierten Empfangsfachs ist zu kurz.	
	Abhilfe: Länge des Empfangsfachs vergrößern.	
05 01h	Laufender Auftrag wurde durch Neuanlauf des CP abgebrochen.	
	Abhilfe: Bei NetzEIN ist keine Hilfe möglich. Beim Umparametrieren des CP vom PG aus sollten Sie vor dem Beschreiben einer Schnittstelle darauf achten, dass von der CPU aus keine Aufträge mehr laufen.	
05 02h	Auftrag ist in diesem Betriebszustand des CP nicht erlaubt (z.B. Geräteschnittstelle nicht parametriert).	
	Abhilfe: Parametrieren Sie die Geräteschnittstelle.	
05 14h	Anfangsadressen zu hoch angegeben für gewünschten Datentyp oder Anfangsadresse bzw. DB/DX-Nr. zu niedrig.	
	Abhilfe: Entnehmen Sie den Auftragtabellen die zulässigen Anfangsadressen und DB/DX- Nummern, die im Programm angegeben werden dürfen.	
05 17h	Übertragungslänge > 1kByte ist für CP zu groß oder Länge für Schnittstellenparameter zu klein.	
	Abhilfe: Spalten Sie den Auftrag auf mehrere Aufträge mit kleinerer Länge.	
Ereignisklasse 07h "Send	defehler"	
07 08h	Die Wartezeit auf XON bzw. CTS = ON ist abgelaufen.	
	Abhilfe: Der Kommunikationspartner ist gestört, zu langsam oder offline geschaltet. Über- prüfen Sie den Kommunikationspartner oder ändern Sie ggf. die Parametrierung.	
Ereignisklasse 08h "Emp	fangsfehler"	
08 0Ah	Ein freier Empfangspuffer ist nicht vorhanden.	
	Abhilfe: Der Empfangs-SFC muss häufiger aufgerufen werden.	
08 0Bh	Interner Empfangspuffer ist voll.	
	Abhilfe: Der Empfangs-SFC muss häufiger aufgerufen werden.	
08 0Ch	Übertragungsfehler	
	Ein Übertragungsfehler (Paritäts-, Stoppbit- oder Überlauffehler) wurde erkannt.	
	Abhilfe: Störungen auf der Übertragungsleitung verursachen Telegrammwiederholungen und erniedrigen dadurch den Nutzdatendurchsatz. Die Gefahr eines nicht erkannten Fehlers steigt. Ändern Sie Systemaufbau bzw. Leitungsverlegung. Überprüfen Sie die Verbindungs- leitung der Kommunikationspartner bzw. überprüfen Sie, ob bei beiden Geräten Baudrate, Parität und Stopbitanzahl gleich eingestellt sind.	
08 0Dh	BREAK	
	Empfangsleitung zum Partner ist unterbrochen.	
	Abhilfe: Stellen Sie die Verbindung wieder her oder schalten Sie den Partner ein. Über- prüfen und ändern Sie die Vorbelegung der 2-Draht Empfangsleitung R(A), R(B).	
Ereignisklasse 08h "Empfangsfehler"		
08 10h	Paritätsfehler	
	Abhilfe: Überprüfen Sie die Verbindungsleitung der Kommunikationspartner bzw. überprüfen Sie, ob bei beiden Geräten Baudrate, Parität und Stoppbitanzahl gleich eingestellt sind.	

08 11h	Zeichenrahmenfehler	
	Abhilfe: Überprüfen Sie die Verbindungsleitung der Kommunikationspartner bzw. überprüfen Sie, ob bei beiden Geräten Baudrate, Parität und Stoppbitanzahl gleich eingestellt sind. Ändern Sie Ihren Systemaufbau bzw. die Leitungsverlegung.	
08 15h	Einstellung der Übertragungsversuche des CP und des Kommunikationspartners stimmen nicht überein.	
	Abhilfe: Parametrieren Sie beim Partner die gleiche Anzahl der Übertragungsversuche wie am CP. Fehlverhaltendes Partnergerät ggf. mit Schnittstellentestgerät nachweisen, das in die Übertragungsleitung eingeschaltet wird.	
08 16h	Die Länge eines empfangenen Telegramms war länger als die maximal vereinbarte Länge.	
	Abhilfe: Korrektur beim Partner erforderlich.	
	Die Länge des parametrierten Empfangsfachs ist zu kurz.	
	Abhilfe: Länge des Empfangsfachs vergrößern.	
Ereignisklasse 30 (1Eh) "Kommunikationsfehler zwischen CP und CPU über Rückwandbus"		
1E 0Dh	Auftragsabbruch wegen Neustart, Wiederanlauf oder Reset.	