

System SLIO

IM | 053-1IP01 | Handbuch

HB300 | IM | 053-1IP01 | de | 25-10 Interface-Modul EtherNet/IP - IM 053IP



YASKAWA Europe GmbH Philipp-Reis-Str. 6 65795 Hattersheim Deutschland Tel.: +49 6196 569-300 Fax: +49 6196 569-398 E-Mail: info@yaskawa.eu Internet: www.yaskawa.eu.com

Inhaltsverzeichnis

1	Allgem	nein	5
	1.1	Über dieses Handbuch	5
	1.2	Copyright © YASKAWA Europe GmbH	6
	1.3	Sicherheitshinweise	7
2	Grund	lagen und Montage	10
	2.1	Sicherheitshinweise für den Benutzer.	10
	2.2	Systemvorstellung.	11
	2.2.1	Übersicht	11
	2.2.2	Komponenten	12
	2.2.3	Zubehör	15
	2.2.4	Hardware-Ausgabestand.	17
	2.3	Abmessungen	17
	2.4	Erdungskonzept	20
	2.4.1	Schirmung.	20
	2.5	Montage Bus-Koppler.	22
	2.6	Verdrahtung	24
	2.6.1	Verdrahtung Bus-Koppler	25
	2.6.2	Verdrahtung 8x-Peripherie-Module	27
	2.6.3	Verdrahtung 16x-Peripherie-Module.	28
	2.6.4	Verdrahtung Power-Module	29
	2.7	Demontage	33
	2.7.1	Demontage Bus-Koppler	33
	2.7.2	Demontage 8x-Peripherie-Module	34
	2.7.3	Demontage 16x-Peripherie-Module.	37
	2.8	Hilfe zur Fehlersuche - LEDs	40
	2.9	Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien.	41
	2.9.1	Industrielle Sicherheit in der Informationstechnologie	41
	2.9.2	Aufbaurichtlinien.	43
	2.10	Allgemeine Daten für das System SLIO	46
	2.10.1	Einsatz unter erschwerten Betriebsbedingungen	47
3	Hardw	arebeschreibung	48
	3.1	Bezeichnungen	48
	3.2	Leistungsmerkmale	48
	3.3	Aufbau	49
	3.3.1	Schnittstellen	49
	3.3.2	Adress-Schalter	50
	3.3.3	LEDs	51
	3.4	Technische Daten.	52

Einsat	Ζ	54
4.1	Grundlagen EtherNet/IP	54
4.2	Grundlagen - IP-Adresse und Subnetz	57
4.3	Allgemeine Hinweise.	58
4.4	IP-Adresse einstellen	59
4.4.1	IP-Adresse über Adress-Schalter anpassen	59
4.4.2	IP-Adresse über Webseite anpassen	60
4.4.3	IP-Adresse über Standard-Objektklasse anpassen	61
4.5	Parameter	62
4.6	Betriebszustände	65
4.7	Webserver	67
4.8	Easy Maintenance	72
4.9	Free Module Mapping (FMM)	72
4.9.1	Übersicht	72
4.9.2	Beispiele	74
4.10	Zugriff auf das System SLIO.	78
4.10.1	Übersicht	78
4.10.2	Zugriff auf den E/A-Bereich	79
4.10.3	Zugriff auf Parameterdaten	82
4.11	Diagnosedaten.	83
4.12	Firmwareupdate	88
4.13	EtherNet/IP 053-1IP00 durch IM 053-1IP01 ersetzen.	88
4.14	Einsatz von FORWARD_OPEN.	89
4.14.1	FORWARD_OPEN Kommandos	90
4.14.2	Beispiel	93
4.14.3	Produktspezifische Fehlermeldungen	94
4.15	EtherNet/IP - Objekte	95
4.15.1	Standardisierte EtherNet/IP-Objekte	95
4.15.2	Produktspezifische EtherNet/IP-Objekte.	96
4.15.3	Assembly Instanzen.	101
4.16	Beispiele	104
4.16.1	Projektierung an einem Yaskawa MWIEC Scanner.	104
4.16.2	Projektierung an einem Rockwell Scanner.	110
	Einsat 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.9.1 4.9.2 4.10 4.10.1 4.10.2 4.10.3 4.11 4.12 4.10.3 4.11 4.12 4.13 4.14.1 4.14.2 4.14.3 4.14.1 4.14.2 4.15.1 4.15.2 4.15.3 4.16 4.16.1 4.16.2	Einsatz 4.1 Grundlagen EtherNet/IP. 4.2 Grundlagen IP-Adresse und Subnetz. 4.3 Allgemeine Hinweise. 4.4 IP-Adresse unstellen. 4.4.1 IP-Adresse über Adress-Schalter anpassen. 4.4.2 IP-Adresse über Vebseite anpassen. 4.4.3 IP-Adresse über Standard-Objektklasse anpassen. 4.4.3 IP-Adresse über Standard-Objektklasse anpassen. 4.4.4 IP-Adresse über Standard-Objektklasse anpassen. 4.5 Parameter. 4.6 Betriebszustände. 4.7 Webserver. 4.8 Easy Maintenance. 4.9 Free Module Mapping (FMM). 4.9.1 Übersicht. 4.9.2 Beispiele. 4.10 Zugriff auf das System SLIO. 4.10.1 Übersicht. 4.10.2 Zugriff auf Parameterdaten. 4.10.3 Zugriff auf Parameterdaten. 4.10.4 Zugriff auf Parameterdaten. 4.11 Diagnosedaten. 4.12 Firmwareupdate. 4.13 EtherNet/IP 053-1IP00 durch IM 053-1IP01 ersetzen. 4.14.1 FORWARD_OPEN.

1 Allgemein

1.1 Über dieses Handbuch

Zielsetzung und Inhalt

Das Handbuch beschreibt den IM 053IP aus dem System SLIO.

- Beschrieben wird Aufbau, Projektierung und Anwendung.
- Das Handbuch ist geschrieben f
 ür Anwender mit guten Grundkenntnissen in der Automatisierungstechnik.
- Das Handbuch ersetzt keine ausreichenden Grundkenntnisse in der Automatisierungstechnik sowie die ausreichende Befassung mit dem betroffenen Produkt.
- Das Handbuch ist in Kapitel gegliedert. Jedes Kapitel beschreibt eine abgeschlossene Thematik.
- Als Orientierungshilfe stehen im Handbuch zur Verfügung:
 - Gesamt-Inhaltsverzeichnis am Anfang des Handbuchs
 - Verweise mit Seitenangabe

Gültigkeit der Dokumentation

Produkt	BestNr.	ab Version:	
IM 053IP	053-1IP01	HW: 01	FW: V01.212

Dokumentation

Das Handbuch ist im Rahmen der Nutzung des einschlägigen Yaskawa Produktes zugänglich zu machen für das einschlägige Fachpersonal in:

- Projektierung
- Installation
- Inbetriebnahme
- Betrieb

Piktogramme und Signalwörter

Wichtige Textteile sind mit folgenden Piktogrammen und Signalwörtern hervorgehoben:

- Unmittelbar drohende Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen.
- Bei Nichtbeachten sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.



- Möglicherweise gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte Verletzungen die Folge sein.
- Dieses Symbol wird auch als Warnung vor Sachschäden benutzt.

HINWEIS

- Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation.
- Das Nichtbeachten kann das Produkt oder etwas in seiner Umgebung beschädigen.



Zusätzliche Informationen und nützliche Tipps.

Copyright © YASKAWA Europe GmbH

1.2 Copyright © YASKAWA Europe GmbH

All rights reserved	Dieses Dokument enthält geschützte Informationen von Yaskawa und darf außerhalb einer mit Yaskawa im Vorfeld getroffenen Vereinbarung und nur in Übereinstimmung mit dieser, weder offengelegt noch benutzt werden.
	Dieses Dokument ist durch Urheberrechtsgesetze geschützt. Ohne schriftliches Einver- ständnis von Yaskawa und dem Besitzer dieses Dokuments darf dieses Dokument bzw. dürfen Ausschnitte hiervon weder reproduziert, verteilt, noch geändert werden, es sei denn in Übereinstimmung mit anwendbaren Vereinbarungen, Verträgen oder Lizenzen.
	Zur Genehmigung von Vervielfältigung oder Verteilung wenden Sie sich bitte an: YASKAWA Europe GmbH, European Headquarters, Philipp-Reis-Str. 6, 65795 Hatters- heim, Deutschland
	Tel.: +49 6196 569 300 Fax.: +49 6196 569 398 E-Mail: info@yaskawa.eu Internet: www.yaskawa.eu.com
Download Center	Im "Download Center" unter www.yaskawa.eu.com finden Sie unter Angabe der Produkt- BestNr. die hierfür einschlägigen Handbücher, Datenblätter, Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere hilfreiche Informationen zu Ihrem Produkt.
Warenzeichen	SLIO ist ein eingetragenes Warenzeichen der YASKAWA Europe GmbH.
	EtherNet/IP ist ein eingetragenes Warenzeichen der Open DeviceNet Vendor Associa- tion, Inc (ODVA).
	Alle anderen erwähnten Firmennamen und Logos sowie Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.
Allgemeine Nutzungsbedingungen	Es wurden von Yaskawa alle Anstrengungen unternommen, dass die in diesem Doku- ment enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und richtig sind. Gleichwohl sind die darin enthaltenen Information von Yaskawa nur so geschuldet, wie diese bei Yaskawa vorliegen. Fehlerfreiheit wird von Yaskawa nicht gewährleistet, das Recht auf Änderungen der hierin enthaltenen Informationen bleibt Yaskawa jederzeit vorbehalten. Eine Informationspflicht gegenüber dem Kunden über etwaige Änderungen besteht nicht. Der Kunde ist aufgefordert, diese Dokumentation aktiv aktuell zu halten. Der Einsatz der von diesen Hinweisen erfassten Produkte mit zugehöriger Dokumentation hat immer in Eigenverantwortung des Kunden unter Berück- sichtigung der geltenden Richtlinien und Normen zu erfolgen. Die vorliegende Dokumen- tation beschreibt die Hard- und Software-Einheiten und Funktionen des Produkts. Es ist möglich, dass Einheiten beschrieben sind, die beim Kunden nicht vorhanden sind. Der genaue Lieferumfang des Produkts ist im jeweiligen Kaufvertrag beschrieben.
Dokument-Support	Wenden Sie sich an Ihre Landesvertretung der YASKAWA Europe GmbH, wenn Sie Fehler anzeigen oder inhaltliche Fragen zu diesem Dokument stellen möchten. Sie können YASKAWA Europe GmbH über folgenden Kontakt erreichen:
	E-Mail: Documentation.HER@yaskawa.eu
Technischer Support	Wenden Sie sich an Ihre Landesvertretung der YASKAWA Europe GmbH, wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben oder Fragen zum Produkt stellen möchten. Ist eine solche Stelle nicht erreichbar, können Sie den Yaskawa Kundenservice über folgenden Kontakt erreichen:
	YASKAWA Europe GmbH, European Headquarters, Philipp-Reis-Str. 6, 65795 Hattersheim, Deutschland Tel.: +49 6196 569 500 (Hotline) E-Mail: support@yaskawa.eu

Sicherheitshinweise

1.3 Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise



Lebensgefahr durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen

Das Nichtbeachten der Sicherheitshinweise im Handbuch kann schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung.

VORSICHT

Vor Inbetriebnahme und Betrieb der in diesem Handbuch beschriebenen Komponenten unbedingt beachten:

- Änderungen am Automatisierungssystem nur im spannungslosen Zustand vornehmen!
- Anschluss und Änderung nur durch ausgebildetes Elektro-Fachpersonal
- Nationale Vorschriften und Richtlinien im jeweiligen Verwenderland beachten und einhalten (Installation, Schutzma
 ßnahmen, EMV ...)

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Konformität des Produkteinsatzes mit allen einschlägigen Standards, Vorschriften oder Bestimmungen zu erfüllen, auch solche, die gelten, wenn das Yaskawa-Produkt in Kombination mit anderen Produkten verwendet wird.
- Der Kunde muss sich vergewissern, dass das Yaskawa-Produkt f
 ür die vom Kunden verwendeten Anlagen, Maschinen und Ger
 äte geeignet ist.
- Wenn das Yaskawa-Produkt auf eine Art und Weise verwendet wird, welche nicht in diesem Handbuch beschrieben ist, kann der durch das Yaskawa-Produkt gebotene Schutz beeinträchtigt werden und es bei dem Einsatz zu materiellen und immateriellen Schäden kommen.
- Wenden Sie sich an Yaskawa, um festzustellen, ob der Einsatz in den folgenden Anwendungen zulässig ist. Ist der Einsatz in der jeweiligen Anwendung zulässig, so ist das Yaskawa-Produkt unter Berücksichtigung zusätzlicher Risikobewertungen und Spezifikationen zu verwenden, und es sind Sicherheitsmaßnahmen vorzusehen, um die Gefahren im Fehlerfall zu minimieren. Besondere Vorsicht ist geboten und Schutzmaßnahmen sind zu treffen bei:
 - Verwendung im Freien, Verwendung mit möglicher chemischer Verunreinigung oder elektrischer Störung oder Verwendung unter Bedingungen oder in Umgebungen, welche nicht in Produktkatalogen oder Handbüchern beschrieben sind
 - Steuerungssysteme f
 ür Kernenergie, Verbrennungssysteme, Eisenbahnsysteme, Luftfahrtsysteme, Fahrzeugsysteme, medizinische Ger
 äte, Vergn
 ügungsmaschinen und Anlagen, welche gesonderten Industrie- oder Regierungsvorschriften unterliegen
 - Systeme, Maschinen und Geräte, die eine Gefahr für Leben oder Eigentum darstellen können
 - Systeme, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordern, wie z. B. Systeme zur Gas-, Wasser- oder Stromversorgung oder Systeme, die 24 Stunden am Tag in Betrieb sind
 - Andere Systeme, die ein ähnlich hohes Maß an Sicherheit erfordern
- Verwenden Sie das Yaskawa-Produkt niemals für eine Anwendung, die eine ernsthafte Gefahr für Körper, Leben, Gesundheit oder Eigentum darstellt, ohne vorher sicherzustellen, dass das System so ausgelegt ist, dass es das erforderliche Sicherheitsniveau mit Risikowarnungen und Redundanz zur Vermeidung der Realisierung solcher Gefahren gewährleistet und dass das Yaskawa-Produkt ordnungsgemäß ausgelegt und installiert ist.
- Die in den Produktkatalogen und Handbüchern von Yaskawa beschriebenen Schaltungsbeispiele und sonstigen Anwendungsbeispiele dienen als Referenz. Überprüfen Sie die Funktionalität und Sicherheit der tatsächlich zu verwendenden Geräte und Anlagen, bevor Sie das Yaskawa-Produkt einsetzen.
- Lesen und verstehen Sie alle Verwendungsverbote und Vorsichtsmaßnahmen, und bedienen Sie das Yaskawa-Produkt korrekt, um versehentliche Schäden Dritter zu vermeiden.

Einsatzbereich

- Das Yaskawa-Produkt eignet sich nicht f
 ür den Einsatz in lebenserhaltenden Maschinen bzw. System.
- Wenden Sie sich an Ihre Yaskawa-Vertretung oder an Ihren Yaskawa-Vertrieb, wenn Sie die Anwendung des Yaskawa-Produkts für spezielle Zwecke in Betracht ziehen, wie z.B. für Maschinen oder Systeme, welche in Personenkraftwagen, in der Medizin, in Flugzeugen und in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden, für die Energieversorgung von Netzen, für die elektrische Energieversorgung oder für Unterwasseranwendungen.



- Das Gerät ist nicht zugelassen für den Einsatz
 - in explosionsgefährdeten Umgebungen (EX-Zone)

Das System ist bei ordnungsgemäßem Einsatz und Einsatz gemäß der Bedienungsanleitung konstruiert und gefertigt für:

- Kommunikation und Prozesskontrolle
- allgemeine Steuerungs- und Automatisierungsaufgaben
- den industriellen Einsatz
- den Betrieb innerhalb der in den technischen Daten spezifizierten Umgebungsbedingungen
- den Einbau in einen Schaltschrank



GEFAHR

Wenn Sie dieses Yaskawa-Produkt in Anwendungen einsetzen, bei denen ein Versagen des Geräts zum Verlust von Menschenleben, zu einem schweren Unfall oder zu körperlichen Verletzungen führen kann, müssen Sie entsprechende Sicherheitsvorrichtungen installieren.

Wenn Sie die Sicherheitsvorrichtungen nicht ordnungsgemäß installieren, kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Entsorauna	Zur Entsorgung des Geräts nationale Vorschriften beachten!
	(3) Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
	(2) Die vorgenannte Haftungsbeschränkung gilt nicht (i) in den Fällen zwingender gesetz- licher Haftung (insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz), (ii) wenn und soweit Yaskawa eine Garantie oder ein garantiegleiches Beschaffungsrisiko nach § 276 BGB übernommen hat, (iii) für schuldhaft verursachte Verletzungen von Leben, Körper und/ oder Gesundheit), auch durch Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, sowie (iv) im Falle des Verzuges bei einem fixen Leistungstermin.
	(b) Für (i) die leicht fahrlässige Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis, die nicht <i>Wesentliche Vertragspflichten</i> sind, sowie (ii) höhere Gewalt, d.h. von außen kommende, keinen betrieblichen Zusammenhang aufweisende und auch durch äußerste vernünftigerweise zu erwartender Sorgfalt nicht abwendbare Ereignisse, haftet Yaskawa jeweils nicht.
	(a) Für die leicht fahrlässige Verletzung Wesentlicher Vertragspflichten aus dem Schuld- verhältnis haftet Yaskawa der Höhe nach begrenzt auf den vertragstypischen und vorher- sehbaren Schaden. "Wesentliche Vertragspflichten" sind solche Verpflichtungen, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der Kunde von Yaskawa vertrauen durfte.
Haftungsausschluss	(1) Die vertragliche und gesetzliche Haftung von Yaskawa sowie der gesetzlichen Ver- treter und Erfüllungsgehilfen von Yaskawa für Schadensersatz und Aufwendungsersatz, in Bezug auf den Inhalt dieser Dokumentation, wird wie folgt ausgeschlossen bezie- hungsweise beschränkt:

Sicherheitshinweise für den Benutzer

2 Grundlagen und Montage

2.1 Sicherheitshinweise für den Benutzer



Schutz vor gefährlichen Spannungen

- Beim Einsatz von System SLIO Baugruppen muss der Anwender vor dem Berühren von gefährlichen Spannung geschützt werden.
- Sie müssen daher ein Isolationskonzept für Ihre Anlage erstellen, das eine sichere Trennung der Potentialbereiche der Schutzkleinspannung (ELV) von gefährlicher Spannung umfasst.
- Beachten Sie dabei, die bei den System SLIO Baugruppen angegebenen Isolationsspannungen zwischen den Potentialbereichen und treffen Sie geeignete Maßnahmen, wie z.B. die Verwendung von PELV/SELV Stromversorgungen für System SLIO Baugruppen.

Handhabung elektrostatisch gefährdeter Baugruppen

Die Baugruppen sind mit hochintegrierten Bauelementen in MOS-Technik bestückt. Diese Bauelemente sind hoch empfindlich gegenüber Überspannungen, die z.B. bei elektrostatischer Entladung entstehen. Zur Kennzeichnung dieser gefährdeten Baugruppen wird nachfolgendes Symbol verwendet:



Das Symbol befindet sich auf Baugruppen, Baugruppenträgern oder auf Verpackungen und weist so auf elektrostatisch gefährdete Baugruppen hin. Elektrostatisch gefährdete Baugruppen können durch Energien und Spannungen zerstört werden, die weit unterhalb der Wahrnehmungsgrenze des Menschen liegen. Hantiert eine Person, die nicht elektrisch entladen ist, mit elektrostatisch gefährdeten Baugruppen, können Spannungen auftreten und zur Beschädigung von Bauelementen führen und so die Funktionsweise der Baugruppen beeinträchtigen oder die Baugruppen unbrauchbar machen. Auf diese Weise beschädigte Baugruppen werden in den wenigsten Fällen sofort als fehlerhaft erkannt. Der Fehler kann sich erst nach längerem Betrieb einstellen. Durch statische Entladung beschädigte Bauelemente können bei Temperaturänderungen, Erschütterungen oder Lastwechseln zeitweilige Fehler zeigen. Nur durch konsequente Anwendung von Schutzeinrichtungen und verantwortungsbewusste Beachtung der Handhabungsregeln lassen sich Funktionsstörungen und Ausfälle an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen wirksam vermeiden.

Versenden von Baugruppen Verwenden Sie für den Versand immer die Originalverpackung.

Messen und Ändern von elektrostatisch gefährdeten Baugruppen Bei Messungen an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen sind folgende Dinge zu beachten:

- Potenzialfreie Messgeräte sind kurzzeitig zu entladen.
- Verwendete Messgeräte sind zu erden.

Bei Änderungen an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen ist darauf zu achten, dass ein geerdeter Lötkolben verwendet wird.



VORSICHT

Bei Arbeiten mit und an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen ist auf ausreichende Erdung des Menschen und der Arbeitsmittel zu achten.

Systemvorstellung > Übersicht

2.2 Systemvorstellung

2.2.1 Übersicht

Das System SLIO ist ein modular aufgebautes Automatisierungssystem für die Montage auf einer 35mm Profilschiene. Mittels der Peripherie-Module in 2-, 4-, 8- und 16-Kanalausführung können Sie dieses System passgenau an Ihre Automatisierungsaufgaben adaptieren. Der Verdrahtungsaufwand ist gering gehalten, da die DC 24V Leistungsversorgung im Rückwandbus integriert ist und defekte Elektronik bei stehender Verdrahtung getauscht werden kann. Durch Einsatz der farblich abgesetzten Power-Module können Sie innerhalb des Systems weitere Potenzialbereiche für die DC 24V Leistungsversorgung definieren, bzw. die Elektronikversorgung um 2A erweitern.



Systemvorstellung > Komponenten

2.2.2 Komponenten

- CPU (Kopf-Modul)
- Bus-Koppler (Kopf-Modul)
- Zeilenanschaltung
- 8x-Peripherie-Module
- 16x-Peripherie-Module
- Power-Module
- Zubehör



VORSICHT

Beim Einsatz dürfen nur Yaskawa-Module kombiniert werden. Ein Mischbetrieb mit Modulen von Fremdherstellern ist nicht zulässig!

CPU 01xC



Bei der CPU 01xC sind CPU-Elektronik, Ein-/Ausgabe-Komponenten und Spannungsversorgung in ein Gehäuse integriert. Zusätzlich können am Rückwandbus bis zu 64 Peripherie-Module aus dem System SLIO angebunden werden. Als Kopf-Modul werden über die integrierte Spannungsversorgung sowohl die CPU-Elektronik, die Ein-/Ausgabe-Komponenten als auch die Elektronik der über den Rückwandbus angebunden Peripherie-Module versorgt. Zum Anschluss der Spannungsversorgung, der Ein-/Ausgabe-Komponenten und zur DC 24V Leistungsversorgung der über Rückwandbus angebunden Peripherie-Module besitzt die CPU abnehmbare Steckverbinder. Durch Montage von bis zu 64 Peripherie-Modulen am Rückwandbus der CPU werden diese elektrisch verbunden, d.h. sie sind am Rückwandbus eingebunden, die Elektronik-Module werden versorgt und jedes Peripherie-Modul ist an die DC 24V Leistungsversorgung angeschlossen.

CPU 01x



Bei der CPU 01x sind CPU-Elektronik und Power-Modul in ein Gehäuse integriert. Als Kopf-Modul werden über das integrierte Power-Modul zur Spannungsversorgung sowohl die CPU-Elektronik als auch die Elektronik der angebunden Peripherie-Module versorgt. Die DC 24V Leistungsversorgung für die angebunden Peripherie-Module erfolgt über einen weiteren Anschluss am Power-Modul. Durch Montage von bis zu 64 Peripherie-Modulen an der CPU werden diese elektrisch verbunden, d.h. sie sind am Rückwandbus eingebunden, die Elektronik-Module werden versorgt und jedes Peripherie-Modul ist an die DC 24V Leistungsversorgung angeschlossen.



VORSICHT



CPU-Teil und Power-Modul der CPU dürfen nicht voneinander getrennt werden!

Hier dürfen Sie lediglich das Elektronik-Modul tauschen!

Bus-Koppler



Beim Bus-Koppler sind Bus-Interface und Power-Modul in ein Gehäuse integriert. Das Bus-Interface bietet Anschluss an ein übergeordnetes Bus-System. Als Kopf-Modul werden über das integrierte Power-Modul zur Spannungsversorgung sowohl das Bus-Interface als auch die Elektronik der angebunden Peripherie-Module versorgt. Die DC 24V Leistungsversorgung für die angebunden Peripherie-Module erfolgt über einen weiteren Anschluss am Power-Modul. Durch Montage von bis zu 64 Peripherie-Modulen am Bus-Koppler werden diese elektrisch verbunden, d.h. sie sind am Rückwandbus eingebunden, die Elektronik-Module werden versorgt und jedes Peripherie-Modul ist an die DC 24V Leistungsversorgung angeschlossen.



Bus-Interface und Power-Modul des Bus-Kopplers dürfen nicht voneinander getrennt werden!

Hier dürfen Sie lediglich das Elektronik-Modul tauschen!

Systemvorstellung > Komponenten

Zeilenanschaltung



Im System SLIO haben Sie die Möglichkeit bis zu 64 Module in einer Zeile zu stecken. Mit dem Einsatz der Zeilenanschaltung können Sie diese Zeile in mehrere Zeilen aufteilen. Hierbei ist am jeweiligen Zeilenende ein Zeilenanschaltung MainDevice zu setzen und die nachfolgende Zeile muss mit einem Zeilenanschaltung SubDevice beginnen. MainDevice und SubDevice sind über ein spezielles Verbindungskabel miteinander zu verbinden. Auf diese Weise können Sie eine Zeile auf bis zu 5 Zeilen aufteilen. Abhängig von der Zeilenanschaltung vermindert sich die maximale Anzahl steckbarer Module am System SLIO Bus entsprechend. Für die Verwendung der Zeilenanschaltung ist keine gesonderte Projektierung erforderlich.



Bitte beachten Sie, dass von manchen Modulen Zeilenanschaltungen systembedingt nicht unterstützt werden. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Kompatibilitätsliste. Diese finden Sie im "Download Center" von www.yaskawa.eu.com unter "System SLIO -Kompatibilitätsliste".

Peripherie-Module



Die Peripherie-Module gibt es in folgenden 2 Ausführungen, wobei jedes der Elektronik-Teile bei stehender Verdrahtung getauscht werden kann:

- 8x-Peripherie-Modul f
 ür maximal 8 Kan
 äle.
- 16x-Peripherie-Modul f
 ür maximal 16 Kan
 äle.

8x-Peripherie-Module

Jedes 8x-Peripherie-Modul besteht aus einem Terminal- und einem Elektronik-Modul.





- 1 Terminal-Modul
- 2 Elektronik-Modul

Grundlagen und Montage

Systemvorstellung > Komponenten

Terminal-Modul



Das *Terminal-Modul* bietet die Aufnahme für das Elektronik-Modul, beinhaltet den Rückwandbus mit Spannungsversorgung für die Elektronik, die Anbindung an die DC 24V Leistungsversorgung und den treppenförmigen Klemmblock für die Verdrahtung. Zusätzlich besitzt das Terminal-Modul ein Verriegelungssystem zur Fixierung auf einer Profilschiene. Mittels dieser Verriegelung können Sie Ihr System außerhalb Ihres Schaltschranks aufbauen und später als Gesamtsystem im Schaltschrank montieren.

Elektronik-Modul



Über das *Elektronik-Modul*, welches durch einen sicheren Schiebemechanismus mit dem Terminal-Modul verbunden ist, wird die Funktionalität eines Peripherie-Moduls definiert. Im Fehlerfall können Sie das defekte Elektronik-Modul gegen ein funktionsfähiges Modul tauschen. Hierbei bleibt die Verdrahtung bestehen. Auf der Frontseite befinden sich LEDs zur Statusanzeige. Für die einfache Verdrahtung finden Sie bei jedem Elektronik-Modul auf der Front und an der Seite entsprechende Anschlussinformationen.

16x-Peripherie-Module

Jedes 16x-Peripherie-Modul besteht aus einer *Elektronik-Einheit* und einem *Terminal-Block*.





- 1 Elektronik-Einheit
- 2 Terminal-Block

Elektronik-Einheit



Beim 16x-Peripherie-Modul ist der Terminal-Block über einen sicheren Klappmechanismus mit der *Elektronik-Einheit* verbunden. Im Fehlerfall können Sie bei stehender Verdrahtung die defekte Elektronik-Einheit gegen eine funktionsfähige Einheit tauschen. Auf der Frontseite befinden sich LEDs zur Statusanzeige. Für die einfache Verdrahtung finden Sie bei jeder Elektronik-Einheit an der Seite entsprechende Anschlussinformationen. Die Elektronik-Einheit bietet die Aufnahme für den Terminal-Block für die Verdrahtung und beinhaltet den Rückwandbus mit Spannungsversorgung für die Elektronik und die Anbindung an die DC 24V Leistungsversorgung. Zusätzlich besitzt die Elektronik-Einheit ein Verriegelungssystem zur Fixierung auf einer Profilschiene. Mittels dieser Verriegelung können Sie Ihr System außerhalb Ihres Schaltschranks aufbauen und später als Gesamtsystem im Schaltschrank montieren.

Systemvorstellung > Zubehör

Terminal-Block



Über den Terminal-Block werden Signal- und Versorgungsleitungen mit dem Modul verbunden. Bei der Montage des Terminal-Block wird dieser an der Unterseite der Elektronik-Einheit eingehängt und zur Elektronik-Einheit geklappt, bis dieser einrastet. Bei der Verdrahtung kommt eine "push-in"-Federklemmtechnik zum Einsatz. Diese ermöglicht einen werkzeuglosen und schnellen Anschluss Ihrer Signal- und Versorgungsleitungen. Das Abklemmen erfolgt mittels eines Schraubendrehers.

Power-Module



Die Spannungsversorgung erfolgt im System SLIO über Power-Module. Diese sind entweder im Kopf-Modul integriert oder können zwischen die Peripherie-Module gesteckt werden. Je nach Power-Modul können Sie Potenzialgruppen der DC 24V Leistungsversorgung definieren bzw. die Elektronikversorgung um 2A erweitern. Zur besseren Erkennung sind die Power-Module farblich von den Peripherie-Modulen abgesetzt.

2.2.3 Zubehör

Profilschiene



BestNr.	Beschreibung
290-1AF00	35 mm Profilschiene Länge 2000mm
290-1AF30	35 mm Profilschiene Länge 530mm

HINWEIS

Zur Sicherstellung der EMV ist die Profilschiene zu erden!

- Sorgen Sie für eine zuverlässige, fachgerecht ausgeführte Erdung der Profilschiene.
- Durch die Montage auf der geerdeten Profilschiene werden die Module automatisch mit dem Erdungssystem verbunden.

"Richtlinie für die Erdung"...Seite 20

"Aufbaurichtlinien"...Seite 43

Schirmschienen-Träger



schienen-Träger montiert werden kann!

Bitte beachten sie, dass an einem 16x-Peripherie-Modul kein Schirm-

Der Schirmschienen-Träger (Best.-Nr.: 000-0AB00) dient zur Aufnahme von Schirmschienen (10mm x 3mm) für den Anschluss von Kabelschirmen. Schirmschienen-Träger, Schirmschiene und Kabelschirmbefestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern ausschließlich als Zubehör erhältlich. Der Schirmschienen-Träger wird unterhalb des Klemmblocks in das Terminal-Modul gesteckt. Bei flacher Profilschiene können Sie zur Adaption die Abstandshalter am Schirmschienen-Träger abbrechen.

Grundlagen und Montage

Systemvorstellung > Zubehör

Bus-Blende



Bei jedem Kopf-Modul gehört zum Schutz der Bus-Kontakte eine Bus-Blende zum Lieferumfang. Vor der Montage von System SLIO Modulen ist die Bus-Blende am Kopf-Modul zu entfernen. Zum Schutz der Bus-Kontakte müssen Sie die Bus-Blende immer am äußersten Modul montieren. Die Bus-Blende hat die Best.-Nr. 000-0AA00.

Kodier-Stecker



Ο

כ

Bitte beachten Sie, dass an einem 16x-Peripherie-Modul kein Kodier-Stecker montiert werden kann! Hier müssen Sie selbst dafür Sorge tragen, dass bei einem Tausch der Elektronik-Einheit der zugehörige Terminal-Block wieder gesteckt wird.

Sie haben die Möglichkeit die Zuordnung von Terminal- und Elektronik-Modul zu fixieren. Hierbei kommen Kodier-Stecker (Best-Nr.: 000-0AC00) zum Einsatz. Die Kodier-Stecker bestehen aus einem Kodierstift-Stift und einer Kodier-Buchse, wobei durch Zusammenfügen von Elektronik- und Terminal-Modul der Kodier-Stift am Terminal-Modul und die Kodier-Buchse im Elektronik-Modul verbleiben. Dies gewährleistet, dass nach Austausch des Elektronik-Moduls nur wieder ein Elektronik-Modul mit der gleichen Kodierung gesteckt werden kann.

Ersatzteile

Für das System SLIO erhalten Sie folgende Ersatzteile:

Ersatzteil	BestNr.	Beschreibung	Verpackungs- einheit
	092-9BH00	Terminal-Block für System SLIO 16x-Peripherie-Modul.	5 Stück
	092-9BK00	Anschluss-Stecker für System SLIO CPU 013C.	5 Stück



VORSICHT

Bitte beachten Sie, dass Sie die Ersatzteile ausschließlich mit Yaskawa-Modulen einsetzen dürfen. Der Einsatz mit Modulen von Fremdherstellern ist nicht zulässig!

2.2.4 Hardware-Ausgabestand

Hardware-Ausgabestand auf der Front

- Auf jedem System SLIO Modul ist der Hardware-Ausgabestand aufgedruckt.
- Da sich ein System SLIO 8x-Peripherie-Modul aus Terminal- und Elektronik-Modul zusammensetzt, finden Sie auf diesen jeweils einen Hardware-Ausgabestand aufgedruckt.
- Maßgebend für den Hardware-Ausgabestand eines System SLIO Moduls ist der Hardware-Ausgabestand des Elektronik-Moduls. Dieser befindet sich unter dem Beschriftungsstreifen des entsprechenden Elektronik-Moduls.
- Abhängig vom Modultyp gibt es folgende 2 Varianten f
 ür die Darstellung beispielsweise von Hardware Ausgabestand 1:
 - Mit aktueller Beschriftung befindet sich eine 1 auf der Front.
 - Mit älterer Beschriftung ist auf einem Zahlenraster die 1 ist mit "X" gekennzeichnet.



Hardware-Ausgabestand über Webserver

Bei den CPUs und bei manchen Bus-Kopplern können Sie den Hardware-Ausgabestand "*HW Revision*" über den integrierten Webserver ausgeben.

2.3 Abmessungen

CPU 01xC

Alle Maße sind in mm angegeben.



Grundlagen und Montage

Abmessungen

CPU 01x



Bus-Koppler und Zeilenanschaltung SubDevice





Zeilenanschaltung MainDevice

8x-Peripherie-Modul

16x-Peripherie-Modul

Elektronik-Modul



Grundlagen und Montage

Abmessungen





Erdungskonzept > Schirmung

2.4 Erdungskonzept

Richtlinie für die Erdung

Für eine zuverlässige Erdung stellen Sie sicher, dass alle gemeinsamen Masseanschlüsse sowie die Funktionserde (FE) Ihres System SLIO und aller angeschlossenen Geräte an einem zentralen Punkt zusammengeführt und dort geerdet werden.

HINWEIS

- Zur Sicherstellung der EMV ist die Profilschiene zu erden!
 - Sorgen Sie für eine zuverlässige, fachgerecht ausgeführte Erdung der Profilschiene.
 - Durch die Montage auf der geerdeten Profilschiene werden die Module automatisch mit dem Erdungssystem verbunden.

"Aufbaurichtlinien"...Seite 43

- Verwenden Sie zur Vermeidung von Potentialdifferenzen möglichst kurze Erdleitungen mit einem großen Querschnitt.
- Achten Sie bei der Auswahl der Erdungspunkte auf die geltenden Sicherheitsvorschriften.
- Achten Sie bei der Montage Ihrer Komponenten auf eine gut ausgeführte flächenhafte Massung der inaktiven Metallteile.
 - Verbinden Sie alle inaktiven Metallteile großflächig und impedanzarm.
 - Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Aluminiumteile. Aluminium oxidiert leicht und ist für die Massung deshalb weniger gut geeignet.

2.4.1 Schirmung

Übersicht

Für eine störungsfreie Signalübertragung ist eine Schirmung erforderlich. Hierdurch werden elektrisch, magnetische oder elektromagnetische Störfelder geschwächt. Zur Schirmauflage ist die Montage von Schirmschienen-Trägern erforderlich. Der Schirmschienen-Träger (als Zubehör erhältlich) dient zur Aufnahme der Schirmschiene für den Anschluss von Kabelschirmen. "Aufbaurichtlinien"...Seite 43



- 1 Schirmschienen-Träger
- 2 Schirmschiene (10mm x 3mm)
- 3 Schirmanschlussklemme
- 4 Kabelschirm mit Metallfolie
- 5 Kabelschirm mit Drahtgeflecht (engmaschig)
- 6 Kabelschirm mit Schirmanschlussklemme montiert

Erdungskonzept > Schirmung

Schirm auflegen

- **1.** System SLIO Kopf- und 8x-Peripherie-Module besitzen an der Unterseite Aufnehmer für Schirmschienen-Träger. Stecken Sie Ihre Schirmschienenträger, bis diese am Modul einrasten. Bei flacher Profilschiene können Sie zur Adaption den Abstandshalter am Schirmschienen-Träger abbrechen.
- **2.** Legen Sie Ihre Schirmschiene in den Schirmschienen-Träger ein.



- **3.** Legen Sie ihre Kabel mit dem entsprechend abisolierten Kabelschirm auf und verbinden Sie diese über die Schirmanschlussklemme mit der Schirmschiene.
- **4.** Die Schirmschiene ist immer zu erden. Halten Sie alle Kabel-Verbindung möglichst kurz. Zur Erdung der Schirmschiene schließen Sie einen FE-Leiter über eine Schirmanschlussklemme an der Schirmschiene an und verschrauben Sie diesen möglichst nahe und impedanzarm mit der Grundplatte.



1 Grundplatte

2 FE-Leiter verschraubt mit Grundplatte

Montage Bus-Koppler

2.5 Montage Bus-Koppler



VORSICHT

Voraussetzungen für den UL-konformen Betrieb

- Verwenden Sie für die Spannungsversorgung ausschließlich SELV/PELV-Netzteile.
- Das System SLIO darf nur in einem Gehäuse gemäß IEC61010-1 9.3.2 c) eingebaut und betrieben werden.

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Geräteschaden möglich!

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der System SLIO Module beginnen!

Der Bus-Koppler besitzt Verriegelungshebel an der Oberseite. Zur Montage und Demontage sind diese Hebel nach oben zu drücken, bis diese einrasten. Stecken Sie den Bus-Koppler auf die Profilschiene. Durch Klappen des Verriegelungshebels nach unten wird der Bus-Koppler auf der Profilschiene fixiert. Der Bus-Koppler wird direkt auf eine Profilschiene montiert. Sie können bis zu 64 Module stecken. Über die Verbindung mit dem Rückwandbus werden Elektronik- und Leistungsversorgung angebunden. Bitte beachten Sie hierbei, dass der Summenstrom der Elektronikversorgung den Maximalwert von 3A nicht überschreitet. Durch Einsatz des Power-Moduls 007-1AB10 können Sie den Strom für die Elektronikversorgung entsprechend erweitern.







Grundlagen und Montage

Montage Bus-Koppler

Vorgehensweise



1. Montieren Sie die Profilschiene. Bitte beachten Sie, dass Sie von der Mitte der Profilschiene nach oben einen Montageabstand von mindestens 80mm und nach unten von 60mm bzw. 80mm bei Verwendung von Schirmschienen-Trägern einhalten.



2. Klappen Sie die Verriegelungshebel des Bus-Kopplers nach oben, stecken Sie den Bus-Koppler auf die Profilschiene und klappen Sie die Verriegelungshebel wieder nach unten.

Die Vorgehensweise ist für 8x- und 16x-Peripherie-Module identisch.



1. Entfernen Sie vor der Montage der Peripherie-Module die Bus-Blende auf der rechten Seite des Bus-Kopplers, indem Sie diese nach vorn abziehen. Bewahren Sie die Blende für spätere Montage auf.

Montage Peripherie-Module

Grundlagen und Montage

Verdrahtung







2. Montieren Sie die gewünschten Peripherie-Module.



- 3. Nachdem Sie Ihr Gesamt-System montiert haben, müssen Sie zum Schutz der Bus-Kontakte die Bus-Blende am äußersten Modul wieder stecken. Handelt es sich bei dem äußersten Modul um ein Klemmen-Modul, so ist zur Adaption der obere Teil der Bus-Blende abzubrechen.
- 2.6 Verdrahtung



VORSICHT

Temperatur externer Kabel beachten!

Aufgrund der Wärmeableitung des Systems kann die Temperatur externer Kabel ansteigen. Aus diesem Grund muss die Spezifikation der Temperatur für die Verkabelung 25°C über der Umgebungstemperatur gewählt werden!



VORSICHT

Isolierbereiche sind zu trennen!

Das System ist spezifiziert für SELV/PELV-Umgebung. Geräte, welche an das System angeschlossen werden, müssen für SELV/PELV-Umgebung spezifiziert sein. Die Verkabelung von Geräten, welche der SELV/PELV-Umgebung nicht entsprechen, sind getrennt von der SELV/PELV-Umgebung zu verlegen!

Verdrahtung > Verdrahtung Bus-Koppler

2.6.1 Verdrahtung Bus-Koppler

Terminal-Modul Anschlussklemmen Die System SLIO Bus-Koppler haben ein Power-Modul integriert. Bei der Verdrahtung werden Anschlussklemmen mit Federklemmtechnik eingesetzt. Die Verdrahtung mit Federklemmtechnik ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss Ihrer Signal- und Versorgungsleitungen. Im Gegensatz zur Schraubverbindung ist diese Verbindungsart erschütterungssicher.

Daten

Bitte verwenden Sie ausschließlich Kupferdraht!

____10mm__

 Umax
 30V DC

 Imax
 10A

 Querschnitt
 0,08 ... 1,5mm² (AWG 28 ... 16)

 Abisolierlänge
 10mm

Verdrahtung Vorgehensweise



VORSICHT

1

2 3 Pin-Nr. am Steckverbinder

Anschlussöffnung für Draht

Entriegelung für Schraubendreher

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Geräteschaden möglich!

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der System SLIO Module beginnen!





- 1. Zum Verdrahten stecken Sie, wie in der Abbildung gezeigt, einen passenden Schraubendreher leicht schräg in die rechteckige Entriegelung. Zum Öffnen der Kontaktfeder müssen Sie den Schraubendreher in die entgegengesetzte Richtung drücken und halten.
- **2.** Führen Sie durch die runde Öffnung Ihren abisolierten Draht ein. Sie können Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm² anschließen.
- 3. Durch Entfernen des Schraubendrehers wird der Draht über einen Federkontakt sicher mit der Anschlussklemme verbunden.

Grundlagen und Montage

Verdrahtung > Verdrahtung Bus-Koppler

Standard-Verdrahtung



(1) DC 24V für Leistungsversorgung I/O-Ebene (max. 10A)

(2) DC 24V für Elektronikversorgung Bus-Koppler und I/O-Ebene



Für Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm².

Pos.	Funktion	Тур	Beschreibung
1			nicht belegt
2	DC 24V	E	DC 24V für Leistungsversorgung
3	0V	E	GND für Leistungsversorgung
4	Sys DC 24V	E	DC 24V für Elektronikversorgung
5			nicht belegt
6	DC 24V	E	DC 24V für Leistungsversorgung
7	0V	E	GND für Leistungsversorgung
8	Sys 0V	E	GND für Elektronikversorgung

E: Eingang



VORSICHT

Da die Leistungsversorgung keine interne Absicherung besitzt, ist diese extern mit einer Sicherung entsprechend dem Maximalstrom abzusichern, d.h. max. 10A mit einer 10A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 10A Charakteristik Z und sollte UL-zugelassen sein.!



Die Elektronikversorgung ist intern gegen zu hohe Spannung durch eine Sicherung geschützt. Die Sicherung befindet sich innerhalb des Power-Moduls. Wenn die Sicherung ausgelöst hat, muss das Elektronik-Modul getauscht werden!

Verdrahtung > Verdrahtung 8x-Peripherie-Module

Absicherung Die Leistungsversorgung ist extern mit einer Sicherung entsprechend dem Maximalstrom abzusichern, d.h. max. 10A mit einer 10A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 10A Charakteristik Z. Es wird empfohlen die Elektronikversorgung für Bus-Koppler und I/O-Ebene extern mit einer 2A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 2A Charakteristik Z abzusichern. Die Elektronikversorgung für die I/O-Ebene des Power-Moduls 007-1AB10 sollte ebenfalls extern mit einer 1A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 1A Charakteristik Z abgesichert werden. Zustand der Elektronikver-Nach PowerON des System SLIO leuchtet an jedem Modul die RUN- bzw. MF-LED, sofern der Summenstrom für die Elektronikversorgung 3A nicht übersteigt. Ist der Sumsorgung über LEDs menstrom größer als 3A, werden die LEDs nicht mehr angesteuert. Hier müssen Sie zwischen Ihre Peripherie-Module das Power-Modul mit der Best.-Nr. 007-1AB10 platzieren.

Schirm auflegen

"Schirmung"...Seite 20

2.6.2 Verdrahtung 8x-Peripherie-Module

Terminal-Modul Anschlussklemmen



Keine gefährliche Spannungen anschließen!

Sofern dies nicht ausdrücklich bei der entsprechenden Modulbeschreibung vermerkt ist, dürfen Sie an dem entsprechenden Terminal-Modul keine gefährlichen Spannungen anschließen!

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Geräteschaden möglich!

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der System SLIO Module beginnen!



VORSICHT

Temperatur externer Kabel beachten!

Aufgrund der Wärmeableitung des Systems kann die Temperatur externer Kabel ansteigen. Aus diesem Grund muss die Spezifikation der Temperatur für die Verkabelung 25°C über der Umgebungstemperatur gewählt werden!

Bei der Verdrahtung von Terminal-Modulen kommen Anschlussklemmen mit Federklemmtechnik zum Einsatz. Die Verdrahtung mit Federklemmtechnik ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss Ihrer Signal- und Versorgungsleitungen. Im Gegensatz zur Schraubverbindung ist diese Verbindungsart erschütterungssicher.

Daten



Bitte verwenden Sie ausschließlich Kupferdraht!

 Umax
 240V AC / 30V DC

 Imax
 10A

 Querschnitt
 0,08 ... 1,5mm² (AWG 28 ... 16)

 Abisolierlänge
 10mm

Verdrahtung > Verdrahtung 16x-Peripherie-Module

Verdrahtung Vorgehensweise

- $1 \frac{2}{266} \frac{2}{3}$
- 1 Pin-Nr. am Steckverbinder
- 2 Entriegelung für Schraubendreher
- 3 Anschlussöffnung für Draht





- 1. Zum Verdrahten stecken Sie, wie in der Abbildung gezeigt, einen passenden Schraubendreher leicht schräg in die rechteckige Öffnung. Zum Öffnen der Kontaktfeder müssen Sie den Schraubendreher in die entgegengesetzte Richtung drücken und halten.
- 2. Führen Sie durch die runde Öffnung Ihren abisolierten Draht ein. Sie können Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm² anschließen.
- 3. Durch Entfernen des Schraubendrehers wird der Draht über einen Federkontakt sicher mit der Anschlussklemme verbunden.

Schirm auflegen "Schirmung"...Seite 20

2.6.3 Verdrahtung 16x-Peripherie-Module

Terminal-Block Anschlussklemmen

VORSICHT



Keine gefährliche Spannungen anschließen!

Sofern dies nicht ausdrücklich bei der entsprechenden Modulbeschreibung vermerkt ist, dürfen Sie an dem entsprechenden Terminal-Block keine gefährlichen Spannungen anschließen!



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Geräteschaden möglich!

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der System SLIO Module beginnen!



VORSICHT

Temperatur externer Kabel beachten!

Aufgrund der Wärmeableitung des Systems kann die Temperatur externer Kabel ansteigen. Aus diesem Grund muss die Spezifikation der Temperatur für die Verkabelung 25°C über der Umgebungstemperatur gewählt werden!

- Für die Verdrahtung besitzt das 16x-Peripherie-Modul einen abnehmbaren Terminal-Block.
- Bei der Verdrahtung des Terminal-Blocks kommt eine "push-in"-Federklemmtechnik zum Einsatz. Diese ermöglicht einen werkzeuglosen und schnellen Anschluss Ihrer Signal- und Versorgungsleitungen.
- Das Abklemmen erfolgt mittels eines Schraubendrehers.



Bitte verwenden Sie ausschließlich Kupferdraht!

U _{max}	30V DC
I _{max}	10A
Querschnitt fester Draht	0,25 0,75mm ²
Querschnitt mit Aderendhülse	0,14 0,75mm ²
AWG	24 16
Abisolierlänge	10mm

Verdrahtung Vorgehensweise



Draht stecken



Draht entfernen



1 Entriegelung

2 Anschlussöffnung für Draht

Die Verdrahtung erfolgt werkzeuglos.

- 1. Ermitteln Sie gemäß der Gehäusebeschriftung die Anschlussposition.
- 2. Führen Sie durch die runde Anschlussöffnung des entsprechenden Kontakts Ihren vorbereiteten Draht bis zum Anschlag ein, so dass dieser fixiert wird.
 - Durch das Einschieben öffnet die Kontaktfeder und sorgt somit f
 ür die erforderliche Anpresskraft.

Das Entfernen eines Drahtes erfolgt mittels eines Schraubendrehers mit 2,5mm Klingenbreite.

- **1.** Drücken Sie mit dem Schraubendreher senkrecht auf die Entriegelung.
 - Die Kontaktfeder gibt den Draht frei.

2. Jiehen Sie den Draht aus der runden Öffnung heraus.

2.6.4 Verdrahtung Power-Module

Terminal-Modul Anschlussklemmen Power-Module sind entweder im Kopf-Modul integriert oder können zwischen die Peripherie-Module gesteckt werden. Bei der Verdrahtung von Power-Modulen kommen Anschlussklemmen mit Federklemmtechnik zum Einsatz. Die Verdrahtung mit Federklemmtechnik ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss Ihrer Signal- und Versorgungsleitungen. Im Gegensatz zur Schraubverbindung ist diese Verbindungsart erschütterungssicher.

Daten



 Umax
 30V DC

 Imax
 10A

 Querschnitt
 0,08 ... 1,5mm² (AWG 28 ... 16)

 Abisolierlänge
 10mm

Bitte verwenden Sie ausschließlich Kupferdraht!

Verdrahtung Vorgehensweise



- Pin-Nr. am Steckverbinder 1 2
 - Entriegelung für Schraubendreher
- 3 Anschlussöffnung für Draht



Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Geräteschaden möglich!

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der System SLIO Module beginnen!



VORSICHT

Temperatur externer Kabel beachten!

Aufgrund der Wärmeableitung des Systems kann die Temperatur externer Kabel ansteigen. Aus diesem Grund muss die Spezifikation der Temperatur für die Verkabelung 25°C über der Umgebungstemperatur gewählt werden!





- Zum Verdrahten stecken Sie, wie in der Abbildung gezeigt, einen passenden 1. Schraubendreher leicht schräg in die rechteckige Öffnung. Zum Öffnen der Kontaktfeder müssen Sie den Schraubendreher in die entgegengesetzte Richtung drücken und halten.
- Führen Sie durch die runde Öffnung Ihren abisolierten Draht ein. Sie können Drähte 2. 🕨 mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm² anschließen.
- 3. Durch Entfernen des Schraubendrehers wird der Draht über einen Federkontakt sicher mit der Anschlussklemme verbunden.

Standard-Verdrahtung



(1) DC 24V für Leistungsversorgung I/O-Ebene (max. 10A)

(2) DC 24V für Elektronikversorgung Bus-Koppler und I/O-Ebene



Für Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm².

Pos.	Funktion	Тур	Beschreibung
1			nicht belegt
2	DC 24V	E	DC 24V für Leistungsversorgung
3	0V	E	GND für Leistungsversorgung
4	Sys DC 24V	E	DC 24V für Elektronikversorgung
5			nicht belegt
6	DC 24V	E	DC 24V für Leistungsversorgung
7	0V	E	GND für Leistungsversorgung
8	Sys 0V	E	GND für Elektronikversorgung

E: Eingang



VORSICHT

Da die Leistungsversorgung keine interne Absicherung besitzt, ist diese extern mit einer Sicherung entsprechend dem Maximalstrom abzusichern, d.h. max. 10A mit einer 10A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 10A Charakteristik Z und sollte UL-zugelassen sein.!



Die Elektronikversorgung ist intern gegen zu hohe Spannung durch eine Sicherung geschützt. Die Sicherung befindet sich innerhalb des Power-Moduls. Wenn die Sicherung ausgelöst hat, muss das Elektronik-Modul getauscht werden!

Absicherung	Die Leistungsversorgung ist extern mit einer Sicherung entsprechend dem Maximal- strom abzusichern, d.h. max. 10A mit einer 10A-Sicherung (flink) bzw. einem Lei- tungsschutzschalter 10A Charakteristik Z und sollte UL-zugelassen sein.
	 Bei Modulen mit positiver Logik (PNP) legen Sie die Sicherung auf den positiven Anschluss.
	 Bei Modulen mit negativer Logik (NPN) legen Sie die Sicherung auf den negativen Anschluss.
	 Bei gemischter Logik ist je eine Sicherung auf den negativen und positiven Anschluss zu legen.
	Es wird empfohlen die Elektronikversorgung f ür Kopf-Modul und I/O-Ebene extern mit einer 2A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 2A Charakteristik Z abzusichern und sollte UL-zugelassen sein.
	Die Elektronikversorgung für die I/O-Ebene des Power-Moduls 007-1AB10 sollte ebenfalls extern mit einer 1A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 1A Charakteristik Z abgesichert werden und sollte UL-zugelassen sein.
Zustand der Elektronikver- sorgung über LEDs	Nach PowerON des System SLIO leuchtet an jedem Modul die RUN- bzw. MF-LED, sofern der Summenstrom für die Elektronikversorgung 3A nicht übersteigt. Ist der Sum- menstrom größer als 3A, werden die LEDs nicht mehr angesteuert. Hier müssen Sie zwi- schen Ihre Peripherie-Module das Power-Modul mit der BestNr. 007-1AB10 platzieren.
Einsatz von Power-Modulen	Das Power-Modul mit der BestNr. 007-1AB00 setzen Sie ein, wenn die 10A für die Leistungsversorgung nicht mehr ausreichen. Sie haben so auch die Möglichkeit, Potenzialgruppen zu bilden.
	Das Power-Modul mit der BestNr. 007-1AB10 setzen Sie ein, wenn die 3A für die Elektronikversorgung am Rückwandbus nicht mehr ausreichen. Zusätzlich erhalten Sie eine neue Potenzialgruppe für die DC 24V Leistungsversorgung mit max. 4A.
	Durch Stecken des Power-Moduls 007-1AB10 können am nachfolgenden Rück- wandbus Module gesteckt werden mit einem maximalen Summenstrom von 2A. Danach ist wieder ein Power-Modul zu stecken. Zur Sicherstellung der Spannungsver- sorgung dürfen die Power-Module beliebig gemischt eingesetzt werden.



Demontage > Demontage Bus-Koppler

Power-Modul 007-1AB10



(4) DC 24V für Elektronikversorgung I/O-Ebene

2.7 Demontage

2.7.1 **Demontage Bus-Koppler**

Vorgehensweise



VORSICHT

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Demontage beginnen!



- 1. Machen Sie Ihr System stromlos.
- 2. Entfernen Sie falls vorhanden die Verdrahtung am Bus-Koppler.
- Betätigen Sie die Entriegelung an der Unterseite des rechts neben dem Bus-3. Koppler befindlichen Elektronik-Moduls und ziehen Sie dieses nach vorne ab.



Bei der Demontage und beim Austausch eines (Kopf)-Moduls oder einer Modulgruppe müssen Sie aus montagetechnischen Gründen immer das rechts daneben befindliche Elektronik-Modul entfernen! Nach der Montage kann es wieder gesteckt werden.



4. • Klappen Sie alle Verriegelungshebel des zu tauschenden Bus-Kopplers nach oben.



VORSICHT

Bus-Interface und Power-Modul des Bus-Kopplers dürfen nicht voneinander getrennt werden! Hier dürfen Sie lediglich das Elektronik-Modul tauschen!

Demontage > Demontage 8x-Peripherie-Module

5. Ziehen Sie den Bus-Koppler nach vorne ab.

- **6.** Zur Montage klappen Sie alle Verriegelungshebel des zu montierenden Bus-Kopplers nach oben.
- **7.** Stecken Sie den zu montierenden Bus-Koppler an das linke Modul und schieben Sie den Bus-Koppler, geführt durch die Führungsleisten, auf die Profilschiene.
- 8. Klappen Sie alle Verriegelungshebel wieder nach unten.
- 9. Stecken Sie wieder das zuvor entnommene Elektronik-Modul.
- 10. Verdrahten Sie Ihren Bus-Koppler.
 - ➡ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.

2.7.2 Demontage 8x-Peripherie-Module

Vorgehensweise

Austausch eines Elektronik-Moduls

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Demontage beginnen!

<u>1.</u> Machen Sie Ihr System stromlos.

VORSICHT



- 2. Zum Austausch eines Elektronik-Moduls können Sie das Elektronik-Modul, nach Betätigung der Entriegelung an der Unterseite, nach vorne abziehen.
- **3.** Für die Montage schieben Sie das neue Elektronik-Modul in die Führungsschiene, bis dieses an der Unterseite am Terminal-Modul einrastet.
 - ➡ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.



Demontage > Demontage 8x-Peripherie-Module



Easy Maintenance

Als "Easy Maintenance" wird die Unterstützung für das Hinzufügen und Entfernen von Elektronik-Modulen während des Betriebs bezeichnet, ohne das System neu starten zu müssen. Sofern dies von Ihrem Kopf-Modul unterstützt wird, finden Sie hierzu nähere Informationen im Kapitel "Einsatz". "Easy Maintenance"...Seite 72

Austausch eines Peripherie-Moduls









Machen Sie Ihr System stromlos.
 Entfernen Sie falls vorhanden die Verdrahtung am Modul.



Bei der Demontage und beim Austausch eines (Kopf)-Moduls oder einer Modulgruppe müssen Sie aus montagetechnischen Gründen immer das <u>rechts</u> daneben befindliche Elektronik-Modul entfernen! Nach der Montage kann es wieder gesteckt werden.

Betätigen Sie die Entriegelung an der Unterseite des rechts daneben befindlichen Elektronik-Moduls und ziehen Sie dieses nach vorne ab.

4. Klappen Sie den Verriegelungshebel des zu tauschenden Moduls nach oben.

- **5.** Ziehen Sie das Modul nach vorne ab.
- **6.** Zur Montage klappen Sie den Verriegelungshebel des zu montierenden Moduls nach oben.
- **7.** Stecken Sie das zu montierende Modul in die Lücke zwischen die beiden Module und schieben Sie das Modul, geführt durch die Führungsleisten auf beiden Seiten, auf die Profilschiene.
- 8. Klappen Sie den Verriegelungshebel wieder nach unten.

Demontage > Demontage 8x-Peripherie-Module



Austausch einer Modulgruppe







1. Machen Sie Ihr System stromlos.

10. Verdrahten Sie Ihr Modul.

<u>2.</u> Entfernen Sie falls vorhanden die Verdrahtung an der Modulgruppe.

9. Stecken Sie wieder das zuvor entnommene Elektronik-Modul.

➡ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.



Bei der Demontage und beim Austausch eines (Kopf)-Moduls oder einer Modulgruppe müssen Sie aus montagetechnischen Gründen immer das <u>rechts</u> daneben befindliche Elektronik-Modul entfernen! Nach der Montage kann es wieder gesteckt werden.

Betätigen Sie die Entriegelung an der Unterseite des rechts neben der Modulgruppe befindlichen Elektronik-Moduls und ziehen Sie dieses nach vorne ab.

- **<u>4.</u>** Klappen Sie alle Verriegelungshebel der zu tauschenden Modulgruppe nach oben.
- **5.** Ziehen Sie die Modulgruppe nach vorne ab.
- **6.** Zur Montage klappen Sie alle Verriegelungshebel der zu montierenden Modulgruppe nach oben.
- 7. Stecken Sie die zu montierende Modulgruppe in die Lücke zwischen die beiden Module und schieben Sie die Modulgruppe, geführt durch die Führungsleisten auf beiden Seiten, auf die Profilschiene.
- 8. Klappen Sie alle Verriegelungshebel wieder nach unten.
- 9. Stecken Sie wieder das zuvor entnommene Elektronik-Modul.
- **10.** Verdrahten Sie Ihre Modulgruppe.
 - ➡ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.
Demontage > Demontage 16x-Peripherie-Module

2.7.3 Demontage 16x-Peripherie-Module

Vorgehensweise

Austausch einer Elektronik-Einheit



VORSICHT

Setzen Sie das System SLIO in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Demontage beginnen!

- 1. Machen Sie Ihr System stromlos.
- 2. Zum Austausch einer Elektronik-Einheit können Sie den Terminal-Block nach Betätigung der Entriegelung nach unten klappen und abziehen.

Für die Montage des Terminal-Blocks wird dieser horizontal an der Unterseite der Elektronik-Einheit eingehängt und zur Elektronik-Einheit geklappt, bis dieser einrastet.

➡ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.



Austausch eines 16x-Peripherie-Moduls

- 1. Machen Sie Ihr System stromlos.
- **2.** Entfernen Sie falls vorhanden die Verdrahtung am Modul bzw. den verdrahteten Terminal-Block.



Ο

Im Gegensatz zu 8x-Peripherie-Modulen können Sie 16x-Peripherie-Module direkt demontieren und montieren.

Klappen Sie den Verriegelungshebel des zu tauschenden Moduls nach oben.

Demontage > Demontage 16x-Peripherie-Module





Austausch einer Modulgruppe



- **4.** Ziehen Sie das Modul nach vorne ab.
- 5. Zur Montage klappen Sie den Verriegelungshebel des zu montierenden Moduls nach oben.

6. Stecken Sie das zu montierende Modul in die Lücke zwischen die beiden Module und schieben Sie das Modul, geführt durch die Führungsleisten auf beiden Seiten, auf die Profilschiene.

- 7. Klappen Sie den Verriegelungshebel wieder nach unten.
- 8. Verdrahten Sie Ihr Modul bzw. stecken Sie wieder den verdrahteten Terminal-Block.
 - ➡ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.

- **1.** Machen Sie Ihr System stromlos.
- **2.** Entfernen Sie falls vorhanden die Verdrahtung an der Modulgruppe bzw. die verdrahteten Terminal-Blocks.



Im Gegensatz zu 8x-Peripherie-Modulen können Sie 16x-Peripherie-Module direkt demontieren und montieren.

Klappen Sie alle Verriegelungshebel der zu tauschenden Modulgruppe nach oben.

Demontage > Demontage 16x-Peripherie-Module





- **4.** Ziehen Sie die Modulgruppe nach vorne ab.
- 5. Zur Montage klappen Sie alle Verriegelungshebel der zu montierenden Modulgruppe nach oben.
- 6. Stecken Sie die zu montierende Modulgruppe in die Lücke zwischen die beiden Module und schieben Sie die Modulgruppe, geführt durch die Führungsleisten auf beiden Seiten, auf die Profilschiene.
- 7. Klappen Sie alle Verriegelungshebel wieder nach unten.
- 8. Verdrahten Sie Ihre Modulgruppe bzw. stecken Sie wieder die verdrahteten Terminal-Blocks.
 - ➡ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.

Hilfe zur Fehlersuche - LEDs

2.8 Hilfe zur Fehlersuche - LEDs

Allgemein

Jedes Modul besitzt auf der Frontseite die LEDs RUN und MF. Mittels dieser LEDs können Sie Fehler in Ihrem System bzw. fehlerhafte Module ermitteln.

In den nachfolgenden Abbildungen werden blinkende LEDs mit 🔅 gekennzeichnet.

Summenstrom der Elektronik-Versorgung überschritten



Verhalten: Nach dem Einschalten bleibt an jedem Modul die RUN-LED aus und es leuchtet sporadisch die MF-LED.

Ursache: Der maximale Strom für die Elektronikversorgung ist überschritten.

Abhilfe: Platzieren Sie immer, sobald der Summenstrom für die Elektronikversorgung den maximalen Strom übersteigt, das Power-Modul 007-1AB10. "Verdrahtung Power-Module"...Seite 29

Konfigurationsfehler

Verhalten: Nach dem Einschalten blinkt an einem Modul bzw. an mehreren Modulen die MF-LED. Die RUN-LED bleibt ausgeschaltet.

Ursache: An dieser Stelle ist ein Modul gesteckt, welches nicht dem aktuell konfigurierten Modul entspricht.

RUN

MF

RUN

MF

RUN

MF

RUN

₽MF

RUN

MF

RUN

MF

Abhilfe: Stimmen Sie Konfiguration und Hardware-Aufbau aufeinander ab.

Modul-Ausfall

RUN RUN -RUN RUN RUN -RUN RUN RUN RUN RUN MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF

Verhalten: Nach dem Einschalten blinken alle RUN-LEDs bis zum fehlerhaften Modul. Bei allen nachfolgenden Modulen leuchtet die MF LED und die RUN-LED ist aus.

Ursache: Das Modul rechts der blinkenden Module ist defekt.

Abhilfe: Ersetzen Sie das defekte Modul.

RUN

MF

RUN

MF

RUN

MF

RUN

MF

Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien > Industrielle Sicherheit in der Informationstechnologie

2.9 Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien

2.9.1 Industrielle Sicherheit in der Informationstechnologie

Aktuellste Version	Dieses Kapitel finden Sie auch als Leitfaden <i>"Industrielle IT-Sicherheit"</i> im <i>"Download Center"</i> unter www.yaskawa.eu.com
Gefahren	Datensicherheit und Zugriffsschutz wird auch im industriellen Umfeld immer wichtiger. Die fortschreitende Vernetzung ganzer Industrieanlagen mit den Unternehmensebenen und die Funktionen zur Fernwartung führen zu höheren Anforderungen zum Schutz der Industrieanlagen. Gefährdungen können entstehen durch:
	Innere Manipulation wie technische Fehler, Bedien- und Programmfehler und vorsätz- liche Programm- bzw. Datenmanipulation.
	Äußere Manipulation wie Software-Viren, -Würmer und Trojaner.
	Menschliche Unachtsamkeit wie z.B. Passwort-Phishing.
Schutzmaßnahmen	Die wichtigsten Schutzmaßnahmen vor Manipulation und Verlust der Datensicherheit im industriellen Umfeld sind:
	Verschlüsselung des Datenverkehrs mittels Zertifikaten.
	Filterung und Kontrolle des Datenverkehrs durch VPN - "Virtual Private Networks".
	Identifizierung der Teilnehmer durch "Authentifizierung" über sicheren Kanal.
	 Segmentierung in geschützte Automatisierungszellen, so dass nur Geräte in der glei- chen Gruppe Daten austauschen können.
	Deaktivierung überflüssiger Hard- und Software.
Weiterführende	Nähere Informationen zu den Maßnahmen finden Sie auf den folgenden Webseiten:
Informationen	Bundesamt f ür Informationstechnik www.bsi.bund.de
	Cybersecurity & Infrastructure Security Agency - us-cert.cisa.gov
	VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik ~ www.vdi.de

Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien > Industrielle Sicherheit in der Informationstechnologie

2.9.1.1 Absicherung von Hardware und Applikationen

Maßnahmen

- Integrieren Sie keine Komponenten bzw. Systeme in öffentliche Netzwerke.
 - Setzen Sie bei Einsatz in öffentlichen Netzwerken VPN "Virtual Private Networks" ein. Hiermit können Sie den Datenverkehr entsprechend kontrollieren und filtern.
- Halten Sie Ihre Systeme immer auf dem neuesten Stand.
 - Verwenden Sie immer den neuesten Firmwarestand für alle Geräte.
 - Führen Sie regelmäßige Updates Ihrer Bedien-Software durch.
- Schützen Sie Ihre Systeme durch eine Firewall.
 - Die Firewall schützt Ihre Infrastruktur nach innen und nach außen.
 - Hiermit können Sie Ihr Netzwerk segmentieren und ganze Bereiche isolieren.
- Sichern Sie den Zugriff auf Ihre Anlagen über Benutzerkonten ab.
 - Verwenden Sie nach Möglichkeit ein zentrales Benutzerverwaltungssystem.
 - Legen Sie f
 ür jeden Benutzer, f
 ür den eine Autorisierung unbedingt erforderlich ist, ein Benutzerkonto an.
 - Halten Sie die Benutzerkonten immer aktuell und deaktivieren Sie nicht verwendete Benutzerkonten.
- Schützen Sie den Zugriff auf Ihre Anlagen durch sichere Passwörter.
 - Ändern Sie das Passwort einer Standard-Anmeldung nach dem ersten Start.
 - Verwenden Sie sichere Passwörter bestehend aus Gro
 ß-/Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen. Der Einsatz eines Passwort-Generators bzw. -Managers wird empfohlen.
 - Ändern Sie die Passwörter gemäß den für Ihre Anwendung geltenden Regeln und Vorgaben.
- Deaktivieren Sie inaktive Kommunikations-Ports bzw. Protokolle.
 - Es sollten immer nur die Kommunikations-Ports aktiviert sein, über die auch kommuniziert wird.
 - Es sollten immer nur die Kommunikations-Protokolle aktiviert sein, über die auch kommuniziert wird.
- Berücksichtigen Sie bei der Anlagenplanung und Absicherung mögliche Verteidigungsstrategien.
 - Die alleinige Isolation von Komponenten ist nicht ausreichend f
 ür einen umfassenden Schutz. Hier ist ein Gesamt-Konzept zu entwerfen, welches auch Verteidigungsma
 ßnahmen im Falle eines Cyper-Angriffs vorsieht.
 - Führen Sie in regelmäßigen Abständen Bedrohungsanalysen durch. Unter anderem erfolgt hier eine Gegenüberstellung zwischen den getroffenen zu den erforderlichen Schutzmaßnahmen.
- Beschränken Sie den Einsatz von externen Datenträgern.
 - Über externe Datenträger wie USB-Speichersticks oder SD-Speicherkarten kann Schadsoftware unter Umgehung einer Firewall direkt in eine Anlage gelangen.
 - Externe Datenträger bzw. deren Steckplätze müssen z.B. unter Verwendung eines abschließbaren Schaltschranks vor unbefugtem physischem Zugriff geschützt werden.
 - Stellen Sie sicher, dass nur befugte Personen Zugriff haben.
 - Stellen Sie bei der Entsorgung von Datenträgern sicher, dass diese sicher zerstört werden.
- Verwenden Sie sichere Zugriffspfade wie HTTPS bzw. VPN f
 ür den Remote-Zugriff auf Ihre Anlage.
- Aktivieren Sie die sicherheitsrelevante Ereignisprotokollierung gemäß der gültigen Sicherheitsrichtlinie und den gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz.

Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien > Aufbaurichtlinien

2.9.1.2 Absicherung von PC-basierter Software

Maßnahmen

Da PC-basierte Software zur Programmierung, Konfiguration und Überwachung verwendet wird, können hiermit auch ganze Anlagen oder einzelne Komponenten manipuliert werden. Hier ist besondere Vorsicht geboten!

- Verwenden Sie Benutzerkonten auf Ihren PC-Systemen.
 - Verwenden Sie nach Möglichkeit ein zentrales Benutzerverwaltungssystem.
 - Legen Sie f
 ür jeden Benutzer, f
 ür den eine Autorisierung unbedingt erforderlich ist, ein Benutzerkonto an.
 - Halten Sie die Benutzerkonten immer aktuell und deaktivieren Sie nicht verwendete Benutzerkonten.
- Schützen Sie Ihre PC-Systeme durch sichere Passwörter.
 - Ändern Sie das Passwort einer Standard-Anmeldung nach dem ersten Start.
 - Verwenden Sie sichere Passwörter bestehend aus Gro
 ß-/Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen. Der Einsatz eines Passwort-Generators bzw. -Managers wird empfohlen.
 - Ändern Sie die Passwörter gemäß den für Ihre Anwendung geltenden Regeln und Vorgaben.
- Aktivieren Sie die sicherheitsrelevante Ereignisprotokollierung gemäß der gültigen Sicherheitsrichtlinie und den gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz.
- Schützen Sie Ihre PC-Systeme durch Sicherheitssoftware.
 - Installieren Sie auf Ihren PC-Systemen Virenscanner zur Identifikation von Viren, Trojanern und anderer Malware.
 - Installieren Sie Software, die Phishing-Attacken erkennen und aktiv verhindern kann.
- Halten Sie Ihre Software immer auf dem neuesten Stand.
 - Führen Sie regelmäßige Updates Ihres Betriebssystems durch.
 - Führen Sie regelmäßige Updates Ihrer Software durch.
- Führen Sie regelmäßige Datensicherungen durch und lagern Sie die Datenträger an einem sicheren Ort.
- Führen Sie regelmäßige Neustarts Ihrer PC-Systeme durch. Starten Sie nur von Datenträgern, welche gegen Manipulation geschützt sind.
- Setzen Sie Verschlüsselungssysteme auf Ihren Datenträgern ein.
- Führen Sie regelmäßig Sicherheitsbewertungen durch, um das Manipulationsrisiko zu verringern.
- Verwenden Sie nur Daten und Software aus zugelassenen Quellen.
- Deinstallieren Sie Software, welche nicht verwendet wird.
- Deaktivieren Sie nicht verwendete Dienste.
- Aktivieren Sie an Ihrem PC-System eine passwortgeschützte Bildschirmsperre.
- Sperren Sie Ihre PC-Systeme immer, sobald Sie den PC-Arbeitsplatz verlassen.
- Klicken Sie auf keine Links, welche von unbekannten Quellen stammen. Fragen Sie ggf. nach, z.B. bei E-Mails.
- Verwenden Sie sichere Zugriffspfade wie HTTPS bzw. VPN f
 ür den Remote-Zugriff auf Ihr PC-System.

2.9.2 Aufbaurichtlinien

Allgemeines

Die Aufbaurichtlinien enthalten Informationen über den störsicheren Aufbau eines SPS-Systems. Es werden die Wege beschrieben, wie Störungen in Ihre Steuerung gelangen können, wie die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sicher gestellt werden kann und wie bei der Schirmung vorzugehen ist. Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien > Aufbaurichtlinien

Was bedeutet EMV?	Unter Elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) versteht man die Fähigkeit eines elekt- rischen Gerätes, in einer vorgegebenen elektromagnetischen Umgebung fehlerfrei zu funktionieren, ohne vom Umfeld beeinflusst zu werden bzw. das Umfeld in unzulässiger Weise zu beeinflussen.
	Die Komponenten sind für den Einsatz in Industrieumgebungen entwickelt und erfüllen hohe Anforderungen an die EMV. Trotzdem sollten Sie vor der Installation der Kompo- nenten eine EMV-Planung durchführen und mögliche Störquellen in die Betrachtung ein- beziehen.
Mögliche Störeinwirkungen	Elektromagnetische Störungen können sich auf unterschiedlichen Pfaden in Ihre Steue- rung einkoppeln:
	 Elektromagnetische Felder (HF-Einkopplung) Magnetische Felder mit energietechnischer Frequenz Bus-System Stromversorgung Schutzleiter
	Je nach Ausbreitungsmedium (leitungsgebunden oder -ungebunden) und Entfernung zur Störquelle gelangen Störungen über unterschiedliche Kopplungsmechanismen in Ihre Steuerung.
	Man unterscheidet:
	galvanische Kopplung
	kapazitive Kopplung
	induktive Kopplung
	Strahlungskopplung
Grundregeln zur Sicherstel- lung der EMV	Häufig genügt zur Sicherstellung der EMV das Einhalten einiger elementarer Regeln. Beachten Sie beim Aufbau der Steuerung deshalb die folgenden Grundregeln.
	 Achten Sie bei der Montage Ihrer Komponenten auf eine gut ausgeführte flächenhafte Massung der inaktiven Metallteile.
	 Verbinden Sie alle inaktiven Metallteile großflächig und impedanzarm.
	 Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Aluminiumteile. Aluminium oxidiert leicht und ist f ür die Massung deshalb weniger gut geeignet.
	Achten Sie bei der Verdrahtung auf eine ordnungsgemäße Leitungsführung.
	 Teilen Sie die Verkabelung in Leitungsgruppen ein. (Starkstrom, Stromversor- gungs-, Signal- und Datenleitungen).
	 Verlegen Sie Starkstromleitungen und Signal- bzw. Datenleitungen immer in getrennten Kanälen oder Bündeln.
	 Führen Sie Signal- und Datenleitungen möglichst eng an Masseflächen (z.B. Trag- holme, Metallschienen, Schrankbleche).
	Achten Sie auf die einwandfreie Befestigung der Leitungsschirme.
	 Datenleitungen sind geschirmt zu verlegen.
	 Analogleitungen sind geschirmt zu verlegen. Bei der Übertragung von Signalen mit kleinen Amplituden kann das einseitige Auflegen des Schirms vorteilhaft sein.
	 Leitungen f ür Frequenzumrichter, Servo- und Schrittmotore sind geschirmt zu ver- legen.
	 Legen Sie die Leitungsschirme direkt nach dem Schrankeintritt gro ßflächig auf eine Schirm-/Schutzleiterschiene auf, und befestigen Sie die Schirme mit Kabelschellen.
	 Achten Sie darauf, dass die Schirm-/Schutzleiterschiene impedanzarm mit dem Schrank verbunden ist.
	 Verwenden Sie f ür geschirmte Datenleitungen metallische oder metallisierte Steck- ergeh äuse.

Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien > Aufbaurichtlinien

- Setzen Sie in besonderen Anwendungsfällen spezielle EMV-Ma
 ßnahmen ein.
 - Erwägen Sie bei Induktivitäten den Einsatz von Löschgliedern.
 - Beachten Sie, dass bei Einsatz von Leuchtstofflampen sich diese negativ auf Signalleitungen auswirken können.
- Schaffen Sie ein einheitliches Bezugspotenzial und erden Sie nach Möglichkeit alle elektrischen Betriebsmittel.
 - Achten Sie auf den gezielten Einsatz der Erdungsma
 ßnahmen. Das Erden der Steuerung dient als Schutz- und Funktionsma
 ßnahme.
 - Verbinden Sie Anlagenteile und Schränke mit Ihrer SPS sternförmig mit dem Erde/ Schutzleitersystem. Sie vermeiden so die Bildung von Erdschleifen.
 - Verlegen Sie bei Potenzialdifferenzen zwischen Anlagenteilen und Schränken ausreichend dimensionierte Potenzialausgleichsleitungen.

Schirmung von Leitungen Elektrische, magnetische oder elektromagnetische Störfelder werden durch eine Schirmung geschwächt; man spricht hier von einer Dämpfung. Über die mit dem Gehäuse leitend verbundene Schirmschiene werden Störströme auf Kabelschirme zur Erde hin abgeleitet. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Verbindung zum Schutzleiter impedanzarm ist, da sonst die Störströme selbst zur Störguelle werden.

Bei der Schirmung von Leitungen ist folgendes zu beachten:

- Verwenden Sie möglichst nur Leitungen mit Schirmgeflecht.
- Die Deckungsdichte des Schirmes sollte mehr als 80% betragen.
- In der Regel sollten Sie die Schirme von Leitungen immer beidseitig auflegen. Nur durch den beidseitigen Anschluss der Schirme erreichen Sie eine gute Störunterdrückung im höheren Frequenzbereich. Nur im Ausnahmefall kann der Schirm auch einseitig aufgelegt werden. Dann erreichen Sie jedoch nur eine Dämpfung der niedrigen Frequenzen. Eine einseitige Schirmanbindung kann günstiger sein, wenn:
 - die Verlegung einer Potenzialausgleichsleitung nicht durchgeführt werden kann.
 - Analogsignale (einige mV bzw. μA) übertragen werden.
 - Folienschirme (statische Schirme) verwendet werden.
- Benutzen Sie bei Datenleitungen f
 ür serielle Kopplungen immer metallische oder metallisierte Stecker. Befestigen Sie den Schirm der Datenleitung am Steckergeh
 äuse. Schirm nicht auf den PIN 1 der Steckerleiste auflegen!
- Bei stationärem Betrieb ist es empfehlenswert, das geschirmte Kabel unterbrechungsfrei abzuisolieren und auf die Schirm-/Schutzleiterschiene aufzulegen.
- Benutzen Sie zur Befestigung der Schirmgeflechte Kabelschellen aus Metall. Die Schellen müssen den Schirm großflächig umschließen und guten Kontakt ausüben.
- Legen Sie den Schirm direkt nach Eintritt der Leitung in den Schrank auf eine Schirmschiene auf.



VORSICHT

Bitte bei der Montage beachten!

Bei Potenzialdifferenzen zwischen den Erdungspunkten kann über den beidseitig angeschlossenen Schirm ein Ausgleichsstrom fließen.

Abhilfe: Potenzialausgleichsleitung.

2.10 Allgemeine Daten für das System SLIO

9
ng der Verwendung bestimmter ttro- und Elektronikgeräten
ety) Regulations
bility Regulations
s Substances

Personenschutz und Geräteschutz		
Schutzart	-	IP20
Potenzialtrennung		
Zum Feldbus	-	Galvanisch entkoppelt
Zur Prozessebene	-	Galvanisch entkoppelt
Isolationsfestigkeit	-	-
Isolationsspannung gegen Bezugserde		
Eingänge / Ausgänge	-	AC / DC 50V, bei Prüfspannung AC 500V
Schutzmaßnahmen	-	gegen Kurzschluss

Umgebungsbedingungen gemäß EN 61131-2

Betrieb		
Horizontaler Einbau hängend	EN 61131-2	0+60°C
Horizontaler Einbau liegend	EN 61131-2	0+55°C
Vertikaler Einbau	EN 61131-2	0+50°C
Luftfeuchtigkeit	EN 60068-2-30	RH1 (ohne Betauung, relative Feuchte 10 95%)
Verschmutzung	EN 61131-2	Verschmutzungsgrad 2
Aufstellhöhe max.	-	2000m
Mechanisch		
Schwingung	EN 60068-2-6	1g, 9Hz 150Hz
Schock	EN 60068-2-27	15g, 11ms

Montagebedingungen		
Einbauort	-	Im Schaltschrank
Einbaulage	-	Horizontal und vertikal

Allgemeine Daten für das System SLIO > Einsatz unter erschwerten Betriebsbedingungen

EMV	Norm		Bemerkungen
Störaussendung	EN 61000-6-4		Class A (Industriebereich)
Störfestigkeit	EN 61000-6-2		Industriebereich
Zone B		EN 61000-4-2	ESD
			8kV bei Luftentladung (Schärfegrad 3),
			4kV bei Kontaktentladung (Schärfegrad 2)
		EN 61000-4-3	HF-Einstrahlung (Gehäuse)
			80MHz 1000MHz, 10V/m, 80% AM (1kHz)
			1,4GHz 6GHz, 3V/m, 80% AM (1kHz)
		EN 61000-4-6	HF-Leitungsgeführt
			150kHz 80MHz, 10V, 80% AM (1kHz)
		EN 61000-4-4	Burst
		EN 61000-4-5	Surge ¹

1) Aufgrund der energiereichen Einzelimpulse ist bei Surge eine angemessene externe Beschaltung mit Blitzschutzelementen wie z.B. Blitzstromableitern und Überspannungsableitern erforderlich.

2.10.1 Einsatz unter erschwerten Betriebsbedingungen



Ohne zusätzlich schützende Maßnahmen dürfen die Produkte nicht an Orten mit erschwerten Betriebsbedingungen; z.B. durch:

- Staubentwicklung
- chemisch aktive Substanzen (ätzende Dämpfe oder Gase)
- starke elektrische oder magnetische Felder

eingesetzt werden!

_

Leistungsmerkmale

3 Hardwarebeschreibung

3.1 Bezeichnungen

```
Scanner
```

Der Scanner ist die zentrale Steuereinheit unter EtherNet/IP. Er übernimmt die Rolle des übergeordneten Geräts, welches den Kommunikationablauf koordiniert und Befehle an die angebundenen Adapter sendet.

Adapter

Der Adapter ist ein untergeordnetes Gerät unter EtherNet/IP. Dieser empfängt die Anweisungen vom Scanner und reagiert entsprechend hierauf. Das 053-1IP01 ist ein Adapter.

3.2 Leistungsmerkmale

Eigenschaften

- Ethernet-Koppler mit EtherNet/IP für max. 64 Peripherie-Module
- E/A-Zugriff von bis zu 8 Scanner
- Online-Parametrierung über integrierten Webserver
- X1/X2: RJ45-Schnittstelle 100BaseTX als Switch zur Anbindung an EtherNet/IP-Netzwerk in Linien-, Stern-, Ring- und Baum-Topologie.
- Unterstützt Free Module Mapping (FMM) 72
- Unterstützt Easy Maintenance 72
- Automatische Polaritäts- und Geschwindigkeitserkennung (auto negotiation)
- Automatische Erkennung paralleles oder gekreuztes Kabel (auto crossover)
- Netzwerk-LED für Link/Activity
- Status-LEDs f
 ür Ready und Error



Bestelldaten

Тур	Bestellnummer	Beschreibung
IM 053IP	053-1IP01	EtherNet/IP-Koppler für System SLIO

3.3 Aufbau



- Verriegelungshebel Terminal-Modul
- Beschriftungsstreifen Bus-Interface
- LED-Statusanzeige Bus-Interface
- Beschriftungsstreifen Power-Modul
- 8 Rückwandbus
- DC 24V Leistungsversorgung
- Power-Modul
- X1: EtherNet/IP-Schnittstelle (Switch)
- 10 X2: EtherNet/IP-Schnittstelle (Switch)
- 11 Entriegelung Power-Modul
- 12 Bus-Interface
- 13 Anschlussklemme
- 14 Adress-Schalter

3.3.1 Schnittstellen



PM - Power Modul

Für Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm².

1-1-1-5	5
2— ² 0 ⁶	6
3	7
	8
DC24V	
DC24V	

Pos.	Funktion	Тур	Beschreibung
1			nicht belegt
2	DC 24V	E	DC 24V für Leistungsversorgung
3	0V	E	GND für Leistungsversorgung
4	Sys DC 24V	E	DC 24V für Elektronikversorgung
5			nicht belegt
6	DC 24V	E	DC 24V für Leistungsversorgung
7	0V	E	GND für Leistungsversorgung
8	Sys 0V	E	GND für Elektronikversorgung
7 8	0V Sys 0V	E E	GND für Leistungsversorgung GND für Elektronikversorgung



Aufbau > Adress-Schalter



VORSICHT

Bus-Interface und Power-Modul des Bus-Kopplers dürfen nicht voneinander getrennt werden!

Hier dürfen Sie lediglich das Elektronik-Modul tauschen!

X1/X2: EtherNet/IP-Schnittstellen

8-polige RJ45-Buchse:

- Die RJ45-Buchse dient als Schnittstelle zur Anbindung an ein EtherNet/IP-Netz.
- Die Schnittstelle ist als Switch ausgeführt. Dies erlaubt die direkte Anbindung von bis zu 2 Scannern bzw. die direkte Einbindung in eine Linien- bzw. Ringtopologie.
- Für den Betrieb eines EtherNet/IP-Netzes ist mindestens 1 Scanner erforderlich.

3.3.2 Adress-Schalter



Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	
1	С	 0 = DHCP aus 1 = DHCP an, wenn Schalter "2" "32" = 0 	
	 Mit "C" = "0": 4. Mit "C" = "1": Of 	Oktett (x) der IP-Adresse 192.168.1.x bzw. fset der parametrierten IP-Adresse a.b.c.d+x	
2	1	2 ⁰ = 1	
3	2	21 = 2	
4	4	2 ² = 4	
5	8	2 ³ = 8	
6	16	24 = 16	
7	32	2 ⁵ = 32	
8	Parameter "Extend hardware IP addressing to DIP W" ist aktiviert. 62		
	W	$2^6 = 64$	
	Parameter "Extend hardware IP addressing to DIP W" ist deaktiviert (Default).		
	W	 0 = Webserver ist deaktiviert 1 = Webserver ist aktiviert 	

IP-Adresse im Auslieferungszustand

- Im Auslieferungszustand befinden sich alle Schalter in Stellung "0". Hierbei besitzt der EtherNet/IP-Koppler folgende IP-Adress-Daten:
- Subnetz-Maske: 255.255.255.0
- IP-Adresse: 192.168.1.2

Zur Anpassung der IP-Adress-Daten haben Sie folgende Möglichkeiten:

- "IP-Adresse über Adress-Schalter anpassen"...Seite 59
- "IP-Adresse über Webseite anpassen"...Seite 60
- "IP-Adresse über Standard-Objektklasse anpassen"...Seite 61



Bitte beachten!

"Allgemeine Hinweise"...Seite 58

Aufbau > LEDs

3.3.3 LEDs

Bus-Interface



LED	Farbe	Beschreibung	
PWR	📕 grün	Der EtherNet/IP-Koppler wird mit Spannung versorgt.	
SF	rot	Betriebszustand Error-Mode. Mögliche Ursache:	
		 Fehlerhafte Modulkonfiguration. Pr üfen bzw. löschen Sie die gespeicherte Modulkonfiguration. 	
		Fehler am Ethernet oder am System SLIO Bus. Bitte führen Sie einen Powercycle durch!	
		Anstehender Prozess-/Diagnosealarm, lesbar über "Diagnose- und Alarm-Klasse 0x65"Seite 97.	
	Z rot 1Hz	Betriebszustand Error-Mode.	
		Nicht behebbarer Fehler. Bitte kontaktieren Sie unseren Support!	
MT	gelb	Betriebszustand Commissioning-Mode	
		 Wartungsanforderung (Maintenance) 	
	🖊 gelb 1Hz	Firmwareupdate wird gerade durchgeführt.	
		SF und MT blinken abwechselnd.	
	🖊 gelb 2Hz	DHCP-Anfrage läuft.	
MS	grün	Betriebszustand Operational-Mode.	
	🗾 grün 1Hz	Betriebszustand Idle-Mode.	
	rot	Nicht behebbarer Modul-Fehler. Sollte nach einem Power- cycle der Fehler immer noch bestehen, kontaktieren Sie bitte unseren Support!	
	rot 1Hz	Behebbarer Modulfehler (z.B. Fehler in der Konfiguration).	
	📕 grün/rot	Anlauf-Selbsttest (1 x blinken: grün, rot).	
NS	📕 grün	Netzwerk-Status: EtherNet/IP-Kommunikation: RUN	
	🗾 grün 1Hz	Es besteht keine Verbindung zu einem Scanner.	
	Z rot 1Hz	Behebbarer EtherNet/IP-Fehler.	
	📕 grün/rot	Anlauf-Selbsttest (1 x blinken: grün, rot).	
L/A1/2	🗾 grün	Netzwerkaktivität (Port A / Port B)	
"Betriebszustände"Seite 65			

LEDs Power-Modul



PWR IO	PWR	PF	Beschreibung		
gr ün	grün	rot			
	Х		Leistungsversorgung OK.		
			Elektronikversorgung OK.		
Х	Х		Sicherung Elektronikversorgung defekt.		
nicht relevant: X					

Technische Daten

3.4 Technische Daten

Artikelnr.	053-1IP01
Bezeichnung	IM 053IP - EtherNet/IP-Adapter
Modulkennung	-
Technische Daten Stromversorgung	
Versorgungsspannung (Nennwert)	DC 24 V
Versorgungsspannung (zulässiger Bereich)	DC 20,428,8 V
Verpolschutz	\checkmark
Stromaufnahme (im Leerlauf)	95 mA
Stromaufnahme (Nennwert)	0,95 A
Einschaltstrom	3,9 A
l²t	0,14 A ² s
max. Stromabgabe am Rückwandbus	3 A
max. Stromabgabe Lastversorgung	10 A
Verlustleistung	3 W
Status, Alarm, Diagnosen	
Statusanzeige	ja
Alarme	ja, parametrierbar
Prozessalarm	ja, parametrierbar
Diagnosealarm	ja, parametrierbar
Diagnosefunktion	ja, parametrierbar
Diagnoseinformation auslesbar	möglich
Versorgungsspannungsanzeige	grüne LED
Wartungsanzeige	gelbe LED
Sammelfehleranzeige	rote SF-LED
Kanalfehleranzeige	keine
Ausbau	
Baugruppenträger max.	1
Baugruppen je Baugruppenträger	64
Anzahl Digitalbaugruppen, max.	64
Anzahl Analogbaugruppen, max.	64
Kommunikation	
Feldbus	EtherNet/IP
Physik	Ethernet 100 MBit
Anschluss	2 x RJ45
Topologie	Strang, Stern
Potenzialgetrennt	\checkmark
Teilnehmeranzahl, max.	-

Hardwarebeschreibung

Technische Daten

Artikelnr.	053-1IP01
Teilnehmeradresse	IP V4 - Adresse
Übertragungsgeschwindigkeit, min.	100 Mbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
Adressbereich Eingänge, max.	1 KB
Adressbereich Ausgänge, max.	1 KB
Anzahl TxPDOs, max.	-
Anzahl RxPDOs, max.	-
Unterstütztes Profil	-
Unterstützter Übertragungszyklus	-
Zyklische Datengröße pro Knoten	-
Max. Anzahl der Knoten	-
Unterstützte Kommunikationsmethode	-
Unterstütztes Kommando "Cyclic"	-
Unterstütztes Kommando "Event driven"	-
Unterstütztes Kommando "Message"	-
Datengrößen	
Eingangsbytes	-
Ausgangsbytes	-
Parameterbytes	-
Diagnosebytes	-
Gehäuse	
Material	PPE / PPE GF10
Befestigung	Profilschiene 35mm
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	48,5 mm x 109 mm x 76,5 mm
Gewicht Netto	160 g
Gewicht inklusive Zubehör	160 g
Gewicht Brutto	175 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL	ja
Zertifizierung nach KC	ja
Zertifizierung nach UKCA	ja
Zertifizierung nach ChinaRoHS	ja

Grundlagen EtherNet/IP

4 Einsatz

4.1 Grundlagen EtherNet/IP

A 11		I	
All	gen	neir	ies

EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) ist ein offener Standard für industrielle Netzwerke, welches echtzeitfähig ist. EtherNet/IP wird heute von der ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) entwickelt und unter IEC 61158 standardisiert. Besonders im amerikanischen Markt ist EtherNet/IP als Kommunikationsstandard weit verbreitet.

EtherNet/IP

EtherNet/IP basiert auf TCP/IP. Als Anwendungsprotokoll wird das CIP (Common Industrial Protocol) verwendet. CIP basiert auf einem Objektmodell, welches aus Klassen, Attributen, Methoden, Zuständen und Instanzen besteht. Im Gegensatz zum klassischen Quelle-Ziel-Modell verwendet EtherNet/IP das moderne Produzenten / Konsumenten-Modell, das Datenpakete mit Identifier-Feldern zur Identifizierung der beigefügten Daten erfordert. Dies erlaubt mehrere Prioritätsebenen, eine effizientere Übertragung von E/A-Daten und mehrere Datenkonsumenten. Ein sendewilliges Gerät produziert die Daten mit einem Identifier auf dem Netzwerk. Alle Geräte, die Daten benötigen, hören auf Meldungen. Erkennen Geräte einen geeigneten Identifier, agieren sie und konsumieren somit die Daten.

Über EtherNet/IP werden zwei Arten von Meldungen transportiert:

Implizite	- Meldungen für zeitkritische und steuerungsorientierte Daten, die in ein-
Kommuni-	zelnen oder mehrfachen zyklischen Verbindungen ausgetauscht werden.
kation	Diese Verbindung wird insbesondere für die E/A-Daten verwendet. Hierbei
	kommt das UDP-Protokoll zum Einsatz.

Explizite - Hiermit werden Mehrzweck-Punkt-zu-Punkt-Kommunikationspfade zwischen zwei Geräten aufgebaut. Diese kommen bei der Konfiguration der Netzkoppler und bei Diagnosen zum Einsatz. Diese Daten werden mit dem TCP-Protokoll übertragen.

EtherNet/IP im ISO/OSI-Schichtenmodell

Ein allgemein anerkanntes Modell für die Standardisierung der kompletten Computerkommunikation stellt das sog. ISO/OSI-Schichtenmodell dar, ein auf sieben Schichten basierendes Modell mit Richtlinien, die den Einsatz von Hardware und Software regeln.

Schicht	Funktion	Proto	kolle		
Schicht 7	Application Layer (Anwendung)	CIP			
Schicht 6	Presentation Layer (Darstellung)				
Schicht 5	Session Layer (Sitzung)				
Schicht 4	Transport Layer (Transport)	TCP	UDP		
Schicht 3	Network Layer (Netzwerk)	II	C		
Schicht 2	Data Link Layer (Sicherung)	Etherne	et MAC		
Schicht 1	Physical Layer (Bitübertragung)	Ethe	ernet		

Übertragungsmedium EtherNet/IP verwendet als Übertragungsmedium Ethernet-Kabel. EtherNet/IP lässt sich über ein schon bestehendes Firmennetzwerk betreiben. Für den Betrieb eines EtherNet/IP-Netzes ist mindestens 1 Scanner erforderlich. Die Anzahl der EtherNet/IP-Interface-Module (Adapter) wird lediglich durch die Anzahl verfügbarer IP-Adressen und die Leistungsfähigkeit der Scanner begrenzt.

Topologie	Der EtherNet/IP-Koppler unterstützt folgende Topologien:				
	Linie				
	 Bei der Linien-Struktur werden alle Kommunikationsteilnehmer in einer Linie hinter- einander geschaltet. 				
	 Die Linienstruktur wird über Switches realisiert. Ein Switch ist im EtherNet/IP- Koppler bereits integriert. 				
	 Wenn ein Kommunikations-Teilnehmer ausfällt, dann ist eine Kommunikation über den ausgefallenen Teilnehmer hinweg nicht möglich. 				
	Stern				
	 Durch den Anschluss von Kommunikationsteilnehmern an einen Switch mit mehr als 2 EtherNet/IP-Schnittstellen entsteht automatisch eine sternförmige Netztopo- logie. 				
	 Wenn ein einzelnes EtherNet/IP-Koppler ausfällt, führt dies bei dieser Struktur im Gegensatz zu anderen Strukturen nicht zum Ausfall des gesamten Netzes. 				
	 Lediglich der Ausfall des Switch f ührt zum Ausfall des Teilnetzes. 				
	Ring				
	 Unterstützt wird DLR (Device level ring). 				
	 Zur Erhöhung der Verfügbarkeit können Sie die beiden offenen Enden einer Linienstruktur mit dem Scanner verbinden. 				
	 Sofern der Scanner den Anschluss an eine Ringstruktur unterstützt, sorgt dieser bei Netzunterbrechung dafür, dass die Daten über eine intakte Netzwerkverbin- dung übertragen werden. 				
	Baum				
	 Durch Verschaltung mehrerer sternförmiger Strukturen entsteht eine baumförmige Netztopologie. 				
Adressierung	Alle Teilnehmer im Netzwerk müssen eindeutig über eine IP-Adresse identifizierbar sein. Jedes EtherNet/IP-Gerät besitzt eine Möglichkeit zur Adresseinstellung.				
Begrifflichkeiten	Verbindung - Zur Kommunikation ist eine Verbindung erforderlich. Über eine Verbin- dung können Sie in einer Assembly kombinierte Daten übertragen.				
	Assembly - Ein-/Ausgabedaten können Sie zusammen mit Konfigurationsdaten in Assembly-Objekten kombinieren und diese über eine einzelne Verbin- dung übertragen.				
	Assembly Objekte sind in Klassen, Instanzen und Attribute strukturiert.				
	Objekt-Klasse - Unter einer Objekt-Klasse sind die Objekte einer Systemkomponente zusammengefasst.				
	Objekt-Instanz - Die Objekt-Instanz entspricht einem Objekt innerhalb einer Objekt- Klasse.				
	Objekt-Attribute - Als Attribut bezeichnet man die Eigenschaft eines Objekt bzw. einer Objekt-Klasse.				
	 O riginator: Quellstation, welche f ür den Verbindungsaufbau zur Zielstation verant- wortlich ist. 				
	T - T arget: Zielstation, zu welcher eine Verbindung aufgebaut wird.				
	$O \rightarrow T$ - Datenrichtung Quellstation nach Zielstation.				

 $T \rightarrow O$ - Datenrichtung Zielstation nach Quellstation.

Grundlagen EtherNet/IP

Applikationstypen

Von den Applikationstypen Listen Only, Input Only, Exclusive Owner und Redundant Owner werden Listen Only und Exclusive Owner unterstützt.

- Listen Only
 - Wenn eine Verbindung den Applikationstyp Listen Only besitzt, muss deren Existenz von einer nur sendenden Applikation abhängen.
 - Für eine geplante Listen Only Verbindung muss der FORWARD_OPEN Pfad ein Zeitplansegment beinhalten.
 - Für die O→T Verbindung ist das Heartbeat-Format zu verwenden.
 - Eine Zielstation kann nur diese Verbindungen annehmen, welche den gleichen T→O Pfad spezifiziert haben. Geräte, welche Multicast-Daten empfangen möchten, können ohne Konfiguration diesen Applikationstyp verwenden.
 - Wenn die letzte Verbindung, von der eine Listen Only-Verbindung abhängt, z.B. durch einen Timeout beendet wird, muss das Zielgerät das Senden der T→O Daten beenden. Somit wird auch die Listen only-Verbindung im Original Gerät beendet.
- Exclusive Owner
 - Bei einer Verbindung vom Applikationstyp *Exclusive Owner* darf deren Existenz von keiner anderen Verbindung abhängen.
 - Für geplante Exclusive Owner Verbindungen muss der FORWARD_OPEN Pfad ein Zeitplansegment beinhalten. O→T Daten können vorhanden sein.
 - Ein Ziel darf nur eine Exclusive Owner Verbindung akzeptieren, welche den gleichen T→O Pfad spezifiziert hat. Zusätzlich akzeptiert das Ziel Listen Only und Input Only Verbindungen, welche die gleichen T→O Daten verwenden.
 - Der Begriff Connection Owner muss sich hierbei auf den Initiator der Verbindung beziehen, dessen O→T vom Ziel-Objekt verarbeitet werden.
 - Wenn ein Timeout einer Exclusive Owner Verbindung im Zielgerät auftritt, muss das Zielgerät das Senden der entsprechenden T→O Daten beenden.
 - Die T→O Daten dürfen auch nicht gesendet werden, wenn eine oder mehrere Input Only Verbindungen bestehen. Diese Anforderung besteht darin, dem Initiator der Exclusive Owner Verbindung zu signalisieren, dass die O→T Daten nicht länger vom Zielgerät empfangen werden können.



Eine Möglichkeit zur Vermeidung eines Timeouts der Exclusive Owner Verbindung in einem Zielgerät, indem das Senden der T \rightarrow O Daten gestoppt wird, besteht darin zusätzlich die T \rightarrow O Daten als Point-to-Point Verbindung für die Exclusive Owner Verbindung zu erstellen.

Zykluszeit	Während der Initialisierungsphase scannt der EtherNet/IP-Koppler die angebunden Module am Rückwandbus und ermittelt hieraus die schnellstmögliche Zykluszeit für den Rückwandbus. Diese Zykluszeit beträgt per Default 1ms. Übersteigt der Scan am Rück- wandbus eine gewisse Zeitspanne, aufgrund großer E/A-Bereiche oder bei Einsatz einer Zeilenanschaltung, wird die Zykluszeit von 2ms verwendet. Überschreitet die Zykluszeit den vom übergeordneten Scanner vorgegebenen Wert, so werden Zugriffe des Scanners mit der Standard-Meldung <i>RPI_VALUE_NOT_ACCEPTABLE (0x0112)</i> abgewiesen.
EDS-Datei	Von Yaskawa erhalten Sie eine EDS-Datei (Electronic Data Sheet) für den EtherNet/ IP-Koppler. Hier findet der Scanner alle Informationen für den Verbindungsaufbau mit dem EtherNet/IP-Koppler. Diese Datei finden Sie im <i>"Download Center"</i> von www.yaskawa.eu.com unter <i>"EDS 053-1IP01"</i> . Installieren Sie die EDS-Datei in Ihrem Projektiertool. Nähere Hinweise zur Installation der EDS-Datei finden Sie im Handbuch zu Ihrem Projektiertool.

4.2 Grundlagen - IP-Adresse und Subnetz

Aufbau IP-AdresseUnterstützt wird ausschließlich IPv4. Unter IPv4 ist die IP-Adresse eine 32-Bit-Adresse,
die innerhalb des Netzes eindeutig sein muss und sich aus 4 Zahlen zusammensetzt, die
jeweils durch einen Punkt getrennt sind. Jede IP-Adresse besteht aus einer Net-ID und
Host-ID und hat folgenden Aufbau: XXX . XXX . XXX

Wertebereich: 000.000.000.000 bis 255.255.255.255

Net-ID, Host-ID Die Network-ID kennzeichnet ein Netz bzw. einen Netzbetreiber, der das Netz administriert. Über die Host-ID werden Netzverbindungen eines Teilnehmers (Hosts) zu diesem Netz gekennzeichnet.

Subnetz-Maske Die Host-ID kann mittels bitweiser UND-Verknüpfung mit der Subnetz-Maske weiter aufgeteilt werden, in eine Subnet-ID und eine neue Host-ID. Derjenige Bereich der ursprünglichen Host-ID, welcher von Einsen der Subnetz-Maske überstrichen wird, wird zur Subnet-ID, der Rest ist die neue Host-ID.

Subnetz-Maske	binär alle "1"		binär alle "0"
IPv4 Adresse	Net-ID	Host-ID	
Subnetz-Maske und IPv4 Adresse	Net-ID	Subnet-ID	neue Host-ID

Subnetz

Eine TCP-basierte Kommunikation per Punkt-zu-Punkt-, Hub- oder Switch-Verbindung ist nur zwischen Stationen mit identischer Network-ID und Subnet-ID möglich! Unterschiedliche Bereiche sind mit einem Router zu verknüpfen. Über die Subnetz-Maske haben Sie die Möglichkeit, die Ressourcen ihren Bedürfnissen entsprechend zu ordnen. So erhält z.B. jede Abteilung ein eigenes Subnetz und stört damit keine andere Abteilung.

Adress-Klassen

Für IPv4-Adressen gibt es fünf Adressformate (Klasse A bis Klasse E), die alle einheitlich 4Byte = 32Bit lang sind.

Klasse A	0 Network-ID			(1+7bit)		Host-II	O (24bit)	
Klasse B	10 Netwo		twork-	vork-ID (2+14bit)		Host-ID (16bit)		
Klasse C	110		Netwo	ork-ID (3+21bit)			Host-ID (8bit)	
Klasse D	1110		M	ulticast Gruppe				
Klasse E	11110			Reserviert				

Die Klassen A, B und C werden für Individualadressen genutzt, die Klasse D für Multicast-Adressen und die Klasse E ist für besondere Zwecke reserviert. Die Adressformate der 3 Klassen A, B, C unterscheiden sich lediglich dadurch, dass Network-ID und Host-ID verschieden lang sind.

Private IP Netze

Diese Adressen können von mehreren Organisationen als Netz-ID gemeinsam benutzt werden, ohne dass Konflikte auftreten, da diese IP-Adressen weder im Internet vergeben noch ins Internet geroutet werden. Zur Bildung privater IP-Netze sind gemäß RFC1597/1918 folgende Adressbereiche vorgesehen (Host-ID ist unterstrichen):

Klasse	von IP	bis IP	Standard Subnetz-Maske
А	10. <u>0.0.0</u>	10. <u>255.255.255</u>	255. <u>0.0.0</u>
В	172.16. <u>0.0</u>	172.31. <u>255.255</u>	255.255. <u>0.0</u>
С	192.168.0. <u>0</u>	192.168.255. <u>255</u>	255.255.255. <u>0</u>

Allgemeine Hinweise

Reservierte Host-IDs

Einige Host-IDs sind für spezielle Zwecke reserviert.

	Host-ID = "()"	Identifier dieses Netzwerks, reserviert!
Host-ID = maximal (binär komplett "1")		naximal (binär komplett "1")	Broadcast-Adresse dieses Netzwerks
	ĵ	Wählen Sie niemals eine IP-Ad ID=maximal! (z.B. ist für Klasse die "172.16.0.0" reserviert und Adresse dieses Netzes belegt.)	resse mit Host-ID=0 oder Host- B mit Subnetz-Maske = 255.255.0.0 die "172.16.255.255" als lokale Broadcast-

4.3 Allgemeine Hinweise

Nachfolgend finden Sie Hinweise, welche bei Einsatz des Adress-Schalters und Vergabe von IP-Adress-Daten zu beachten sind.

0	Adress-Schalter
]]	 Die IP Konfiguration über den Adress-Schalter ist dominant. Eine kon- figurierte IP-Adresse wird nur dann verwendet, wenn sich der Schalter "C" und alle Schalter für die Adresseinstellung auf "0" befinden.
	 Ånderungen am Adress-Schalter werden erst nach einem Powercycle oder einem automatischen Reset übernommen. Änderungen im nor- malen Betrieb werden nicht erkannt!
\sim	IP-Adresse
Ĩ	 Beim Einsatz des EtherNet/IP-Kopplers sollten Sie immer eine stati- schen IP-Adresse verwenden.
	 Die Eingabe einer IP-Adresse auf der Webseite unter dem Reiter "IP" ist nur dann möglich, wenn die Befehlsausgabesperre "BASP"Seite 65 aktiv ist, d.h. kein Scanner verbunden ist oder alle verbundenen Scanner sich im Idle-Mode befinden.
	 Die angegebenen IP-Adress-Daten werden auf Konformität gepr üft. Im Fehlerfall wird auf der Webseite die System-Fehlermeldung "POST method could not be executed!" ausgegeben.
	 Bei einer Netzwerk-Maske > 24Bit und entsprechender Offset-Einstel- lung, werden ggf. Bereichsüberschreitungen in andere IP-Kreise nicht erkannt.
	 Kommt es bei der Inbetriebnahme des EtherNet/IP-Kopplers zu einer Bereichsüberschreitung, startet der EtherNet/IP-Koppler nicht. Hierbei leuchtet die SF-LED.
0	Einsatz unter DHCP
Ĩ	 Wird der EtherNet/IP-Koppler über einen DHCP-Server konfiguriert, muss dieser eine gültige Gatewayadresse liefern, sonst wird die IP- Adresse nicht angenommen! Bei Einsatz eines DHCP-Servers ist darauf zu achten, dass die IP-Adress-Zuordnung (Lease) im DHCP-Server nicht geändert wird. Ansonsten kann nach einem Neustart der EtherNet/IP-Koppler vom EtherNet/IP-Scanner nicht mehr gefunden werden.

4.4 IP-Adresse einstellen

IP-Adresse im Auslieferungszustand

- Im Auslieferungszustand befinden sich alle Schalter in Stellung "0". Hierbei besitzt der EtherNet/IP-Koppler folgende IP-Adress-Daten:
- Subnetz-Maske: 255.255.255.0
- IP-Adresse: 192.168.1.2

Zur Anpassung der IP-Adress-Daten haben Sie folgende Möglichkeiten:

- "IP-Adresse über Adress-Schalter anpassen"...Seite 59
- "IP-Adresse über Webseite anpassen"...Seite 60
- "IP-Adresse über Standard-Objektklasse anpassen"...Seite 61



Bitte beachten!

"Allgemeine Hinweise"...Seite 58

4.4.1 IP-Adresse über Adress-Schalter anpassen



Pos.	Bezeichnung	Beschreibung
1	С	 0 = DHCP aus 1 = DHCP an, wenn Schalter "2" "32" = 0
	 Mit "C" = "0": 4. Mit "C" = "1": Of 	Oktett (x) der IP-Adresse 192.168.1.x bzw. fset der parametrierten IP-Adresse a.b.c.d+x
2	1	2 ⁰ = 1
3	2	21 = 2
4	4	2 ² = 4
5	8	2 ³ = 8
6	16	24 = 16
7	32	2 ⁵ = 32
8	Parameter "Extend	hardware IP addressing to DIP W" ist aktiviert. 62
	W	$2^6 = 64$
	Parameter "Extend	hardware IP addressing to DIP W" ist deaktiviert (Default).
	W	 0 = Webserver ist deaktiviert 1 = Webserver ist aktiviert

Adressierung für das 4. Oktett erweitern:

Durch Aktivierung des Parameters "Extend hardware IP addressing to DIP W" können Sie die Adressierung für das 4. Oktett auf den Schalter "W" um den Wert 2⁶ = 64 erweitern. IP-Adresse einstellen > IP-Adresse über Webseite anpassen

Schalterstellungen

IP-Adresse	Schalter "C"	Schalter "2""32"	Beschreibung
DHCP	"1"	"0" (alle)	Die IP-Adresse wird über DHCP bezogen.
Konfigurierte IP-Adresse	"0"	<i>"0"</i> (alle)	Ist eine IP-Adresse konfiguriert, wird die konfiguriert IP- Adresse verwendet.
192.168.1.2	"0"	<i>"0"</i> (alle)	Ist keine IP-Adresse konfiguriert, wird die fix vorgegebene Adresse 192.168.1.2 verwendet.
192.168.1.x	"0"	<i>"1"</i> (einer mindestens)	Die Adresse 192.168.1.x wird verwendet, mit dem Wert x für das 4. Oktett, einzustellen über Schalter "2""32".
<i>"DIP base IP address"</i> a.b.c.d+x	"1"	<i>"1"</i> (einer mindestens)	Die parametrierte <i>"DIP base IP address"</i> a.b.c.d+x wird verwendet, mit dem Wert x für den Offset, einzustellen über Schalter <i>"2""32"</i> .

4.4.2 IP-Adresse über Webseite anpassen

IP-Adresse anpassen

1. Navigieren Sie zu dem Reiter "IP".

• Device (053-1IP01) Module 1 (021-18D00)	
Module 2 (022-1BD00)	053-1IP01 - Network setting IP Enable DHCP:
	Mask: 255 255 0 Gateway 192 168 1 1
	Save

2. Geben Sie hier die gewünschten IP-Adress-Daten an. Mit [Save] werden die Angaben übernommen.

C)
5	٦
7	l

Bitte beachten Sie, dass hier nur dann eine Eingabe möglich ist, wenn die Befehlsausgabesperre "BASP"...Seite 65 aktiv ist, d.h. kein Scanner verbunden ist oder alle verbundenen Scanner sich im Idle-Mode befinden.

- 3. Navigieren Sie zum Reiter "Configuration". Speichern Sie mit [Save] die aktuelle Konfiguration remanent im EtherNet/IP-Koppler.
- **4.** Stellen Sie am Adress-Schalter den Schalter "C" und alle Schalter für die Adresseinstellung auf "0" und führen Sie einen Powercycle durch.
 - Der EtherNet/IP-Koppler wird gestartet und befindet sich mit der parametrierten IP-Adresse am Netz.

IP-Adresse einstellen > IP-Adresse über Standard-Objektklasse anpassen

Basis-Adresse für die DIP-Schalter-Einstellung anpassen Die Änderung der Basis-Adresse für die DIP-Schalter-Einstellung erfolgt über den Parameter "DIP base IP address" nach folgender Vorgehensweise:

1. Navigieren Sie zu dem Reiter "Parameter".

• Device (053-1IP01) Module 1 (021-1BD00)	Parameter	
Module 2 (022-1BD00)	053-1IP01 - Parameter	
	Always send transmit address:	
	Send alaram flags:	
	Auto autoacknowledge alarms:	
	Extend hardware IP addressing to DIP W:	
	Number of expected connections:	1
	DIP base address:	192 168 1 2
	DIP network mask:	255 255 255 0
	DIP base gateway:	192 168 1 1
	Apply	

- **2.** Geben Sie unter "*DIP Base* ..." die entsprechenden IP-Adress-Daten an. Mit [Apply] werden die Angaben übernommen.
- 3. Navigieren Sie zum Reiter "Configuration". Speichern Sie mit [Save] die aktuelle Konfiguration remanent im EtherNet/IP-Koppler.
- **4.** Stellen Sie am Adress-Schalter den Schalter "C" auf "1" und einen Offset x für das 4. Oktett ein und führen Sie einen Powercycle durch.
 - Der EtherNet/IP-Koppler wird gestartet und befindet sich mit der parametrierten IP-Basis-Adresse a.b.c.d+x und Offset x am Netz.

4.4.3 IP-Adresse über Standard-Objektklasse anpassen

IP-Adresse über Standard-Objektklasse anpassen Der EtherNet/IP-Koppler unterstützt die Anpassung der IP-Adresse mittels der Standard-Objektklasse TCP/IP (0xF5).



Nähere Informationen zu den standardisierten EtherNet/IP-Objekt-Klassen finden Sie im entsprechenden EtherNet/IP- bzw. CIP-Standard der ODVA (Open DeviceNet Vendor Association).

Basis-Adresse für die DIP-Schalter-Einstellung anpassen Die Basis-Adresse für DIP-Schalter-Einstellung können Sie mit *"Koppler-Klasse 0x67"...Seite 99* parametrieren.

Parameter

4.5 Parameter

Parametereinstellung

Sofern zwischen dem EtherNet/IP-Koppler und dem Scanner eine aktive Verbindung besteht, wird beim Lesezugriff der Istzustand der Parameter angezeigt. Hat der EtherNet/IP-Koppler keine Verbindung, so erhalten Sie die intern gespeicherten Parameter als Sollwerte. Zur Einstellung der Parameter des EtherNet/IP-Kopplers haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Lese-/Schreibzugriff über die integrierte Webseite im Reiter "Parameter". "Webserver"...Seite 67
- Lese-/Schreibzugriff über "Koppler-Klasse 0x67"...Seite 99.
- Schreibzugriff über FORWARD_OPEN SetParameters (0x0A). "SetParameters (0x0A)"...Seite 92

С
Г
2

Bitte beachten Sie, dass die Aktivierung des Parameters "Enable free module mapping" über Forward Open nicht möglich ist.

Parameter EtherNet/IP-Koppler

Feldname	Daten-Typ	Beschreibung	Default
Config	ARRAY of BYTE	Bit 0: Always send transmit address	0
		Bit 1: Enable default values at scanner loss	0
		Bit 2: reserviert	0
		Bit 3: Send alarm flags	1
		Bit 4: Auto acknowledge alarms	1
		Bit 5: Enable web server	0
		Bit 6: Enable free module mapping	0
		Bit 7: reserviert	0
		Bit 8: Enable default value at link loss port A	0
		Bit 9: Enable default value at link loss port B	0
		Bit 10: Extend HW IP addressing to DIP "W"	0
		Bit 15 11:reserviert	0 0
ExpectedCons	UINT	Number of expected connections	1
DIP Base - IP	DWORD	DIP base - IP address	192.168.1.0
DIP Base - Mask	DWORD	DIP base - network mask	255.255.255.0
DIP Base - Gateway	DWORD	DIP base - gateway	192.168.1.1
DIP Base - DNS	DWORD	DIP base - domain name server	192.168.1.1



о Л

"Allgemeine Hinweise"...Seite 58

- "Always send transmit address"
 - Ist dieser Parameter aktiviert, antwortet der EtherNet/IP-Koppler im FORWARD_OPEN immer auch mit der T→O *IP Adresse*.
 - Aktivieren Sie diesen Parameter bei Einsatz an einem Scanner, welcher nach einer älteren Norm spezifiziert ist.
 - Default: deaktiviert
- "Send alarm flags"
 - Im aktivierten Zustand wird dem Eingabe-Prozessabbild das Alarm-Status-Byte vorangestellt:
 - Bit 0: Prozessalarm
 - Bit 1: Diagnosealarm
 - Bit 2: Befehlsausgabesperre "BASP"...Seite 65
 - Bit 3: Wartung (Commissioning)
 - Bit 7 ... 4: reserviert
 - Default: aktiviert
- "Auto acknowledge alarms"
 - Im aktivierten Zustand werden Prozess- und Diagnosealarme automatisch quittiert.
 - Default: aktiviert
- "Enable web server"
 - Aktiviert den integrierten Webserver für den Zugriff auf die Webseite.
 - Default: deaktiviert
- "Enable free module mapping"
 - Aktiviert FMM Free Module Mapping 72
 - Default: deaktiviert
- "Use stored default values"
 - Dieser Parameter wird nur bei aktiviertem Parameter Enable default values ... berücksichtigt!
 - Ist dieser Parameter aktiviert, werden im Fehlerfall die über "E/A Daten-Klasse 0x64"...Seite 96 vorgegebenen Ersatzwerte ausgegeben.
 - Ist dieser Parameter deaktiviert, werden im Fehlerfall die Ausgabewerte beibehalten.
 - Default: deaktiviert
- "Enable default values at scanner loss"
 - Ist "Enable default values at scanner loss" aktiviert, werden im Fall eines Scannerverlusts durch Timeout ...
 - ... bei aktiviertem *User stored default values* die über *"E/A Daten-Klasse 0x64"...Seite 96* vorgegebenen Ersatzwerte ausgegeben.

... bei deaktiviertem *User stored default values* die Ausgabewerte beibehalten. Siehe auch Parameter *User stored default values*.

- Ist "Enable default values at scanner loss" deaktiviert, wird im Fall eines Scannerverlusts durch Timeout "BASP"...Seite 65 aktiviert.
- Default: deaktiviert
- "Enable default values at link loss Port A"
 - Ist *"Enable default values at link loss Port A"* aktiviert, werden beim Ziehen des Netzwerk-Steckers an Switch Port A ...

... bei aktiviertem *User stored default values* die über *"E/A Daten-Klasse 0x64"...Seite 96* vorgegebenen Ersatzwerte ausgegeben.

... bei deaktiviertem User stored default values die Ausgabewerte beibehalten.

Siehe auch Parameter User stored default values.

- Ist "Enable default values at link loss Port A" deaktiviert, wird im Fall eines Scannerverlusts durch Timeout "BASP"...Seite 65 aktiviert.
- Default: deaktiviert

- "Enable default values at link loss Port B"
 - Ist *"Enable default values at link loss Port B"* aktiviert, werden beim Ziehen des Netzwerk-Steckers an Switch Port B ...
 - ... bei aktiviertem *User stored default values* die über *"E/A Daten-Klasse 0x64"...Seite 96* vorgegebenen Ersatzwerte ausgegeben.
 - ... bei deaktiviertem *User stored default values* die Ausgabewerte beibehalten. Siehe auch Parameter *User stored default values*.
 - Ist "Enable default values at link loss Port B" deaktiviert, wird im Fall eines Scannerverlusts durch Timeout "BASP"...Seite 65 aktiviert.
 - Default: deaktiviert

VORSICHT



- Bitte beachten Sie, dass das Steuern von Ausgabewerten einen potenziell gefährlichen Betriebszustand darstellt.
- Solange der Zustand *Commissioning* aktiviert ist, behalten gesetzte Variablen ihren Wert.
- Der Zustand *Commissioning* sollte ausschließlich f
 ür Testzwecke bzw. zur Fehlersuche verwendet werden.
- "Number of expected connections"
 - Mindestanzahl aktivierter Verbindungen (Scanner, Adapter).
 - Der Adapter schaltet in "BASP"...Seite 65 wenn die Anzahl der erwarteten konfigurierten Verbindungen unterschritten wird. Ist 2 eingestellt wird "BASP"...Seite 65 erst gelöscht wenn sich zwei Scanner verbunden haben. Der kleinste zulässige Wert ist 1.
 - Default: 1
- "Extend hardware IP addressing to DIP W"
 - Durch Aktivierung des Parameters "Extend hardware IP addressing to DIP W" können Sie die Adressierung für das 4. Oktett auf den Schalter "W" um den Wert 2⁶ = 64 erweitern.
 - Default: deaktiviert
- "DIP base ..."
 - "DIP base IP address": Basis-Adresse a.b.c.d für die DIP-Schalter-Einstellung.
 - "DIP base network mask": Hier können Sie den IP-Kreis der Basis-Adresse angeben.
 - "DIP base gateway": Sofern vorhanden, können Sie hier ein Gateway angeben.
 - "DIP base DNS": Sofern vorhanden, können Sie hier einen Domain Name Server angeben.
 - Sobald Sie am Adress-Schalter den Schalter "C" und mindestens einen Schalter f
 ür den Offset x auf "1" stellen, wird nach dem Powercycle die parametrierte "DIP base IP address" a.b.c.d+x mit dem Wert x f
 ür den Offset verwendet.

4.6 Betriebszustände

Übersicht

Der EtherNet/IP-Koppler kann folgende Betriebszustände einnehmen, welche nachfolgend beschrieben sind:

- Commissioning-Mode
- Idle-Mode
- Operational-Mode
- Error-Mode



- OFF → *Idle*: Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung und erfolgreichem Selbsttest.
- Idle → Commissioning: Durch Klick auf [Activate] auf der Webseite im Reiter "Configuration".
- 3 Commissioning → Idle: Durch Klick auf [Deactivate] auf der Webseite im Reiter "Configuration".
- 4 *Idle → Operational*: Sobald eine Kommunikations-Verbindung mit mindestens einem Scanner besteht bzw. sich mindestens ein Scanner im "RUN-Modus" befindet.
- 5 *Operational* → *Idle*: Mit Abbau der letzten Kommunikations-Verbindung durch den Scanner d.h. sobald keine Kommunikations-Verbindung zu einem Scanner besteht bzw. alle Scanner sich im *Idle*-Mode befinden.
- 6 Operational → Error. Wird beispielsweise während der Betriebs das Ethernet-Kabel entfernt (Link loss).
- 7 *Error* → *Operational*: Wird beispielsweise ein zuvor gezogenes Ethernet-Kabel wieder gesteckt, sofern noch eine Kommunikations-Verbindung zu einem Scanner besteht.
- 8 *Idle → Error*: Durch einen Konfigurationsfehler z.B. im FORWARD_OPEN *Config Assembly*.
- 9 Error → Idle: Wird beispielsweise ein zuvor gezogenes Ethernet-Kabel wieder gesteckt, sofern keine Kommunikations-Verbindung zu einem Scanner besteht.



RUN/Idle-Header-Funktionalität wird unterstützt. Hier haben Sie die Möglichkeit mittels der Scanner-Software eine Kommunikations-Verbindung auf- und abzubauen.

BASP

- BASP steht f
 ür Befehlsausgabesperre.
- BASP ist aktiviert.
 - Alle Modul-Ausgänge werden abgeschaltet.
 - Parameter können geändert werden.
- BASP ist deaktiviert.
 - Modul-Ausgänge können angesteuert werden.

Einsatz

Betriebszustände	
<i>Idle</i> -Mode	 Im <i>Idle</i>-Mode blinkt die grüne MS-LED . <i>"BASP"Seite 65</i> ist aktiviert. Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung und erfolgreichem Selbsttest erfolgt ein automatischer Wechsel in den <i>Idle</i>-Mode. Der EtherNet/IP-Koppler befindet sich im Leerlauf und wartet auf Scanner-Verbindungen. Die Parametrierung über die Webseite im Reiter <i>"Parameter"</i> des angewählten Moduls ist möglich. Ausschließlich im <i>Idle</i>-Mode können Sie ein Firmwareupdate durchführen. Das Update erfolgt über die Webseite im Reiter <i>"Firmware"</i>.
<i>Commissioning</i> -Mode	 Im Commissioning-Mode leuchtet die gelbe MT-LED . "BASP"Seite 65 ist deaktiviert. In den Commissioning-Mode gelangt man durch Klick auf [Activate] auf der Webseite im "Reiter: "Configuration""Seite 70. Der Versuch, eine Verbindung mit einem Scanner aufzubauen, wird unterbunden und der Fehler 0x0041 gemeldet. Das Setzen von Ausgängen über die Webseite im Reiter "Data" des angewählten Moduls ist möglich. WORSICHT Bitte beachten Sie, dass das Steuern von Ausgabewerten einen potenziell gefährlichen Betriebszustand darstellt. Solange der Zustand Commissioning aktiviert ist, behalten gesetzte Variablen ihren Wert. Der Zustand Commissioning sollte ausschließlich für Testzwecke bzw. zur Fehlersuche verwendet werden.
<i>Operational</i> -Mode	 Im Operational-Mode leuchtet die grüne MS-LED . "BASP"Seite 65 ist deaktiviert. Sobald mindestens ein Scanner eine Kommunikations-Verbindung zum EtherNet/IP-Koppler aufbaut, wechselt dieser in den Operational-Mode. Der Koppler kopiert die von den Scannern empfangenen Ausgangsdaten auf seine Ausgänge und leitet die Eingabewerte an die Scanner weiter.
<i>Error</i> -Mode	 Im <i>Error</i>-Mode leuchtet die rote SF-LED, kann der Fehler nicht behoben werden. blinkt die rote SF-LED. <i>"BASP"Seite 65</i> ist aktiviert. Beispiele für den Wechsel in den <i>Error</i>-Mode: Fehlerhafte Modulkonfiguration. Prüfen bzw. löschen Sie die gespeicherte Modulkonfiguration.

- Konfigurationsfehler im FORWARD_OPEN Config Assembly.

4.7 Webserver

Webserver aktivieren

- 1. Im Auslieferungszustand ist der Webserver deaktiviert. Aktivieren Sie diesen, indem Sie den Schalter "W" auf "1" stellen. "Adress-Schalter"...Seite 50
- **2.** Führen Sie einen Powercycle durch.
 - Der Webserver wird aktiviert und die Webseite ist über die eingestellte IP-Adresse (default: 192.168.1.2) erreichbar.
- 3. Stellen Sie über Ethernet eine Verbindung her und rufen Sie die Webseite des EtherNet/IP-Kopplers auf.
 - Die Webseite wird geöffnet und die Informations-Seite des EtherNet/IP-Kopplers angezeigt.

• Device (053-1IP01) Module 1 (021-1BD00)	-	nfo		
Module 2 (022-1BD00) Module 2 (022-1BD00)	Devic	Device (05	3-1IP01) information	
	[Name	Value	
		Ordering Info	053-1IP01	
		Serial		
	[Version		
	[HW Revision		
	[
			·	

Struktur der Webseite

Die Webseite ist dynamisch aufgebaut und richtet sich nach der Anzahl der am EtherNet/IP-Koppler befindlichen Module. Zur schnellen Diagnose werden fehlende bzw. falsch konfigurierte Module nach der Aktualisierung der Webseite in der Modulliste in roter Schrift dargestellt.



- Bitte beachten Sie, dass die System SLIO Power- und Klemmen-Module keine Typ-Kennung besitzen. Diese können vom EtherNet/IP-Koppler nicht erkannt werden und werden somit nicht berücksichtigt.
- Im Weiteren werden die Steckplätze innerhalb von EtherNet/IP als "EtherNet/IP-Slot" bezeichnet. Die Zählung beginnt immer bei 1.

• Device (053-11P01) Module 1 (021-1BD00)		0			— 2
Module 2 (022-1BD00)	De	evice (05	3-1IP01) information		
		Name	Value		
	O	rdering Info	053-1IP01		
	Se	erial]	← 3
	Ve	ersion			
	H	W Revision			
	Sc	oftware			

- 1 Modulliste: EtherNet/IP-Koppler und System SLIO Module in gesteckter Reihenfolge
- 2 Funktionen für das in der *Modulliste* ausgewählte Modul
- 3 Informations- bzw. Eingabe-Feld für die entsprechende Funktion

Einsatz

Webserver

Webseite bei angewähltem EtherNet/IP-Koppler				
	• Device (053-1IP01)	Info		
	Module 1 (021-1BD00) Module 2 (022-1BD00)	Device (053-1IP01) information		
		Name	Value	
		Ordering Info	053-1IP01	
		Serial		
		Version		
		HW Revision		
Reiter: "Info"	Hier werden Bestell-Nr., Ser EtherNet/IP-Kopplers aufgel	ien-Nr. und di istet.	e Version der Firmw	are und Hardware des
Reiter: <i>"Data"</i>	Hier wird Ihnen die Größe de angezeigt. Die Größenangal werden. <i>101</i>	es Prozessau ben können b	sgangs- und des Pro ei Einsatz dynamisc	ozesseingangsabbilds her Assemblies verwendet
	O Wenn der Para werden.	ameter "Send	alarm flags" aktivien	t ist, muss 1 Byte addiert
Reiter: "Parameter"	Hier werden die aktuell im M Web-Konfiguration gespeich FORWARD_OPEN-Telegrar "Parameter"Seite 62 "Einsatz von FORWARD_O	lodul aktiven ierte Paramet nm vom Scar PEN''Seite (Parameter angezeig er sein oder Parame nner übermittelt wurd	t. Dies können mittels ter, welche z.B. mittels en.
Reiter: <i>"Diagnosis"</i>	Im Reiter <i>"Diagnosis"</i> werde tung auftreten. Die Diagnose Reset oder einem Neustart v	n Serverereig e wird nicht re verloren. <i>"Dia</i>	nisse angezeigt, we manent gespeichert gnosedaten"Seite	lche während der Verarbei- und geht nach einem 83
Reiter: "Security"	Alle Funktionen der Webseit können Sie mit einer Passw	e für den sch ort-Abfrage si	reibenden Zugriff au chern.	f den EtherNet/IP-Koppler
Reiter: <i>"IP"</i>	Hier können Sie IP-Adress-I eine Eingabe möglich, wenn verbunden oder alle verbund sind die Eingabefelder deak Adressdaten erhalten Sie vo die IP-Adresse übernommer erreicht werden. <i>"IP-Adresse</i>	Daten für den sich der Bus denen Scanne tiviert, die Ein on Ihrem Syst n; die Websei e einstellen"	EtherNet/IP-Koppler in "BASP"Seite 65 er sich im Idle-Mode stellungen werden a emadministrator. Dire te kann jetzt nur noc Seite 59	einstellen. Nur dann ist befindet, d.h. kein Scanner befinden. Ansonsten ber dargestellt. Gültige IP- ekt nach der Eingabe wird h über die neue IP-Adresse

- -	DRSICHTBeim Aufspielen einer neuen Firmware ist äußerste Vorsicht geboten. Unter Umständen kann Ihr IM 053-1IP01 unbrauchbar werden, wenn bei- spielsweise während der Übertragung die Spannungsversorgung unter- brochen wird oder die Firmware-Datei fehlerhaft ist. Setzen Sie sich in
ĵ	Bitte beachten Sie, dass ein Firmwareupdate nur möglich ist, wenn keine aktive Verbindung zum Scanner aufgebaut ist.
1. Die ak	tuellsten Firmwarestände finden Sie im "Download Center" von
www.y	askawa.eu.com unter <i>"Firmware [Produkt]"</i> .
2. Wähle Ihr Arb	n Sie die Datei Px000325.pkg für den Download aus und laden Sie diese in eitsverzeichnis.
3. Klicker	n Sie auf der Webseite auf <i>"Firmware"</i> .
4. Navigi Px000	eren Sie zu Ihrem Arbeitsverzeichnis und übertragen Sie die Datei 325.pkg auf den IM 053-1IP01.
➡ Nac blin	ch der Dateiübertragung startet das Firmwareupdate automatisch. Hierbei ken die LEDs SF und MT abwechselnd.
	O Während dieses Vorgangs darf der IM 053-1IP01 keinesfalls von der Spannungsversorgung getrennt werden! Image: Spannungsversorgung getrennt werden!
5. Nachd alle rot ➡ Nac	em das Firmwareupdate vom IM 053-1IP01 durchgeführt worden ist, gehen en LEDs an und der Koppler wird neu gestartet. ch dem Hochlauf befindet sich der Koppler mit der neuen Firmware am Netz.
ĵ	Open-Source Lizenzinformationen Optional wird "Open Source Software License Information" angezeigt, sofern in der Firmware Open-Source Software zum Einsatz kommt. Mit Klick auf [Download] können Sie die entsprechenden Lizenz-Informati- onen einsehen und auf Ihren PC laden.

Webserver

Reiter: "Configuration"

In diesem Dialogfeld haben Sie die Möglichkeit den *Commissioning*-Mode zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, die aktuelle Modulkonfiguration Ihres EtherNet/IP-Kopplers oder eine Modulkonfiguration zu importieren. Mit [Delete] können Sie die Konfiguration aller Module im EtherNet/IP-Koppler wieder löschen.

"Activate Commissioning mode"

Mit [Activate] gelangen Sie in den *Commissioning*-Mode. "Betriebszustände"...Seite 65

- Im aktivierten Zustand wird die Verbindung mit einem Scanner unterbunden und der Fehler 0x0041 gemeldet.
- "BASP"...Seite 65 ist deaktiviert, d.h. Modul-Ausgänge können angesteuert werden.
- Über die Webseite im Reiter "Data" des angewählten Moduls können Sie Modul-Ausgänge ansteuern und die Eingänge lesen.

Mit [Deactivate] verlassen Sie den Commissioning-Mode.

- "BASP"...Seite 65 ist aktiviert, d.h. alle Modul-Ausgänge werden abgeschaltet.
- Die Eingänge werden weiterhin gelesen und auf der Webseite unter dem Reiter "Data" angezeigt.



VORSICHT

- Bitte beachten Sie, dass das Steuern von Ausgabewerten einen potenziell gefährlichen Betriebszustand darstellt.
- Solange der Zustand *Commissioning* aktiviert ist, behalten gesetzte Variablen ihren Wert.
- Der Zustand *Commissioning* sollte ausschlie
 ßlich f
 ür Testzwecke bzw. zur Fehlersuche verwendet werden.
- "Export station configuration"
 - Mit [Apply] öffnet sich ein Fenster und zeigt die Konfiguration als XML an. Gehen Sie auf "Datei → Speichern unter" und speichern Sie die ganze Konfiguration als XML-Datei.
- "Import station and modules configuration"
 - Wählen Sie mit [Durchsuchen...] die gewünschte XML-Datei aus und laden Sie diese mit [Load]. Beim Laden werden EtherNet/IP-Koppler- und Modul-Parameter geladen.
- "Import modules configuration"
 - Wählen Sie mit [Durchsuchen...] die gewünschte XML-Datei aus und laden Sie diese mit [Load]. Beim Laden werden aber nur die Modul-Parameter übernommen. Die Parameter des EtherNet/IP-Kopplers bleiben erhalten.
- "Save configuration of all modules"
 - Mit [Apply] wird die aktuelle Konfiguration im remanent EtherNet/IP-Koppler gespeichert. Weicht nach einem Verbindungsaufbau bei einer im EtherNet/IP-Koppler gespeicherten Konfiguration die aktuelle Modul-ID von der konfigurierten Modul-ID ab, so geht der EtherNet/IP-Koppler nicht in RUN und zeigt den Fehler auf der Webseite an.
- "Delete configuration of all modules"
 - Mit [Delete] können Sie die Konfiguration im EtherNet/IP-Koppler wieder löschen.

Reiter: "FWD"

Hier finden Sie einen Generator, welcher ein FORWARD_OPEN *Config Assembly* aus der aktuellen Konfiguration und Parametrierung des Kopplers und der angebunden Module erzeugt. Das FORWARD_OPEN *Config Assembly* wird hier als Bytefolge dargestellt und kann als Datei heruntergeladen werden.

"Einsatz von FORWARD_OPEN"...Seite 89

• Device (053-11P01) Modula 1 (021-18E00)	FWD	
Module 2 (022-1BF00)	053-1IP01 - FWD	
	Total bytes needed: Forward Open Commands:	41 030102 0A140C000100 00 01A8C000FFFFF0101A8C00101A8C0 0405C19F0500 01 0405C8AF0601 02 0000
	Forward Open Commands:	0301020A140c0001000001A8c000FFFFFF0101A8 c00101A8c00405c19F0500010405c8AF06010200
	Last module written:	2
	Download	
		[Download File]

Webseite bei angewähltem Modul				
	Device (053-11P01) • Module 1 (021-1BD00) Module 2 (022-1BF00)	Info Data Pa	irameter	
		Module 1 (021-1BD00) information		
	·	Name	Value	
		Ordering Info	021-1BD00	
		Serial		
		Version		
			•	-

HB300 IM 053-1IP01 0	de 25-10 71			
Reiter: "Diagnosis"	Hier erhalten Sie entsprechende Diagnose-Meldungen zum angewählten Modul.			
	 Unter dem Reiter "FWD" können Sie die Parameter als Byte-Folge ausgeben. 			
	 Zur externen Sicherung können Sie über "Export station configuration" Ihre Konfigura- tion als XML-Datei exportieren. "Reiter: "Configuration""Seite 70 			
	Sollen die Parameter dauerhaft gespeichert werden, müssen Sie die Konfiguration über "Configuration → Save current Device Parameters → Module Parameters into remanent memory" gespeichert werden. "Reiter: "Configuration""Seite 70			
	 Mit [Apply] werden die Parameter nicht remanent in das Modul geschrieben und sind aktiv. Mit einem Neustart des Kopplers werden die Parameter wieder gelöscht. 			
Reiter: "Parameter"	Falls vorhanden können Sie vom entsprechenden Modul die Parameter ausgeben und ggf. ändern. Hierzu muss sich der EtherNet/IP-Koppler im <i>Idle</i> -Mode befinden. "Betriebszustände"Seite 65			
Reiter: <i>"Data"</i>	Unter <i>Data</i> erhalten Sie Informationen zum Zustand der Ein- bzw. Ausgänge. Im <i>Commis-sioning</i> -Mode können Sie hier Ausgänge steuern. " <i>Reiter: "Configuration""Seite 70</i>			
Reiter: <i>"Info"</i>	Hier werden Produktname, Bestell-Nr., Serien-Nr., Firmware-Version und Hardware-Aus- gabestand des entsprechenden Moduls aufgelistet.			

Free Module Mapping (FMM) > Übersicht

Reiter: Firmware (Optional)

C)
]]
<u> </u>	

Open-Source Lizenzinformationen

Optional wird der Reiter "Firmware" mit "Open Source Software License Information" angezeigt, sofern in der Firmware des angewählten Moduls Open-Source Software zum Einsatz kommt. Mit Klick auf [Download] können Sie die entsprechenden Lizenz-Informationen einsehen und auf Ihren PC laden.

4.8 Easy Maintenance

Verhalten



Als *Easy Maintenance* wird die Unterstützung für das Hinzufügen und Entfernen von Elektronik-Modulen während des Betriebs bezeichnet, ohne das System neu starten zu müssen. Auf diese Weise können Sie ohne das System abzuschalten ein defektes Elektronik-Modul tauschen. Hierbei gibt es folgendes Verhalten, wenn das Bus-Kabel gesteckt, der IM 053-1IP01 mit einem Scanner verbunden ist und sich im Betriebszustand *Operational* befindet:

- Sobald ein Elektronik-Modul entfernt wird, erkennt dies der IM 053-1IP01, wechselt automatisch in den Wartungsmodus (Maintenance Mode), aktiviert "BASP"...Seite 65 und meldet einen Diagnosealarm. Ansonsten läuft die Prozesskommunikation weiter.
- Durch erneutes Stecken eines kompatiblen Elektronik-Moduls wird der Wartungsmodus wieder verlassen.

0	
57	
77	

Bitte tauschen Sie immer nur ein Elektronik-Modul in ihrer Konfiguration.

- 4.9 Free Module Mapping (FMM)
- 4.9.1 Übersicht

FMM

- Mit FMM können Sie, ohne Anpassung Ihres Anwenderprogramms, den IM 053IP in verschiedenen Hardware-Varianten betreiben. Sie müssen lediglich bei der Konfiguration der Hardware-Varianten die FMM-Konfiguration im IM 053IP anpassen.
- Die Anpassung der FFM-Konfiguration erfolgt mit dem Objekt "FMM-Klasse 0x68"...Seite 100.
- Nach Aktivierung von FMM beispielsweise über die Webseite und bei korrekter Konfiguration, zeigt das System folgendes Verhalten:
 - Beim Anlauf wird kein Soll-Ist-Unterschied der Hardware diagnostiziert.
 - Ausgabedaten fehlender Module werden ignoriert und nicht ausgegeben.
 - Eingabedaten fehlender Module werden auf 0 gesetzt.
Free Module Mapping (FMM) > Übersicht

Die Soll-Konfiguration dient als Vorgabe für die Konfiguration von Hardware-Varianten. Proiektieruna Soll-Konfiguration Die Soll-Konfiguration stellt eine Obermenge aller verfügbaren Hardware-Varianten dar. 1. Projektieren Sie Ihr System mit einer Hardware-Konfiguration als Soll-Konfiguration und erstellen Sie Ihr Anwenderprogramm. 2. Aktivieren Sie FMM. Per default ist FMM deaktiviert. Zur Aktivierung haben Sie folgende Möglichkeiten: Aktivieren Sie den Parameter Enable free module mapping über die Webseite. 68 Aktivieren Sie den Parameter Enable free module mapping über FOR-WARD OPEN. 90 Aktivieren Sie den Parameter Enable free module mapping über "Koppler-Klasse 0x67"...Seite 99 Über eine FMM-Konfiguration können Sie auf Basis der Soll-Konfiguration eine Hardware-Variante projektieren. FMM-Konfiguration für Zur Projektierung einer Hardware-Variante ist eine FMM-Konfiguration durchzuführen. Hardware-Variante 1. Bauen Sie Ihr System in die gewünschte Ist-Konfiguration um. Hierbei haben Sie folgende Möglichkeiten: Module aus der Soll-Konfiguration können in beliebiger Reihenfolge auf die Steckplätze der Ist-Konfiguration verteilt werden. Module aus der Soll-Konfiguration dürfen in der Ist-Konfiguration fehlen. Einzelne Steckplätze der Soll-Konfiguration können deaktiviert werden, auf denen sich in der Ist-Konfiguration Module befinden. 2. Passen Sie die FMM-Konfiguration an die gewünschte Hardware-Variante (Ist-Konfiguration) an. Hierbei ist über Objekt "FMM-Klasse 0x68"...Seite 100 für jeden Steckplatz ein entsprechender FMM-Wert vorzugeben. 3. Speichern Sie die FMM-Konfiguration in einem Block über den Service 0x02 Set Attributes All. Die Konfiguration wird remanent im IM 053IP gespeichert, jedoch nicht beim Verbindungsaufbau durch den Scanner an den IM 053IP gesendet. **4.** Fine geänderte Konfiguration wird nur aktiv, wenn sie vom Scanner erkannt wird. Trennen Sie hierzu die aktive Verbindung zum Scanner im Idle-Mode oder fordern Sie über "Koppler-Klasse 0x67"... Seite 99 und Attribut-ID: 0x6C ForceConnectionAbort den Abbruch aller Verbindungen an.

- 5. Stellen Sie die Verbindung zum Scanner wieder her.
 - Der Scanner erkennt die aktuelle Ist-Konfiguration. Ihr System ist jetzt bereit für den Betrieb. Eine zusätzliche Anpassung Ihres SPS-Programms ist nicht erforderlich.

Free Module Mapping (FMM) > Beispiele

4.9.2 **Beispiele**

4.9.2.1 Soll-Konfiguration

Bestimmung von E/Asoll

Die Soll-Konfiguration dient als Vorgabe für die Konfiguration von Hardware-Varianten. Sie stellt eine Obermenge aller verfügbaren Hardware-Varianten dar. Zur FMM-Konfiguration müssen Sie für jeden belegten Steckplatz der Soll-Konfiguration die entsprechende Attribut-ID mit einem FMM-Wert beschreiben. Dieser FMM-Wert setzt sich zusammen aus Mapping & 00 & E/Asoll. Die Ermittlung von E/Asoll soll an folgender Beispielapplikation gezeigt werden.

Konfiguration	Slot _{soll}	Modul	Eingabe	Ausgabe	E/A _{soll}
Slot: 1 2 3 4 5 6	1	DI	1Byte	-	0100h
	2	DO	-	1Byte	0001h
	3	DIO	1Byte	1Byte	0101h
1: Soll-Konfiguration	4	AI	8Byte	-	0800h
	5	AO	-	8Byte	0008h
	6	CP	60Byte	60Byte	3C3Ch
	7	-	-	-	0000h
		-	-	-	0000h



🗌 Objek	t "FMM-Klasse	0x68"	Seite	100
---------	---------------	-------	-------	-----

- 2 Attribut-ID bzw. Slotsoll
- Mapping bzw. Slotist
- 4 00h (fix)
- 5 E/A_{soll}
- 6 FMM-Wert
- Mapping - Mapping entspricht dem Hex-Wert von Slotist d.h. dem Slot der Ist-Konfiguration, auf dem sich das Modul der Soll-Konfiguration befindet.

Ist ein Modul aus der Soll-Konfiguration nicht vorhanden, ist für Mapping der Wert FFh für "virtuelles Modul" zu verwenden.

Sollen Module der Soll-Konfiguration ignoriert werden, ist für Mapping der Wert 00h zu verwenden. Auf diese Weise lassen sich auch Lücken projektieren.

- 00h - Dieser Wert ist fix.
- E/A_{soll} Anzahl der Ein- und Ausgabe-Byte der Soll-Konfiguration. Dieser Wert ist bei der Konfiguration von Hardware-Varianten identisch.

High-Byte: Anzahl der Eingabe-Byte

- Low-Byte: Anzahl der Ausgabe-Byte
- Slotsoll Die FMM-Konfiguration bezieht sich immer auf den Steckplatz (Slot) der Soll-Konfiguration.
- Attribut-ID Aus dem Slotsoll ergibt sich die Attribut-ID für die FMM-Konfiguration. Dieser Wert ist bei der Konfiguration von Hardware-Varianten identisch.



Bei Modulen mit variabler IO-Größe ist für E/Asoll die Byte-Anzahl anzugeben, auf welche das Modul in der Hardware-Konfiguration parametriert wurde.

4.9.2.2 Beispiele für Hardware-Varianten

Ausgehend von der Soll-Konfiguration soll an nachfolgenden Beispielen gezeigt werden, wie die FMM-Werte für die Hardware-Varianten zu ermitteln sind.

Variante 1: Gleiche Art und Anzahl der Module, aber vertauschte Slots

Konfiguration	Slot _{soll}	Attribut-ID	Slot _{ist}	Mapping	E/A _{soll}	FMM
Slot: 1 2 3 4 5 6	1	01	2	02 h	0100h	0x 02 000100
	2	02	1	01 h	0001h	0x 01 000001
	3	03	3	03 h	0101h	0x 03 000101
	4	04	5	05 h	0800h	0x 05 000800
	5	05	6	06 h	0008h	0x 06 000008
2 DO DI DIO CP AI AO	6	06	4	04 h	3C3Ch	0x 04 003C3C
1: Soll-Konfiguration	7	-	-	-	-	0x00000000 oder
2: Ist-Konfiguration						0x07000000
y						

Bestimmung der Mapping-Werte:

- Attribut-ID 01: Das Modul von Slot_{soll} = 1 befindet sich in der Ist-Konfiguration auf Slot_{ist} = 2 \rightarrow Mapping = 02h
- Attribut-ID 02: Das Modul von Slot_{soll} = 2 befindet sich in der Ist-Konfiguration auf Slot_{ist} = 1 \rightarrow Mapping = 01h
- Attribut-ID 03: Das Modul von Slot_{soll} = 3 befindet sich in der Ist-Konfiguration auf Slot_{ist} = $3 \rightarrow$ Mapping = 03h
- Attribut-ID 04: Das Modul von *Slot*_{soll} = 4 befindet sich in der Ist-Konfiguration auf *Slot*_{ist} = 5 \rightarrow Mapping = 05h
- Attribut-ID 05: Das Modul von Slot_{soll} = 5 befindet sich in der Ist-Konfiguration auf Slot_{ist} = $6 \rightarrow$ Mapping = 06h
- Attribut-ID 06: Das Modul von Slot_{soll} = 6 befindet sich in der Ist-Konfiguration auf Slot_{ist} = $4 \rightarrow$ Mapping = 04h



- 1 Objekt "FMM-Klasse 0x68"...Seite 100
- 2 Attribut-ID bzw. Slot_{soll}
- 3 Mapping bzw. Slot_{ist}
- 4 00h (fix)
- 5 E/A_{soll}
- 6 FMM-Wert
- Slot_{soll} Die FMM-Konfiguration bezieht sich immer auf den Steckplatz (Slot) der Soll-Konfiguration.
- Attribut-ID Aus dem *Slot*_{soll} ergibt sich die Attribut-ID für die FMM-Konfiguration. Dieser Wert ist bei der Konfiguration von Hardware-Varianten identisch.
- Slot_{ist} Slot der Ist-Konfiguration, auf dem sich das Modul der Soll-Konfiguration befindet.
- Mapping Für Variante 1 entspricht *Mapping* dem Hex-Wert von *Slot_{ist}* d.h. dem Slot der Ist-Konfiguration, auf dem sich das Modul der Soll-Konfiguration befindet. *Mapping* ist bei der Konfiguration der Hardware-Variante anzupassen.
- E/A_{soll} Anzahl der Ein- und Ausgabe-Byte der Soll-Konfiguration. Dieser Wert ist bei der Konfiguration von Hardware-Varianten identisch.
- FMM Der Wert für *FMM* setzt sich zusammen aus *Mapping* & 00 & *E/A_{soll}*. Dieser FMM-Wert ist unter *"FMM-Klasse 0x68"...Seite 100* für den entsprechenden Steckplatz anzugeben.

Free Module Mapping (FMM) > Beispiele

Variante 2: Vertauschte Slots und es fehlen Module

Konfiguration	Slot _{soll}	Attribut-ID	Slot _{ist}	Mapping	E/A _{soll}	FMM
Slot: 1 2 3 4 5 6	1	01	1	01 h	0100h	0x 01 000100
	2	02	-	FFh	0001h	0x FF 000001
	3	03	2	02 h	0101h	0x 02 000101
	4	04	3	03 h	0800h	0x 03 000800
	5	05	4	04 h	0008h	0x 04 000008
2 DI DIO AI AO	6	06	-	FFh	3C3Ch	0x FF 003C3C
1: Soll-Konfiguration						
2: Ist-Konfiguration						
Bestimmung der Mapping-Werte	:					
Attribut-ID 01: Das Modul vor	n <i>Slot_{soll}</i> = 1 b	efindet sich in de	r Ist-Konfigu	iration auf S	$Slot_{ist} = 1 \rightarrow$	Mapping = 01h
Attribut-ID 02: Das Modul vor	n S <i>lot_{soll}</i> = 2 is	st in der Ist-Konfig	uration nich	nt vorhande	n \rightarrow Mappin	g = FFh
Attribut-ID 03: Das Modul vor	n <i>Slot_{soll}</i> = 3 b	efindet sich in de	r Ist-Konfigu	ration auf S	$Slot_{ist} = 2 \rightarrow$	Mapping = 02h
Attribut-ID 04: Das Modul vor	n <i>Slot_{soll}</i> = 4 b	efindet sich in de	r Ist-Konfigu	iration auf S	$Slot_{ist} = 3 \rightarrow$	Mapping = 03h
Attribut-ID 05: Das Modul vor	$Slot_{soll} = 5 b$	efindet sich in de	r Ist-Konfigu	ration auf S	$Slot_{ist} = 4 \rightarrow$	Mapping = 04h
Attribut-ID 06: Das Modul vor	n <i>Slot_{soll} =</i> 6 is	st in der Ist-Konfig	juration nich	it vorhandei	n → Mappin	ig = FFh
0x68: 01 = 0x05004040 1 Objekt "FMM-Klasse 0x68"Seite 100 1						
6 s	ilot _{soll} - D S	ie FMM-Konfigura oll-Konfiguration.	ation bezieh	t sich imme	r auf den St	eckplatz (Slot) der
A	uttribut-ID - A W	us dem <i>Slot_{soll}</i> erg /ert ist bei der Kor	gibt sich die nfiguration v	Attribut-ID f	für die FMM re-Varianter	-Konfiguration. Dieser
s	ilot _{ist} - S be	lot der Ist-Konfigu efindet.	ration, auf c	lem sich da	is Modul der	Soll-Konfiguration
Mapping - Für Variante 2 entspricht <i>Mapping</i> dem Hex-Wert von <i>Slot_{ist}</i> d.h. dem der Ist-Konfiguration, auf dem sich das Modul der Soll-Konfiguration I Ist ein Modul aus der Soll-Konfiguration nicht vorhanden, ist für <i>Mapp</i> Wert FFh für "virtuelles Modul" zu verwenden.					<i>Slot_{ist}</i> d.h. dem Slot -Konfiguration befindet en, ist für <i>Mapping</i> der	
E	A _{soll} - A de	nzahl der Ein- und er Konfiguration v	d Ausgabe-l on Hardwar	Byte der So e-Varianten	ll-Konfigurat identisch.	tion. Dieser Wert ist bei
F	MM - D F S	er Wert für <i>FMM</i> s MM-Wert ist unter teckplatz anzuget	setzt sich zu * <i>"FMM-Klas</i> pen.	usammen au sse 0x68";	us <i>Mapping</i> Seite 100 fü	& 00 & <i>E/A_{soll}</i> . Dieser r den entsprechenden

Free Module Mapping (FMM) > Beispiele

Variante 3: Module werden ignoriert						
Konfiguration	Slot _{soll}	Attribut-ID	Slot _{ist}	Mapping	E/A _{soll}	FMM
Slot: 1 2 3 4 5 6	<u> </u>	01	leer	00 h	0100h	0x 00 000100
	2	02	leer	00 h	0001h	0x 00 000001
	3	03	3	03 h	0101h	0x 03 000101
	4	04	4	04 h	0800h	0x 04 000800
	5	05	5	05 h	0008h	0x 05 000008
2 DI DO DIO AI AO C	P 6	06	6	06 h	3C3Ch	0x 06 003C3C
1. Soll-Konfiguration						
2: Ist-Konfiguration						
Bestimmung der <i>Mapping</i> -Wer	e:					
 Attribut-ID 01: Das Modul vo 	on <i>Slot_{soll}</i> = 1 v	vird in der Ist-Kont	figuration ig	noriert (Lüc	ke) → Mapp	oing = 00h
Attribut-ID 02: Das Modul vo	on Slot _{soll} = 2 v	vird in der Ist-Kont	figuration ig	noriert (Lüc	ke) → Mapp	bing = 00h
Attribut-ID 03: Das Modul vo	on <i>Slot_{soll}</i> = 3 b	efindet sich in der	r Ist-Konfigu	uration auf S	$Slot_{ist} = 3 \rightarrow$	Mapping = 03h
Attribut-ID 04: Das Modul vo	on <i>Slot_{soll}</i> = 4 b	efindet sich in der	r Ist-Konfigu	uration auf S	$Slot_{ist} = 4 \rightarrow$	Mapping = 04h
Attribut-ID 05: Das Modul vo	on <i>Slot_{soll}</i> = 5 b	efindet sich in der	r Ist-Konfigu	uration auf S	$Slot_{ist} = 5 \rightarrow$	Mapping = 05h
Attribut-ID 06: Das Modul vo	on <i>Slot_{soll}</i> = 6 b	efindet sich in de	r Ist-Konfigu	uration auf S	$Slot_{ist} = 6 \rightarrow$	Mapping = 06h
0x68: 01 = 0x05004040	1 Objekt "Fl	MM-Klasse 0x68".	Seite 100			
	2 Attribut-ID	bzw. Slot _{soll}				
3	4 00h (fix)	JZW. SIOUSt				
<u> </u>	5 E/A _{soll}					
6					() O(
	Slot _{soll} - D S	oll-Konfiguration.	ation bezieh	t sich imme	r auf den St	eckplatz (Slot) der
	Attribut-ID - A W	us dem <i>Slot_{soll}</i> erg /ert ist bei der Kor	gibt sich die nfiguration v	Attribut-ID f	für die FMM re-Varianten	-Konfiguration. Dieser i identisch.
	Slot _{ist} - S b	lot der Ist-Konfigu efindet.	ration, auf c	dem sich da	s Modul der	Soll-Konfiguration
	Mapping - F	ür Variante 3 ents	pricht Mapp	oing dem He	x-Wert von	<i>Slot_{ist}</i> d.h. dem Slot
	d	er Ist-Konfiguratio	n, auf dem s	sich das Mo	dul der Soll	-Konfiguration befindet.
	N N	/ert 00h zu verwei	nden.	anation ignor	leit werden	, ist ful <i>mapping</i> der
	E/A _{soll} - A d	E/A _{soll} - Anzahl der Ein- und Ausgabe-Byte der Soll-Konfiguration. Dieser Wert ist bei der Konfiguration von Hardware-Varianten identisch.				
	FMM - Der Wert für <i>FMM</i> setzt sich zusammen aus <i>Mapping</i> & 00 & <i>E/A</i> _{soll} . Dieser					
	F S	teckplatz anzuget	pen.	sse 0x68"	Seite 100 tu	r den entsprechenden
	0	Das Vorhandense können aber Modi	ın von Lück ule stecken	en ist im Sy und diese i	stem SLIO i iber die Kon	nicht erlaubt! Sie ifiguration als Leer-
		Slot für die Soll-Ha	ardware-Ko	nfiguration o	definieren.	0

Zugriff auf das System SLIO > Übersicht

4.10 Zugriff auf das System SLIO

- 4.10.1 Übersicht
- Der EtherNet/IP-Koppler kann maximal 64 System SLIO Module ansteuern.
- Ein System SLIO Modul kann zwischen 1 ... 60Byte E/A-Daten enthalten.
- Für den Transport des Datenstroms müssen die Daten auf EtherNet/IP-Pakete aufgeteilt und eingekapselt werden.
 - Jedes Paket beginnt mit den Alarm-Flags (1Byte). Bei anstehendem Prozess- bzw.
 Diagnosealarm wird das jeweilige Flag gesetzt. "Diagnosedaten"...Seite 83
 - Nach den Alarm-Flags folgt im Datenstrom die Längenangabe ModLen, gefolgt von den E/A-Daten der Module in gesteckter Reihenfolge. Angaben zur Belegung der E/A-Bereiche finden Sie in der Beschreibung zu dem entsprechenden System SLIO Modul.

Von Yaskawa erhalten Sie eine EDS-Datei (Electronic Data Sheet) für den EtherNet/IP-Koppler. Diese Datei finden Sie im *"Download Center"* von www.yaskawa.eu.com unter *"EDS 053-1IP01"*. Installieren Sie die EDS-Datei in Ihrem Projektiertool. Nähere Hinweise zur Installation der EDS-Datei finden Sie im Handbuch zu Ihrem Projektiertool.

Nachfolgend wird der Zugriff unter EtherNet/IP auf E/A-Bereich und Parameterdaten des System SLIO gezeigt. Hierbei ist der *"I stream"* nach Assembly-Klasse mit Instanz-ID 0x78 und der *"O stream"* nach Assembly-Klasse mit Instanz-ID 0x64 aufgebaut. *"EtherNet/IP - Objekte"...Seite 95*

Sie können über eine *Class1 Verbindung* eine Kommunikation starten. Diese sollte in beide Richtungen eine Point-to-Point-Verbindung sein. Hierbei ist die Framegröße abhängig von der konfigurierten *Assembly-Klasse*.



°]

- Bitte beachten Sie, dass die System SLIO Power- und Klemmen-Module keine Typ-Kennung besitzen. Diese können vom EtherNet/IP-Koppler nicht erkannt werden und werden somit nicht berücksichtigt.
- Im Weiteren werden die Steckplätze innerhalb von EtherNet/IP als "EtherNet/IP-Slot" bezeichnet. Die Zählung beginnt immer bei 1.

4.10.2 Zugriff auf den E/A-Bereich

- Der EtherNet/IP-Koppler ermittelt automatisch die am System SLIO Bus gesteckten Module und generiert hieraus die Anzahl der Ein- und Ausgangsbytes.
 - Informationen zur E/A-Belegung eines Moduls finden Sie im entsprechenden Handbuch.
- Die Position (Offset) der Ein- bzw. Ausgabe-Bytes innerhalb der Ein- bzw. Ausgabedaten ergibt sich aus der Reihenfolge der Module (EtherNet/IP-Slot 1 ... 64).
- Mittels der im EtherNet/IP-Scanner f
 ür den Bus-Koppler eingestellten Basisadresse k
 önnen Sie
 über den entsprechenden Offset auf die Ein- bzw. Ausgabe-Daten zugreifen.
- Im Betrieb liest der EtherNet/IP-Koppler zyklisch die Eingabedaten der Peripheriemodule und hält den jeweils letzten Stand für den EtherNet/IP-Scanner vor. Ausgabedaten, welche der EtherNet/IP-Koppler direkt vom EtherNet/IP-Scanner erhalten hat, werden direkt an die Module weitergeleitet, sobald diese über EtherNet/IP empfangen wurden.



EtherNet/IP Device (Slave)

Zugriff auf das System SLIO > Zugriff auf den E/A-Bereich

Struktur der Eingangs-Daten

Instanz-ID: 0x78 ... 0x7B - Eingabewerte; feste Größe

Byte	Struktur	Feldname	Daten-Typ	Feldwert
01	Header	AlarmFlags	USINT	Alarm und Diagnose-Flags
				Ein Alarm steht an, wenn das entspre- chende Bit gesetzt ist.
				Bit 0: Prozessalarm
				Bit 1: Diagnosealarm
				Bit 2: "BASP"Seite 65
				Bit 3: Wartung (Maintenance)
				Bit 7 4: reserviert
1		ModLen	UINT	Länge der Moduldaten
3	Modul-Pakete	ModData	ARRAY of USINT	Moduldaten
				(siehe Handbuch System SLIO Module)
1) Bei deaktiviertem	Parameter "Send alarm flags"	wird diese Zeile ausgeblende	et.	

Instanz-ID: 0x7C ... 0x7F - Eingabewerte; dynamische Größe

Byte	Struktur	Feldname	Daten-Typ	Feldwert
0 ¹	Header	AlarmFlags	USINT	Alarm und Diagnose-Flags
				Ein Alarm steht an, wenn das entspre- chende Bit gesetzt ist.
				Bit 0: Prozessalarm
				Bit 1: Diagnosealarm
				Bit 2: "BASP"Seite 65
				Bit 3: Wartung (Maintenance)
				Bit 7 4: reserviert
1	Modul-Pakete	ModData	ARRAY of USINT	Moduldaten
				(siehe Handbuch System SLIO Module)

1) Bei deaktiviertem Parameter "Send alarm flags" wird diese Zeile ausgeblendet.

Instanz-ID: 0x80 - Eingabewerte; nur DI Module

Byte	Struktur	Feldname	Daten-Typ	Feldwert
01	Header	AlarmFlags	USINT	 Alarm und Diagnose-Flags Ein Alarm steht an, wenn das entsprechende Bit gesetzt ist. Bit 0: Prozessalarm Bit 1: Diagnosealarm Bit 2: "BASP"Seite 65 Bit 3: Wartung (Maintenance) Bit 7 4: reserviert
1		ModLen	UINT	Länge der Moduldaten
3	Modul-Pakete	ModData	ARRAY of USINT	Moduldaten (siehe Handbuch System SLIO Module)

1) Bei deaktiviertem Parameter "Send alarm flags" wird diese Zeile ausgeblendet.

Zugriff auf das System SLIO > Zugriff auf den E/A-Bereich

Byte	Struktur	Feldname	Daten-Typ	Feldwert
01	Header	AlarmFlags	USINT	Alarm und Diagnose-Flags
				Ein Alarm steht an, wenn das entspre- chende Bit gesetzt ist.
				Bit 0: Prozessalarm
				Bit 1: Diagnosealarm
				Bit 2: "BASP"Seite 65
				Bit 3: Wartung (Maintenance)
				Bit 7 4: reserviert
1		ModLen	UINT	Länge der Moduldaten
3	Modul-Pakete	ModData	ARRAY of USINT	Moduldaten
				(siehe Handbuch System SLIO Module)
3	Modul-Pakete	ModData	ARRAY of USINT	Moduldaten (siehe Handbuch System SLIO Module)

Instanz-ID: 0x81 - Eingabewerte; nur Al Module

1) Bei deaktiviertem Parameter "Send alarm flags" wird diese Zeile ausgeblendet.

Instanz-ID: 0x82 - Eingabewerte; nur Spezial-Module

Byte	Struktur	Feldname	Daten-Typ	Feldwert	
0 ¹	Header	AlarmFlags	USINT	Alarm und Diagnose-Flags	
				Ein Alarm steht an, wenn das entspre- chende Bit gesetzt ist.	
				Bit 0: Prozessalarm	
				Bit 1: Diagnosealarm	
				Bit 2: "BASP"Seite 65	
				Bit 3: Wartung (Maintenance)	
				Bit 7 4: reserviert	
1		ModLen	UINT	Länge der Moduldaten	
3	Modul-Pakete	ModData	ARRAY of USINT	Moduldaten	
				(siehe Handbuch System SLIO Module)	
1) Pai dealativiatem Deremeter "Cond elerm flage" wird diese Zeile everychlandet					

1) Bei deaktiviertem Parameter "Send alarm flags" wird diese Zeile ausgeblendet.

Verhalten der Ausgänge

Verbindungsabbruch

- Wird bei deaktiviertem Parameter *Enable default values* die Verbindung abgebrochen bzw. die Ethernet-Verbindung getrennt, wird BASP aktiviert.
- Wird bei aktiviertem Parameter *Enable default values* die Verbindung abgebrochen bzw. die Ethernet-Verbindung getrennt, wird der zuletzt geschriebene Ausgangswert beibehalten.
- PowerOn
 - Mit PowerOn ist BASP aktiv.
 - Wenn der IM 053-1IP01 mit Spannung versorgt ist, leuchtet die PWR-LED.
- BASP Befehls-Ausgabe-Sperre

Ist BASP aktiv, werden alle Modul-Ausgänge abgeschaltet und die Eingänge werden nicht gelesen.

Zugriff auf das System SLIO > Zugriff auf Parameterdaten

4.10.3 Zugriff auf Parameterdaten

Zur Parametrierung der System SLIO Module haben Sie folgende Möglichkeiten:

Parametrierung mittels der Webseite "Webserver"...Seite 67 Parametrierung mittels FORWARD_OPEN (Objekt 0x66 - Attribut-ID 0x64) "Einsatz von FORWARD_OPEN"...Seite 89 "Modul-Klasse 0x66"...Seite 98 Parametrierung mittels der Beim Einschalten des Kopplers (PowerOn) werden parametrierbare Module mit ihren Webseite Default-Parametern betrieben. Sofern Sie eine Parametrierung wünschen, können Sie über die integrierte Webseite den EtherNet/IP-Koppler bzw. die entsprechenden Module parametrieren. Hier können Sie über den entsprechenden EtherNet/IP-Slot Parameter anzeigen und ändern. Parametrierung mittels Bei diesem Verfahren wird über den EtherNet/IP-Scanner im FORWARD OPEN-Aufruf "FORWARD_OPEN" eine Config Assembly an den EtherNet/IP-Koppler übergeben. Das Config Assembly besteht aus einer Ansammlung von Kommandos und hat eine fixe Größe von 400Byte. Hier können Sie mit dem Kommando SetModParam das entsprechende Modul parametrieren, indem Sie unter "Pos" den EtherNet/IP-Slot und unter "Param" die Modulparameter für das System SLIO Modul angeben. "Einsatz von FORWARD_OPEN"... Seite 89 Eine Beschreibung der Parameter der Module finden Sie im Handbuch zu



dem entsprechenden System SLIO Modul.

4.11 Diagnosedaten

Diagnoseverhalten

- Sobald ein System SLIO Modul über den Rückwandbus einen Alarm meldet, wird dieser vom EtherNet/IP-Koppler automatisch erkannt.
- Durch Setzen des entsprechenden Alarm-Bits im E/A-Daten-Stream teilt der EtherNet/IP-Koppler dies dem EtherNet/IP-Scanner mit. Im EtherNet/IP-Scanner kann man entsprechend auf den Alarm reagieren.
- Über die Webseite "Webserver"...Seite 67 bzw. unter Einsatz von EtherNet/IP-Objekten können Sie gezielt auf Diagnosedaten zugreifen. "Produktspezifische EtherNet/IP-Objekte"...Seite 96

Bei der Diagnose werden folgende Fehler-Typen unterschieden:

- Fehler am System SLIO Rückwandbus
 - Die Befehlsausgabesperre "BASP"...Seite 65 wird gesetzt.
 - Die Ausgänge werden auf "0" gesetzt.
- Interner Systemfehler
 - Die Befehlsausgabesperre "BASP"...Seite 65 wird gesetzt.
 - Die Ausgänge werden auf "0" gesetzt.
- Verbindungsfehler
 - Bei aktiviertem Parameter "Enable default values at link loss Port x" bleiben die zuletzt aktiven Ausgänge aktiv.
 - Bei deaktiviertem Parameter "Enable default values at link loss Port x" wird die Befehlsausgabesperre "BASP"...Seite 65 gesetzt und die Ausgänge werden auf "0" gesetzt.
- Scanner-Timeout
 - Bei aktiviertem Parameter "*Enable default values at scanner loss*" bleiben die zuletzt aktiven Ausgänge aktiv.
 - Bei deaktiviertem Parameter "Enable default values at scanner loss" wird die Befehlsausgabesperre "BASP"...Seite 65 gesetzt und die Ausgänge werden auf "0" gesetzt.

Diagnosedaten

Event ID	Beschreibung	Parameter A	Parameter B		
0x00001001	Allgemeiner Fehler am Rückwandbus. Ü	Überprüfen sie die Kontaktierung ihrer Moo	lule am Rückwandbus.		
0x00001002	Scan-Fehler am Rückwandbus Überprü	fen sie die Kontaktierung ihrer Module am	Rückwandbus.		
0x00001003	Initialisierungs-Fehler am Rückwandbus	s Überprüfen sie die Kontaktierung ihrer M	odule am Rückwandbus.		
0x00002001	Interner Fehler ¹				
0x00002002	Interner Fehler ¹				
0x00002003	Über DHCP wurde eine IP-Adresse zugewiesen.				
0x00002004	Interner Fehler ¹	Interner Fehler ¹			
0x00002005	Interner Fehler ¹				
0x00002006	Interner Fehler ¹				
0x00002007	Das DHCP-Lease ist abgelaufen.				
0x00002008	Interner Fehler ¹				
0x00004001	Interner Fehler ¹				
0x00004002	Interner Fehler ¹				
0x00004003	Firmware-Update wurde fehlerfrei durchgeführt.				
0x00004004	Beim Firmware-Update ist ein Fehler au	ifgetreten.			

Einsatz

Diagnosedaten

Event ID	Beschreibung	Parameter A	Parameter B			
0x00004005	Der Koppler wurde neu gestartet (Warm	istart).				
0x00004006	Interner Fehler ¹	Interner Fehler ¹				
0x00004007	Die Firmware-Signatur ist fehlerhaft.					
0x00004008	Interner Fehler ¹	Interner Fehler ¹				
0x00004009	Interner Fehler ¹	Interner Code				
0x0000400A	Interner Fehler ¹	Interner Code				
0x0000400B	Interner Fehler ¹					
0x10000001	Ein Koppler-Neustart wurde durchge-	Grund für den Neustart:				
	fuhrt.	0x01: Interner Code (Watchdog)				
		0x02: Neustart wurde angefordert				
		0x03: Interner Code (Mx)				
		0x04: Interner Code (Firmware)				
0x10000002	System SLIO Modul meldet einen Fehler.	Steckplatz				
0x10000003	Das gesteckte System SLIO Modul entspricht nicht der Konfiguration.	Steckplatz				
0x10000004	Fehler in der Konfiguration.					
0x10000005	DHCP-Fehler					
0x10000006	Fehler am System SLIO Rück- wandbus.	Steckplatz	Interner Code (SlioLib)			
0x10000007	Fehler beim Schreiben der Konfigura- tion ¹ .	Interner Code				
0x1000008	Fehler beim Lesen der Konfiguration ¹ .	Interner Code				
0x10000009	System SLIO Modul wurde entfernt.	Steckplatz				
0x1000000A	System SLIO Modul wurde gesteckt.	Steckplatz				
0x1000000B	Die angegebene IP-Adresse ist fehler- haft.	Interner Code (BSD)				
0x1000000C	Fehler bei der Befehlsausführung.					
0x100000D	Parameter konnte nicht geschrieben we	rden.				
0x1000000E	Fehler in FORWARD_OPEN.	"Produktspezifische Fehler- Codes"Seite 86	Position in Byte-Folge			
0x1000000F	Fehler beim Löschen der Konfiguration.					
0x10000010	Attribut wurde gelesen.					
0x10000011	Attribut wurde geschrieben.					
0x10000012	Fehler beim Firmwareupdate.	Interner Code				
	Überprüfen Sie das verwendetet Firm- ware-Package. Sollte der Fehler wei- terhin bestehen, kontaktieren Sie bitte unseren Support.					
0x10000013	System SLIO Fehler in der Konfigura- tion.	"Produktspezifische Fehler-Codes"Seit	e 86			

Einsatz

Diagnosedaten

Event ID	Beschreibung	Parameter A	Parameter B				
0x10000080	Statusmeldung	0x01: IP-Adresse wurde gesetzt.					
		0x02: Konfiguration wurde zurückgesetzt.					
		0x03: Webserver wurde nicht gestartet.					
		0x05: Konfiguration wurde gelöscht.					
		0x04: Status Maintenance Mode.	Status:				
			0x01: an				
			0x02: aus				
		0x05: Konfiguration wurde gelöscht.					
		0x06: Status Commissioning Mode.	Status:				
			0x01: an				
			0x02: aus				
		0x07: Koppler wurde zurückgesetzt.	Reset-Typ:				
			0 = Neustart (Warmstart)				
			1 = Reset auf Werkseinstellung (Auslieferungszustand)				
			2 = Reset der Konfiguration (ohne IP-Adresse)				
		0x08: Die Verbindung wurde vom Koppler beendet.	Interner Code				
		0x09: Konfiguration wurde gespeichert.					
		0x0A: Koppler wurde neu gestartet.					
		0x0B: TCP-Verbindung wurde beendet.	Grund:				
			0x00: kein Fehler (Default)				
			0x01: Verbindungs-Aufbau				
			0x02: Verbindungs-Abbruch				
			0x03: Verbindungs-Timeout				
			0x04: Verbindungs-Leerlauf				
			0x05: Lease ist abgelaufen.				
			0x06: Verbindungs-Abbruch Port A				
			0x07: Verbindungs-Abbruch Port B				
			0x08: Socket-Fehler				
			0x09: Speicherplatzmangel				
			0x0A: Bereichsüberschreitung IP-Adresse				
0x100000FF	Interner Fehler ¹	Interner Code	Interner Code (Option)				

1) Überprüfen sie die Kontaktierung ihrer Module am Rückwandbus. Starten Sie Ihr System neu. Sollte der Fehler auch nach mehrmaligem Neustart noch bestehen, setzen Sie den Koppler auf Werkseinstellungen zurück. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte unseren Support.

Diagnosedaten

Produktspezifische Fehler-Codes

Code	Beschreibung
0x0000	Kommando wurde fehlerfrei durchgeführt.
0x0001	Konfiguration in FORWARD_OPEN konnte nicht gelesen werden.
0x0002	Unbekanntes Kommando in <i>Config Assembly</i> .
0x0003	Länge des Config Assembly ist nicht korrekt.
0x0004	Für das Kommando fehlen Daten.
0x0005	SetIOStartEndEnd ist in Config Assembly zweifach vorhanden.
0x0006	SetModCnt ist in Config Assembly zweifach vorhanden.
0x0007	SetModCnt übersteigt die Anzahl maximal verfügbarer Module.
0x0008	SetModType übersteigt die Anzahl maximal verfügbarer Module.
0x0009	SetModType ist in Config Assembly zweifach für das selbe Modul vorhanden.
0x000A	NoFwdOpenCfg ist in Config Assembly zweifach vorhanden.
0x000B	IgnoreWebCfg ist in Config Assembly zweifach vorhanden.
0x000C	UseExistingCfg ist in Config Assembly zweifach vorhanden.
0x000D	SetModCnt ist kleiner als die minimal verfügbare Anzahl der Module.
0x000E	SetModCnt stimmt mit der Modulanzahl im EtherNet/IP-Koppler nicht überein.
0x000F	Der System SLIO Bus konnte keine Modul-ID liefern.
0x0010	SetModType stimmt nicht mit dem gesteckten Modul überein.
0x0011	DeleteWebCfg ist in Config Assembly zweifach vorhanden.
0x0012	Diese Funktion wird nicht unterstützt.
0x0013	SlioModGetParameterLength ist fehlerhaft in SetModParam.
0x0014	Die Länge unter SetModParam Länge unterscheidet sich von der vom Modul erwarteten Länge.
0x0015	SlioModSetParameters fehlerhaft in SetModParam.
0x0016	SetModParam ist größer als die maximal mögliche Anzahl der Module.
0x0017	SetIOStartEnd konnte keine Assembly Informationen finden.
0x0018	SetIOStartEnd: Das Assembly hat den falschen Typ.
0x0019	SetIOStartEnd befindet sich hinter der verfügbaren Datenlänge des Moduls.
0x001A	Initialisierung: <i>ClientStart</i> war fehlerhaft.
0x001B	Initialisierung: Assembly mit Eingangsdaten konnte nicht hinzugefügt werden.
0x001C	Initialisierung: Assembly mit Ausgangsdaten konnte nicht hinzugefügt werden.
0x001D	Initialisierung: Config Assembly konnte nicht hinzugefügt werden.
0x001E	Initialisierung: Identity Object konnte nicht initialisiert werden.
0x001F	Initialisierung: Identity Object konnte nicht gesetzt werden.
0x0020	SetIOStart: Eingabe-Assembly außerhalb des zulässigen Bereichs.
0x0021	SetIOStart: Ausgabe-Assembly außerhalb des zulässigen Bereichs.
0x0022	SetModTypeRange: Es wurde mehr Module konfiguriert als vorhanden.
0x0023	SetModTypeRange: Es wurde ein falsch gestecktes Modul gefunden.
0x0024	Initialisierung: Initialisierung konnte nicht durchgeführt werden.

System SLIO

Einsatz

Diagnosedaten

Code	Beschreibung
0x0025	Initialisierung: Der diagnostizierte Assembly konnte nicht hinzugefügt werden.
0x0026	Initialisierung: Es konnte keine Diagnose-Assembly hinzugefügt werden.
0x0027	Initialisierung: Es konnte keine erweiterte Diagnose-Assembly hinzugefügt werden.
0x0028	Initialisierung: Es konnte keine erweiterte Diagnose- und Eingabe-Assembly hinzugefügt werden.
0x0029	Initialisierung: Bus Scan fehlgeschlagen.
0x002A	Initialisierung: Fehler bei Modulfehler.
0x002B	Initialisierung: Vorbereitung Prozessabbild fehlgeschlagen.
0x002C	Initialisierung: Webconfig konnte nicht gelöscht werden.
0x002D	SetModParam Modul Adresse < 1.
0x002E	Initialisierung: Es konnte keine dynamische Eingabe-Assembly hinzugefügt werden.
0x002F	Initialisierung: Es konnte keine dynamische Ausgabe-Assembly hinzugefügt werden.
0x0030	Set/OStart: Eingabe-Assembly überlappender Bereich.
0x0031	SetIOStart: Ausgabe-Assembly überlappender Bereich.
0x0032	SetIOStart: Eingabe-Assembly außerhalb des zulässigen Bereichs.
0x0033	Set/OStart: Ausgabe-Assembly außerhalb des zulässigen Bereichs.
0x0034	Parameter: Die angegebenen IP-Adressen passen nicht zueinander.
0x0035	Die Modul Konfiguration existiert nicht, wurde gelöscht.
0x0036	Die Modul Konfiguration konnte nicht geschrieben werden.
0x0037	Die Anzahl der Verbindungen ist zu klein, muss mindestens 1 sein.
0x0038	Modulparameter zweimal übergeben.
0x0039	Für den IM 053-1IP01 wurden Parameter zweimal übergeben.
0x0040	reserviert
0x0041	Versuchter Verbindungsaufbau im <i>Commisioning</i> -Mode.
0x0042	FMM konnte nicht aktiviert werden.
0x0043	DHCP-Fehler
0x0044	Allgemeiner Netzwerkfehler
0x0045	Aktuelle Konfiguration weicht von der erwarteten Konfiguration ab.
0xFFFF	Interner Fehler

EtherNet/IP 053-1IP00 durch IM 053-1IP01 ersetzen

4.12 Firmwareupdate

	V	DRSICHT
<u>/!</u> \	-	Beim Aufspielen einer neuen Firmware ist äußerste Vorsicht geboten. Unter Umständen kann Ihr IM 053-1IP01 unbrauchbar werden, wenn bei- spielsweise während der Übertragung die Spannungsversorgung unter- brochen wird oder die Firmware-Datei fehlerhaft ist. Setzen Sie sich in diesem Fall mit dem Yaskawa-Support in Verbindung!
	-	Bitte beachten Sie auch, dass sich die zu überschreibende Firmware- Version von der Update-Version unterscheidet, ansonsten erfolgt kein Update.
ĵ		Bitte beachten Sie, dass ein Firmwareupdate nur möglich ist, wenn keine aktive Verbindung zum Scanner aufgebaut ist.

Ein Firmwareupdate können Sie ausschließlich über den Reiter "*Firmware*" auf der Webseite durchführen.

"Reiter: "Firmware""...Seite 69

4.13 EtherNet/IP 053-1IP00 durch IM 053-1IP01 ersetzen



Der EtherNet/IP-Koppler IM 053-1IP01 ist <u>nicht</u> kompatibel zum 053-1IP00.

- Ein direkter Gerätetausch ohne Anpassungen ist nicht möglich.
- Beim Ersetzen des 053-1IP00 gegen den 053-1IP01 ist eine Anpassung des Zugriffs auf den E/A-Bereich (In-/Output Assembly) erforderlich.

Einstellungen

Beschreibung	053-1IP00	053-1IP01
DeviceProfile	0x2B	0x0C
Output Assembly		
Feste Größe	0x0A - 0x13	0x64 - 0x67
Dynamische Größe	0x32 - 0x3B	0x68 - 0x6B
Input Assembly		
Feste Größe	0x14 - 0x1D	0x78 - 0x7B
Dynamische Größe	0x3C - 0x45	0x7C - 0x7F

Der 053-1IP01 besitzt folgende zusätzliche Leistungsmerkmale:

- X1/X2: RJ45-Schnittstelle 100BaseTX als Switch zur Anbindung an EtherNet/IP-Netzwerk in Linien-, Stern-, Ring- und Baum-Topologie.
- Unterstützt Free Module Mapping (FMM) 72
- Unterstützt Easy Maintenance 72

4.14 Einsatz von FORWARD_OPEN

FORWARD_OPEN Instanz-ID 0x8C (140) 400Byte Mit einem FORWARD_OPEN *Config Assembly* (kurz: FORWARD_OPEN) können Sie den EtherNet/IP-Koppler und Module am Rückwandbus konfigurieren und parametrieren:

- FORWARD_OPEN besteht aus Kommandos als Byte-Folge und ist im Projektiertool für den Scanner unter der Assembly-Instanz-ID 0x8C (140) entsprechend anzulegen. Hierbei ist auf der Originator-Seite ist die Instanz-ID 0xFE (Input only) einzustellen.
- Teil-Konfigurationen sind möglich, für nicht konfigurierte Module in FORWARD_OPEN werden Default-Parameter verwendet.
- Bei einer konfigurierten "Modulkennung" in FORWARD_OPEN muss sich das entsprechende Modul auf der konfigurierten Position befinden. Ansonsten erhalten Sie eine Fehlermeldung.



Auf der Webseite des EtherNet/IP-Kopplers können Sie über den Reiter "FWD" den "FORWARD_OPEN-Generator" aufrufen. Dieser generiert aus der aktuellen Konfiguration und Parametrierung des Kopplers und der angebunden Module eine FORWARD_OPEN-Datei, welche als Bytefolge dargestellt wird und Sie diese als Datei herunterladen können.

Struktur

FORWARD_OPEN kann beliebig mit verschiedenen Kommandos aufgebaut werden und hat folgende Struktur:



- Kommando-Parameter (optional)
- Struktur *Kommando-Header*
 - Kommando-ID
 - Length (Anzahl Bytes der Kommando-Parameter)
- Struktur Kommando-Parameter
 - Die Struktur richtet sich nach den befehlsspezifischen Daten.

Einsatz von FORWARD_OPEN > FORWARD_OPEN Kommandos

4.14.1 FORWARD_OPEN Kommandos

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung aller Kommandos, welche in einem FOR-WARD_OPEN *Config Assembly* verwendet werden können. Bitte beachten Sie, dass Sie mit dem Befehl *EndOfCfg* jederzeit Ihr *Config Assembly* begrenzen können. Nach Einfügen des Befehls *EndOfCfg* werden alle nachfolgenden Befehle ignoriert.

Elementare Datentypen

Name	Beschreibung	Breite	Bereich	
		(Bit)	Minimum	Maximum
BOOL	Boolean	1	0: FALSE	1: TRUE
SINT	Short Integer	8	-128	127
INT	Integer	16	-32768	32767
DINT	Double Integer	32	-2 ³¹	2 ³¹ -1
LINT	Long Integer	64	-2 ⁶³	2 ⁶³ -1
USINT	Unsigned Short Integer	8	0	255
UINT	Unsigned Integer	16	0	65535
UDINT	Unsigned Double Integer	32	0	2 ³² -1
ULINT	Unsigned Long Integer	64	0	2 ⁶⁴ -1
BYTE	Byte	8	-	-
WORD	Wort	16	-	-
DWORD	Doppelwort	32	-	-
LWORD	Langwort	64	-	-
STRING	Character String (1Byte pro Zeichen)		-	-
SHORT_STRING	Character String (1Byte pro Zeichen + 1 Längenangabe)	Byte	-	-

EndOfCfg (0x00)

Der Befehl *EndOfCfg* (0x00) legt fest, dass die Konfiguration an der eingefügten Stelle zu Ende ist. Alle Befehle nach *EndOfCfg* werden ignoriert.

Struktur	Feldname	Daten-Typ	Wert	Bezeichnung
Kommando-Header	ID	USINT	0x00	EndOfCfg
	Length	USINT	0x00	Keine Parameter



Das Config Assembly muss immer mit einem END_OF_CFG abgeschlossen werden!

DeleteWebCfg (0x02)

Der Befehl *DeleteWebCfg* (0x02) legt fest, dass der EtherNet/IP-Koppler eine eventuell vorhandene Web-Konfiguration löschen soll und nur die Informationen aus dem FOR-WARD_OPEN *Config Assembly* als Konfiguration verwenden darf.

Struktur	Feldname	Daten-Typ	Wert	Bezeichnung
Kommando-Header	ID	USINT	0x02	DeleteWebCfg
	Length	USINT	0x00	Keine Parameter

Einsatz von FORWARD_OPEN > FORWARD_OPEN Kommandos

SetModCnt (0x03)

Der Befehl *SetModCnt* (0x03) legt die Anzahl der Module mit dem Parameter *ModCnt* fest.

Struktur	Feldname	Daten-Typ	Wert	Bezeichnung
Kommando-Header	ID	USINT	0x03	SetModCnt
	Length	USINT	0x01	Länge der Befehlsdaten
Kommando-Parameter	ModCnt	USINT	1 64	Anzahl der Module

SetModType (0x04)

Der Befehl SetModType (0x04) legt die Modulkennung ModID für das Modul an Position Pos fest.

Struktur	Feldname	Daten-Typ	Wert	Bezeichnung
Kommando-Header	ID	USINT	0x04	SetModType
	Length	USINT	0x05	Länge der Befehlsdaten
Kommando-Parameter	ModID	UDINT	4 Byte im little-endian Format (niederwertigstes Byte zuerst) "Modulkennung" (siehe Technische Daten System SLIO)	
	Pos	USINT	1 64	Modulposition

Soll beispielsweise für die Modulposition 3 das Digitale Ausgabemodul 022-1BF00 - DO 8xDC 24V 0,5A mit der *"Modulkennung"* 0106 AFC8 definiert werden, ergibt sich folgendes Kommando: Kommando: 0405 C8AF0601 03

SetModTypeRange (0x05)

Der Befehl *SetModTypeRange* (0x05) legt die Modulkennung *ModID* der Module von Position *PosStart* zu Position *PosEnd* fest.

Struktur	Feldname	Daten-Typ	Wert	Bezeichnung
Kommando-Header	ID	USINT	0x05	SetModTypeRange
	Length	USINT	0x06	Länge der Befehlsdaten
Kommando-Parameter	ModID	UDINT	4 Byte im little-endian Format (niederwertigstes Byte zuerst) "Modulkennung" (siehe Technische Daten System SLIO)	
	PosStart	USINT	1 63	Startposition
	PosEnd	USINT	2 64	Endposition

SetModParam (0x06)

Der Befehl SetModParam (0x06) legt die Modul-Parameter Para für das Modul an Position Pos fest. Eine Beschreibung der Parameter finden Sie im Handbuch zu dem entsprechenden System SLIO Modul.



Sie können über eine "Class3 Verbindung" explizit die Ist-Parameter des gewünschten Moduls auslesen und diesen Datensatz als Basis verwenden!

Struktur	Feldname	Daten-Typ	Wert	Bezeichnung
Kommando-Header	ID	USINT	0x06	SetModParam
	Length	USINT	0x01 + n	Länge der Befehlsdaten
Kommando-Parameter	Pos	USINT	1 64	Modulposition
	Param	ARRAY of USINT	n = Anzahl	Modulparameter

Einsatz von FORWARD_OPEN > FORWARD_OPEN Kommandos

SetIOSegment (0x07)

Der Befehl *SetIOSegment* (0x07) legt den E/A-Bereich aus dem System SLIO Bus-Image fest, welcher zyklisch in dem gewählten Assembly *Asmld* übertragen werden soll. Da eine E/A-Verbindung nur maximal 496Byte E/A-Daten (abzüglich Alarm-Header und Länge) übertragen kann, können Sie mit *SetIOStartEnd* eine zweite Verbindung öffnen, über welche der definierte Bereich übertragen wird. Dieser Befehl kann beispielsweise mit *UseExistingCfg* eingesetzt werden.



Dieser Befehl ist nur für den E/A-Bereich der Assembly mit fester Größe oder mit dynamischer Größe gültig (0x64 ... 0x6B; 0x78 ... 0x7F).

Struktur	Feldname	Daten-Typ	Wert	Bezeichnung
Kommando-Header	ID	USINT	0x07	SetIOSegment
	Length	USINT	0x05	Länge der Befehlsdaten
Kommando-Parameter	AsmId	USINT	Nummer der Assembly	
	Start	UINT	Start des E/A-Datenbereichs der betreffenden Assembly	
	End	UINT	Ende des E/A-Datenbereichs der betreffenden Assembly	

SetParameters (0x0A)

Über den Befehl *SetParameters* (0x0A) können Sie den EtherNet/IP-Koppler (Steckplatz 0) entsprechend parametrieren.



Bitte beachten Sie, dass die Aktivierung des Parameters "Enable free module mapping" über Forward Open nicht möglich ist.

Struktur	Feldname	Daten-Typ	Wert	Bezeichnung
Kommando-Header	ID	USINT	0x0A	SetParameters
	Length	USINT	0x14	Länge der Befehlsdaten
Kommando-Parameter	Config	"Parameter"	.Seite 62	

SetModTypeAndParam (0x0B)

Der Befehl *SetModTypeAndParam* (0x0B) legt sowohl den Modultyp als auch die Modul-Parameter für das Modul an Position *Pos* fest. Die Länge der Modul-Parameter ergibt sich aus der Länge *Length* der Befehlsspezifischen Daten abzüglich der Größe des Eintrags Position *Pos*. Bei einer *Length* von 24Byte sind die reinen Modul-Parameter 23Byte groß (24Byte Länge - 1Byte Position = 23Byte Parameter).

Struktur	Feldname	Daten-Typ	Wert	Bezeichnung
Kommando-Header	ID	USINT	0x0B	SetModTypeAndParam
	Length	USINT	0x01 + X	Länge der Befehlsdaten
Kommando-Parameter	ModID	UDINT	4 Byte im little-endian Format (niederwertigstes Byte zuerst) <i>"Modulkennung"</i> (siehe Technische Daten System SLIO)	
	Pos	USINT	1 64	Modulposition
	Param	ARRAY of USINT	Anzahl = <i>Length</i> - 1	Modulparameter (Anzahl = Length - 1)

- 4.14.2 Beispiel
- 4.14.2.1 Beispiel Teilkonfiguration

Aufgabenstellung:

- Eine eventuell vorhandene Web-Konfiguration soll gelöscht werden.
- Es sind max. 5 Module.
- Auf Position 3 soll sich das Digitale Eingabemodul 021-1BB00 DI 2xDC 24V mit der "Modulkennung" 0001 9F82 befinden.

Hieraus ergeben sich folgende Kommandos:

- Com 1: DeleteWebCfg (0x02): 02 00
- Com 2: SetModCnt (0x03): 03 01 05
 - Kommando-Header: 03 01
 - Kommando-Parameter: ModCnt: 05
- Com 3: SetModType (0x04): 04 05 829F0100 03
 - Kommando-Header: 04 05
 - Kommando-Parameter:
 - ModID: Angabe im little-endian Format: 829F0100 Pos: 03
- Com 4: EndOfCfg (0x00)

FORWARD_OPEN Config Assembly

400Byte: 02000301050405829F01000300 ... 00

4.14.2.2 Beispiel - FORWARD_OPEN-Generator

Auf der Webseite des EtherNet/IP-Kopplers können Sie über den Reiter "FWD" den "FORWARD_OPEN-Generator" aufrufen. Dieser generiert aus der aktuellen Konfiguration und Parametrierung des Kopplers und der angebunden Module eine FOR-WARD_OPEN-Datei, welche als Bitfolge dargestellt wird und Sie diese als Datei herunterladen können. "Webserver"...Seite 67

• Device (053-11P01)	EWD	
Module 1 (021-1BF00) Module 2 (022-1BF00)	053-1IP01 - FWD	
	Configuration Bytes	
	Total bytes needed: Forward Open Commands:	41 030102 0A140C000100 00 01A8C000FFFFF0101A8C00101A8C0 0405C19F0500 01 0405C8AF0601 02 0000
	Forward Open Commands:	0301020A140c0001000001A8c000FFFFFF0101A8 c00101A8c00405c19F0500010405c8AF06010200 00000000000000000000000000000
	Last module written:	2
	Download	
		[Download File]

Einsatz

Einsatz von FORWARD_OPEN > Produktspezifische Fehlermeldungen

Beispiel

Bereich	Eintrag	Beschreibung
Total bytes needed:	40	Anzahl der erforderlichen Bytes
Forward open commands:	030102	Anzahl der Module: 2
	0A140C000100 02	Parameter des EtherNet/IP-Kopplers
	0405C19F0500 01	Modul auf dem 1. Steckplatz mit der <i>"Modulkennung"</i> 0005 9FC1. Die Angabe erfolgt im little-endian Format.
	0506C8AF0601 02 00	Modul auf dem 2. Steckplatz mit der <i>"Modulkennung"</i> 0106 AFC8. Die Angabe erfolgt im little-endian Format.
		00 kennzeichnet das Ende.
Forward open commands:	0301020A140C0001000201A8C000FFFFF0101A8 C00101A8C00405C19F0500010506C8AF06010200 0000000000000000000000000000000	FORWARD_OPEN Bitfolge

4.14.3 Produktspezifische Fehlermeldungen

Übersicht

- Erfolgt beim Verbindungsaufbau des IM 053-1IP01 eine Fehlermeldung, kann diese Fehlermeldung aus mehreren Fehlereinträgen bestehen.
- Bei der Fehlermeldung 0x0320 (Vendor Specific) werten Sie die nachfolgende Information aus (produktspezifischer Fehler).

Fehler		Beschreibung
1. Fehlermeldung	0x0320	siehe CIP (Vol. 1: Common Industrial Protocol Specification - 3-5.5)
2. Fehlermeldung	0xXXXX	"Produktspezifische Fehler-Codes"Seite 86

4.15 EtherNet/IP - Objekte

Klassen, Objekte, Instanzen Ob und Attribute "At

Objekte werden durch ihre Eigenschaften bestimmt. Die Eigenschaften nennt man *"Attribute"*. Gleichartige Objekte werden in *"Objekt-Klassen"* zusammengefasst. Ein während der Laufzeit aus einer Klasse erzeugtes Objekt nennt man *"Instanz"*.

Der EtherNet/IP-Koppler unterstützt folgende Objekte:

- Standardisierte EtherNet/IP-Objekte
- Produktspezifische EtherNet/IP-Objekte

4.15.1 Standardisierte EtherNet/IP-Objekte

Folgende standardisierte Objekt-Klassen werden vom EtherNet/IP-Koppler unterstützt:

Objekt-Klassen	Beschreibung
Identity (0x01)	Stellt Identifikation und allgemeine Informationen zum Gerät zur Verfügung.
	In Identity kann über die Funktion <i>Reset Service Type</i> und <i>0</i> ein Softwarereset durchgeführt werden.
Message Router (0x02)	Verteilt explizite Anfragen auf die dazugehörigen Benutzer
Connection Manager (0x06)	Verantwortlich für verschiedene Bereiche der Verbin- dung
Device Level Ring - DLR (0x47)	Konfigurations- und Statusinformationen zu DLR
QoS Object (0x48)	Schnittstelle zum Konfigurieren von QoS
Port (0xF4)	Abstraktion einer physikalischen Netzwerkverbindung
TCP/IP (0xF5)	Konfiguration des TCP/IP-Interfaces (z.B. IP-Adresse, Netmask, Gateway)
Ethernet Link (0xF6)	Stellt Informationen zum Netzwerk-Interface zur Ver- fügung (Fehlerzähler,)
Custom Objects	Selbstdefinierte Objekte



Nähere Informationen zu den standardisierten EtherNet/IP-Objekt-Klassen finden Sie im entsprechenden EtherNet/IP- bzw. CIP-Standard der ODVA (Open DeviceNet Vendor Association).

4.15.2 Produktspezifische EtherNet/IP-Objekte

Folgende produktspezifische Objekt-Klassen werden vom EtherNet/IP-Koppler unterstützt:

Objekt-Klasse	Beschreibung
"E/A Daten-Klasse 0x64"Seite 96	Zugriff auf E/A-Daten der System SLIO Module.
"Diagnose- und Alarm-Klasse 0x65"Seite 97	Zugriff auf Diagnose- und Alarm-Meldungen des EtherNet/IP-Kopplers.
"Modul-Klasse 0x66"Seite 98	Zugriff auf Parameter-, Diagnose- und Status-Daten der System SLIO Module.
"Koppler-Klasse 0x67"Seite 99	Zugriff auf Konfigurations- und Status-Daten des EtherNet/IP-Kopplers.
"FMM-Klasse 0x68"Seite 100	Zugriff auf die FMM-Konfiguration.
	"Free Module Mapping (FMM)"Seite 72

E/A Daten-Klasse 0x64

Mit dieser Klasse haben Sie Zugriff auf die E/A-Daten, welche zuvor mittels FOR-WARD_OPEN konfiguriert wurden.

- Die Instanzen repräsentieren hierbei die INPUT bzw. OUTPUT Assembly. Geben Sie hier als Instanz 0 an.
- Entspricht die ID der ersten INPUT Assembly z.B. der Nummer 20, so ist die Instanz 20 direkt mit dieser Assembly verknüpft.
- Die Attribut-IDs der Objekt-Klasse können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen:

Attribut-ID	Zugriff	Name	Datentyp	Beschreibung
0x64	Set	I/O Set	ARRAY of BYTE	Ausgabewerte (Ausgänge)
0x65	Get	I/O Get	ARRAY of BYTE	Eingabewerte (Eingänge)
0x66	Get/Set	I/O Get / Set	ARRAY of BYTE	Default-Werte

Diagnose- und Alarm-Klasse 0x65

Mit dieser Klasse haben Sie Zugriff auf Diagnose- und Alarm-Meldungen des EtherNet/ IP-Kopplers. Sofern Sie nicht automatische Quittierung angewählt haben, können Sie über "*Modul-Klasse 0x66*"...*Seite 98* für den entsprechenden *EtherNet/IP-Slot* den Alarm quittieren.

Die Attribut-IDs der Objekt-Klasse können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen:

Attribut-ID	Zugriff	Name	Datentyp	Beschreibung
0x64	Get	Status	USINT	 Zugriff auf das Status-Byte der E/A-Daten. Ein Alarm steht an, wenn das entsprechende Bit gesetzt ist: Bit 0: Prozessalarm Bit 1: Diagnosealarm Bit 2: "BASP"Seite 65 Bit 3: Wartungsanforderung (Maintenance) Bit 7 4: reserviert
0x65	Get/Set	Process Config	BYTE	Automatische Quittierung für Prozess- und Diagno- sealarm O: Deaktiviert 1: Aktiviert
0x66	-	-	-	reserviert
0x67	Set	Reset Data	-	Löscht alle verfügbaren Prozess- und Diagnose- daten (API SlioModClearAllErrors)
0x68	Get	Next Process Interrupt	siehe nachfol- gende Tabelle	Liest den nächsten verfügbaren Prozessalarm aus. Enthält die Rohdaten des Alarmtyps IO_EVENT_PROCESS_ALARM
0x69	Get	Next Diagnostic Data	siehe nachfol- gende Tabelle	Liest die nächsten verfügbaren Diagnosedaten aus. Enthält die Rohdaten des Alarmtyps IO_EVENT_DIAGNOSTIC_ALARM

Aufbau der Alarm- und Diagnosedaten

Feldname	Daten-Typ	Feldwert
Pos	USINT	EtherNet/IP-Slot (1 64)
Тур	USINT	Alarmtyp
Length	UINT	Länge der Alarm- bzw. Diagnosedaten
TimeStamp	INT	Zeitstempel
Data	ARRAY of BYTE	"Diagnosedaten"Seite 83

Modul-Klasse 0x66

0	
Л	
25	

_

- Bitte beachten Sie, dass die System SLIO Power- und Klemmen-Module keine Typ-Kennung besitzen. Diese können vom EtherNet/IP-Koppler nicht erkannt werden und werden somit nicht berücksichtigt.
- Im Weiteren werden die Steckplätze innerhalb von EtherNet/IP als "EtherNet/IP-Slot" bezeichnet. Die Zählung beginnt immer bei 1.

Mit dieser Klasse haben Sie Zugriff auf die Parameter-, Status- und Diagnosedaten Ihrer System SLIO Module. Über die *Instanz* definieren Sie, auf welchen *EtherNet/IP-Slot* Sie zugreifen möchten.

Die Attribut-IDs der Objekt-Klasse können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen:

Attribut-ID	Zugriff	Name	Datentyp	Beschreibung	
0x64	Get/Set	Config	ARRAY of BYTE	Modulparameter	
				Aufbau und Beschreibung der Parameterdaten finden Sie im zugehörigen Handbuch.	
0x65	Set	ClearCounter	-	Fehlerzähler zurücksetzen (MDL, NDL)	
0x66	Get	GetMDL	WORD	Zähler: Allgemeine Fehler am Rückwandbus MDL (Master Data Line)	
0x67	Get	GetNDL	WORD	Zähler: Allgemeine Fehler am Rückwandbus NDL (Node Data Line)	
0x68	Get	VerFPGA	WORD	FPGA-Version	
0x69	Get	VerFW	UDINT	Firmware-Version	
0x6A	Get	Serial	ARRAY of BYTE	Seriennummer	
0x6B	Get	Process Alarm	siehe Tabelle unten	Daten Prozessalarm	
0x6C	Get	Diagnostic Data	siehe Tabelle unten	Daten Diagnosealarm	
0x6D	Set	Process Reset	-	Prozessalarme zurücksetzen	
0x6E	Set	Diagnostic Reset	-	Diagnosealarme zurücksetzen	
0x6F	Get	Input Byte Length	UINT	Länge der Eingabedaten	
0x70	Get	Output Byte Length	UINT	Länge der Ausgabedaten	
0x71	Get	Parameter Byte Length	UINT	Länge der Parameterdaten	
0x72	Get	Module ID	UINT	ID des Moduls	
0x73	Get	HW Version	UINT	Hardware-Version des Moduls	

Aufbau der Alarm- und Diagnosedaten

Feldname	Daten-Typ	Feldwert
Pos	USINT	EtherNet/IP-Slot (1 64)
Length	UINT	Länge der Alarm- und Diagnosedaten
Data	ARRAY of BYTE	Alarm- und Diagnosedaten im Raw Format. Aufbau und Beschreibung der Alarmdaten finden Sie im zugehörigen Handbuch.

Koppler-Klasse 0x67

Mit dieser Klasse haben Sie Zugriff auf die Parameter- und Status-Daten des EtherNet/IP-Kopplers.

- Die *Instanz* ist immer 0.
- Die Attribut-IDs der Objekt-Klasse können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen:

Attribut-ID	Zugriff	Name	Datentyp	Beschreibung
0x64	Get/Set	"Parameter"Seite 62		
0x65	Set	ClearCounter	-	Koppler-Zähler zurücksetzen (Clear Master Counter)
0x66	Get	GetMEC	BYTE	Koppler-Zähler auslesen (Master Counter)
0x67	Get	ProdVer	STRING	Produktversion
0x68	Get	PkgVer	STRING	Firmware Version (Pkg)
0x69	Get	MxVer	STRING	Name und Version des Mx-Files
0x6A	Get	ModuleIDs	ARRAY of BYTE	Lese Modul IDs der gesteckten System SLIO Module
0x6B	Set	WriteSettings	-	 Anwender Konfiguration ins Flash schreiben. Konfiguration: Bit 1: Webkonfiguration Bit 2: Netzwerkkonfiguration Bit 3: Modulkonfiguration
0x6C	Set	ForceConnectionAbort	DWORD	Abbruch aller Verbindungen erzwingen.
0x6D	Set	ResetParameter	-	Setzt alle Parameter zurück.

FMM-Klasse 0x68

Mit dieser Klasse haben Sie lesenden und schreibenden Zugriff auf die FMM-Konfiguration. Mit FMM können Sie, ohne Anpassung Ihres Anwenderprogramms, den IM 053IP in verschiedenen Hardware-Varianten betreiben. Sie müssen lediglich bei der Konfiguration der Hardware-Varianten die FMM-Konfiguration im IM 053IP anpassen. *"Free Module Mapping (FMM)"...Seite 72*

Die FMM-Konfiguration führen Sie mit dem Objekt FMM-Klasse 0x68 durch. Das Objekt besteht aus 64 Attributen, auf die jeweils ein FMM-Wert mit 4Bytes geschrieben werden kann.

Attribut-ID	Zugriff	Datentyp	Beschreibung
0x01	Get/Set	DWORD	FMM-Konfiguration für Steckplatz 1.
0x40	Get/Set	DWORD	FMM-Konfiguration für Steckplatz 64.

Hierbei repräsentiert die *Attribut-ID* den Steckplatz *Slot_{soll}* der Soll-Konfiguration. Dieser Wert ist bei der Konfiguration von Hardware-Varianten identisch. Zur FMM-Konfiguration müssen Sie für jeden belegten Steckplatz der Soll-Konfiguration die entsprechende Attribut-ID mit einem FMM-Wert beschreiben. Dieser hat folgenden Aufbau:



1	Objekt FMM-Klasse 0x68
2	Attribut-ID bzw. Slotsoll
3	Mapping bzw. Slot _{ist}
4	00h (fix)
5	E/A _{soll}
6	FMM-Wert

FMM-Wert für Steckplatz x

Byte	Bereich	Beschreibung	
Byte 0	0 60	E/A _{soll} Anzahl der Ausgabe-Byte der Soll-Konfiguration.	
Byte 1	0 60	E/A _{soll} Anzahl der Eingabe-Byte der Soll-Konfiguration.	
Byte 2	00h (fix)	00h	
Byte 3	0 64 oder 255	 Mapping bzw. Slot_{ist} der Ist-Konfiguratioon. 0: Modul der Soll-Konfiguration wird ignoriert (Lücke). 1 64: Slot der Ist-Konfiguration, auf dem sich das Modul der Soll-Konfiguration befindet. 255: Virtuelles Modul - Modul ist in der Ist-Konfiguration nicht vorhanden Der Eingangsbereich enthält, unabhängig von dessen Größe, immer den Wert 0. Das Beschreiben des Ausgangbereichs hat keinerlei Auswirkung. 	



Bei Modulen mit variabler IO-Größe ist für E/A_{soll} die Byte-Anzahl anzugeben, auf welche das Modul in der Hardware-Konfiguration parametriert wurde.



Das Vorhandensein von Lücken ist im System SLIO nicht erlaubt! Sie können aber Module stecken und diese über die Konfiguration als Leer-Slot für die Soll-Hardware-Konfiguration definieren.

4.15.3 Assembly Instanzen

Instanzen

Nachfolgend sind alle produktspezifische Instanzen aufgeführt für Lese- und Schreibzugriffe, sowie das Auslesen von Diagnosedaten.

Instanz-ID 0x64 (100) ... 0x67 (103) - Ausgabewerte; feste Größe (496Byte) - O→T

Offset	Тур	Inhalt
0	ARRAY of BYTE	Ausgabewerte; feste Größe (Ausgänge) - Output Assembly

Da die Verbindung (Output Assembly) nur maximal 496Byte E/A-Daten (abzüglich Alarm-Header und Länge) übertragen kann, können Sie mit Set/OStartEnd eine zweite Verbindung öffnen, über welche der definierte Start-Bereich übertragen wird. "Einsatz von FORWARD_OPEN"

Instanz-ID 0x68 (104) ... 0x6B (107) - Ausgabewerte; dynamische Größe - O→T

Offset	Тур	Inhalt
0	ARRAY of BYTE	Ausgabewerte; dynamische Größe (Ausgänge) - Output Assembly

Die Größenangabe ist dynamisch und entspricht der Größe des Ausgangs-Prozessabbild in Byte. "Webserver"...Seite 67

Instanz-ID 0x6C (108) - Ausgabewerte (nur DO Module) - O→T

Offset	Тур	Inhalt
0	ARRAY of BYTE	Ausgabewerte - Output Assembly
		Alle digitalen Ausgabe-Module 022-xxxx mit Ausnahme der ETS-Module 022-xxx70

Instanz-ID 0x6D (109) - Ausgabewerte (nur AO Module) - O→T

Offset	Тур	Inhalt	
0	ARRAY of BYTE	Ausgabewerte - Output Assembly	
		Alle analogen Ausgabe-Module 032-xxxxx.	

Instanz-ID 0x6E (110) - Ausgabewerte (nur Spezial-Module) - O→T

Offset	Тур	Inhalt
0	ARRAY of BYTE	Ausgabewerte - Output Assembly
		Alle Ausgabe-Bereiche der Module, welche nicht durch andere Instanz-IDs erfasst werden wie z.B. ETS-Module, CPs, Zähler-Module usw.

EtherNet/IP - Objekte > Assembly Instanzen

Instanz-ID 0x78 (120) .	0x7B (123) - Eingabewerte; feste	e Größe (496Byte) - T→O
-------------------------	----------------------------------	-------------------------

Offset	Тур	Inhalt
0	BYTE	Header
1	UINT	Länge der Daten
3	ARRAY of BYTE	Eingabewerte; feste Größe (Eingänge) - Input Assembly (T→O)

- Sofern Sie keine Ausgabewerte anfordern, müssen Sie für den Einsatz dieser Instanz-ID auf der Originator-Seite die Instanz-ID 0xFE (Input Only) einstellen.
- Da die Verbindung (Input Assembly) nur maximal 496Byte E/A-Daten (abzüglich Alarm-Header und Länge) übertragen kann, können Sie mit SetIOStartEnd eine zweite Verbindung öffnen, über welche der definierte Start-Bereich übertragen wird.
- Struktur der Eingangs-Daten"...Seite 80

Instanz-ID 0x7C (124) ... 0x7F (127) - Eingabewerte; dynamische Größe - T→O

Offset	Тур	Inhalt
0	BYTE	Header
1	ARRAY of BYTE	Eingabewerte; dynamische Größe (Eingänge) - Input Assembly (T→O)

- Sofern Sie keine Ausgabewerte anfordern, müssen Sie für den Einsatz dieser Instanz-ID auf der Originator-Seite die Instanz-ID 0xFE (Input Only) einstellen.
- Struktur der Eingangs-Daten"...Seite 80



Für kleine Systeme mit kurzen Zykluszeiten sollten Sie Instanzen mit dynamischen Größen verwenden.

Instanz-ID 0x80 (128) - Eingabewerte (nur DI Module) - T→O

Offset	Тур	Inhalt
0	BYTE	Header
1	UINT	Länge der Daten
3	ARRAY of BYTE	Eingabewerte - Input Assembly
		Alle digitalen Eingabe-Module 021-xxxxx mit Ausnahme der ETS-Module 021-xxx70

 Für den Einsatz dieser Instanz-ID müssen Sie auf der Originator-Seite die Instanz-ID 0xFE (Input Only) einstellen.

Struktur der Eingangs-Daten"...Seite 80

EtherNet/IP - Objekte > Assembly Instanzen

Offset	Тур	Inhalt
0	BYTE	Header
1	UINT	Länge der Daten
3	ARRAY of BYTE	Eingabewerte - Input Assembly
		Alle analogen Eingabe-Module 031-xxxxx

Instanz-ID 0x81 (129) - Eingabewerte (nur Al Module) - T→O

- Für den Einsatz dieser Instanz-ID müssen Sie auf der Originator-Seite die Instanz-ID 0xFE (Input Only) einstellen.
- Struktur der Eingangs-Daten"...Seite 80

Instanz-ID 0x82 (130) - Eingabewerte (nur Spezial-Module) - T→O

Offset	Тур	Inhalt	
0	BYTE	Header	
1	UINT	Länge der Daten	
3	ARRAY of BYTE	Eingabewerte - Input Assembly	
		Alle Eingabe-Bereiche der Module, welche nicht durch andere Instanz-IDs erfasst werden wie z.B. ETS-Module, CPs, Zähler-Module usw.	

- Für den Einsatz dieser Instanz-ID müssen Sie auf der Originator-Seite die Instanz-ID 0xFE (Input Only) einstellen.
- Struktur der Eingangs-Daten"...Seite 80

Instanz-ID 0x83 (131) - Diagnose (20Byte) - T→O

Offset	Тур	Inhalt
0	WORD	 Systemdiagnose: Bit 0: Watchdog reset Bit 1: Modulfehler Bit 2: Modul vertauscht Bit 3: Konfiguration ungültig Bit 4: DHCP Fehler Bit 5: Interner Fehler Bit 6: Schreiben der Konfiguration nicht möglich Bit 15 7: reserviert
2	BYTE	 Modul Diagnose: Bit 0: Prozessalarm (Sammelalarm) Bit 1: Diagnosealarm (Sammelalarm) Bit 2: Modul entfernt Bit 3: Falsches Modul Bit 7 4: reserviert
3	BYTE	Reserviert

 Für den Einsatz dieser Instanz-ID müssen Sie auf der Originator-Seite die Instanz-ID 0xFE (Input Only) einstellen.

Instanz-ID 0x84 (132)	- Diagnose & Eingabewert	e (500Byte) - T→O
-----------------------	--------------------------	-------------------

Offset	Тур	Inhalt
0	DWORD	Instanz-ID 0x83 (131) - Diagnose
4	ARRAY of BYTE	Instanz-ID 0x64 (100) - Eingabewerte (Input Assembly 1)

Für den Einsatz dieser Instanz-ID müssen Sie auf der Originator-Seite die Instanz-ID 0xFE (Input Only) einstellen.

Instanz-ID 0x8C (140) - Config (400Byte)

Offset	Тур	Inhalt
0	ARRAY of BYTE	Konfiguration
ິງ	 Für den Einsatz die die Instanz-ID 0xFE Instanz-ID 0xFE (25) 	ser Instanz-ID müssen Sie auf der Originator-Seite E (Input only) einstellen. 54) - Input Only - O→T

4.16 Beispiele

4.16.1 Projektierung an einem Yaskawa MWIEC Scanner

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie MotionWorks von Yaskawa mit Ihrem Projekt.

MotionWorks IEC 2 Pro - Hardware Configuration		
File Edit Device Tuning Online Help		
	+*00	
UNTITLED MyMachine Mechatrolink-II Scoups	Configure Controller as an EtherNet/IP Adapter	Offline Connect 192 . 168 . 207 . 235
TCP/IP Settings	Input Assembly Instances (Originator to Target)	Output Assembly Instances (Target to Originator) Output state when PL
	Enabled Instance Size (byt	Enabled Instance Size (byt Retain last s
Modbus/TCP	111 128	101 128 O Set all output
[Slot_1]	112 256	102 256
	113 128	103 128
	114 256	104 256
	115 128	105 128
	116 256	106 256
	VO Task Assignment FastTsk	
	EtherNet/IP Adapters	
	Name IP Address I/O Group Task	Status Varie Comment Add Adapter Device

2. Wählen Sie "EtherNet/IP" an und klicken Sie auf [Add Adapter Device].

Es öffnet sich das Dialogfenster "Add EtherNet/IP Adapter".

3. Geben Sie Name, IP-Adresse, I/O Group und Status Variable an und klicken Sie auf [OK]. Wenn Sie die Konfiguration speichern wird die Status-Variable in der globalen Variablen-Tabelle unter der I/O-Group angelegt.

Add EtherNet/IP Adapter				
Name	Vipa bus coupler			
IP Address	192 - 168 - 207 - 230			
I/O Group	Group1			
Task	FastTsk ▼			
Status Variable	Status1			
Comment				
	OK Cancel			

Das Dialogfenster wird geschlossen und der EtherNet/IP-Adapter in der "Hardware Configuration" unterhalb von "EtherNet/IP" aufgelistet.

MotionWorks IEC 2 Pro - Hardware Configuration	ı		
File Edit Device Tuning Online Help			
в€€<∠00	+*00		
UNTITLED MyMachine Mchatrolink-II Groups TCP/IP Settings EtherNet/IP UNDER Modbus/TCP [Slot_1]	Vipa bus coupler VO Assembly Instances VO Assembly Instance # Siz	Connect Connec	192 . 168 . 207 . 235
L			

- **4.** Wählen Sie den "... bus coupler" an und klicken Sie auf [Add Input/Output Assembly Instance].
 - Es öffnet sich das Dialogfenster "Add EtherNet/IP Assembly"

5. Geben Sie folgende Werte an und klicken Sie auf [Add]:

- Assembly: Input
- Instance: 120
- Size (byte): 496
- Update Interval (ms): 50
- Connection Type: Point to Point

Ad	d EtherNet/IP A	Assembly			×
	Assembly	Input	Output	📃 Use Run k	dle
	Instance #			Ownership	
	120			Exclusive	-
	Size (bytes)			Priority	
	496			Scheduled	-
	Update Interva	Interval (ms)		Connection Type	
				Add	Cancel

➡ Der Dialog wird geschlossen und die neue Instanz in der Tabelle aufgeführt.

- 6. Klicken Sie erneut auf [Add Input/Output Assembly Instance].
 - Es öffnet sich das Dialogfenster "Add EtherNet/IP Assembly"

7. Geben Sie folgende Werte an und klicken Sie auf [Add]:

- Assembly: Output
- Instance: 100
- Size (byte): 496
- Update Interval (ms): 50

٩d	d EtherNet/IP	Assembly			— ×
	Assembly	Input	Output	📝 Use Run Idle	•
	Instance #		C	Ownership	
	100			Exclusive	•
	Size (bytes) 496		F	Priority Scheduled	•
	Update Interva	al (ms)		Connection Type	
	50			Point to Point	•
				Add	Cancel

➡ Der Dialog wird geschlossen und die neue Instanz in der Tabelle aufgeführt.

🚰 MotionWorks IEC 2 Pro - Hardware Configuration					
File Edit Device Tuning Online Help					
$\blacksquare \oplus \oplus \oplus \oslash \neq \oslash \oslash $	+*©©				
VipaMax Mechatrolink-II Groups TCP/IP Settings FtherNet/IP Modbus/TCP [Slot_1]	Offline Connect 192 168 207 235 Vipa bus coupler I/O Assembly Instances I/O Assembly Instance # Size (birles Uodate Interval Ownership Priority Connection Use Run Idle Instance # (Size (birles Uodate Interval Ownership Priority Connection Use Run Idle Output 120 496 50 Exclusive Scheduled Point to Poin Table Output 100 496 50 Exclusive Scheduled Point to Poin True Add Input/Output Assembly Instance Configuration Assembly Instance True Instance # Size (birles Optional Data (hexadecimal)				
	Add Configuration Assembly Instance				

- 8. Klicken Sie auf [Add Configuration Assembly Instance]
 - ➡ Es öffnet sich das Dialogfenster "Add EtherNet/IP Assembly"

9. Geben Sie folgende Werte an und klicken Sie auf [Add]:

- Instance: 140
- Size (bytes): 400

Add EtherNet/IP Assembly
Type Oconfig
Instance #
140 Instance # rang
Size (bytes)
400
Optional Data (hexadecimal)
Add Cancel

 Der Dialog wird geschlossen und die neue Instanz in der Tabelle aufgeführt. Optional wird dies mit Nullen belegt.

MotionWorks IEC 2 Pro - Hardware Configuratio	n 🗉 🔍 🗠 💌
File Edit Device Tuning Online Help	
$\blacksquare \oplus \oplus \bigcirc \checkmark \oslash \oslash$	+*©0
WINTITLED MyMachine Mechatrolink-II Grouns	Offline Connect 192 . 168 . 207 . 235
TCP/IP Settings	Vipa bus coupler
Wipa bus coupler Modbus/TCP ISlot 11	Type Instance # Size (bytes Update Interval Ownership Priority Connection Use Run Input 120 496 50 Exclusive Scheduled Ppint to Print False
	Output 100 496 50 Exclusive Scheduled Point to Poin True
	✓ III ▶
	Add Input/Output Assembly Instance
	Configuration Assembly Instance Type Instance # Size (bytes) Optional Data (hexadecimal) Config 140 400 0000000000000000000000000000000000
	Add Configuration Assembly Instance
	ii.

- **10.** Speichern Sie mit 🛄 die Konfiguration.
- 11. Öffnen Sie "Online → Controller Configuration Utilities...", wählen Sie "Send offline configuration to controller then reboot controller" an und klicken Sie auf [Execute].
Beispiele > Projektierung an einem Yaskawa MWIEC Scanner

Controller Configuration Utilities	×							
Send offline configuration to controller then reboot controller								
Restore controller to factory defaults then reboot controller								
Create archive of current project on controller								
Send project archive to controller then reboot controller								
Send CAM data file to data/cam directory on the controller								
<u>Execute</u> Close								
Reboot Controller	×							
Do you wish to reboot controller 192.168.207.235 now? Connection will be lost.								
<u>Y</u> es <u>N</u> o								

12. Bestätigen Sie die Abfrage für den Reboot mit [Yes].

13. Rufen Sie die Webseite des EtherNet/IP-Kopplers auf.

14. Navigieren Sie zu Register "Parameter".

Beispiele > Projektierung an einem Rockwell Scanner

- **15.** Aktivieren Sie die Parameter *"Display stored config"* und *"Number of expected connections"* = "1" und klicken Sie auf [Apply].
 - Nach dem Anlauf des Controllers finden Sie in der globale Variablen Tabelle die Variable "Status1". Mit dem Wert 0x1000 zeigt diese an, dass der Controller mit dem Bus-Koppler verbunden ist.

🚱 MotionWorks IEC 2 Pro - VipaMax - [Global_Varia	ables:Configuration.Resource	e - Configurati	on.Resource.Glol	bal_Variables]					×
Eile Edit View Project Build Layout Online	E <u>x</u> tras <u>W</u> indow <u>?</u>							-	8 ×
i 🗅 🖗 🖵 🕼 🌭 🕼 😭 🔊 🗠 🔍 🔽	= 🛠 🔜 🜄 🗞 💻 🛸	E 🗼			+ = 💿 🚺 🕸 🖀 🖀 🖉 💽 = 4				
🔍 💫	÷==	Inci 1141 110	₩₩## ₩ ₩	曲林	🐵 🔜 💀 🕣				
Project Tree Window 📮 🔻 🔟	Name	Online value	Type	Usage	Description	Address	Init	Retain	PA
Project : C:\Users\Public\Documents\MotionW	PLC TASK 5		EXT TASK I	VAR GI		%MB1 1260			
📄 🚔 Libraries 🦷	PLC TASK 6		EXT TASK I	VAR GI		%MB1 1324			H
PLCopenPlus_v_2_2a	PLC TASK 7		EXT TASK I	VAR GI		%MB1 1388			금
DataTypes_Toolbox_v260	PLC TASK 8		EXT TASK I	VAR GI		%MB1 1452			H
PLCopen_1 oolbox_v260	PLC TASK 9		EXT TASK I	VAR GL		%MB1.1516			H I
Data Types	PLC TASK 10		EXT TASK I	VAR GL		%MB1.1580			H I
	PLC TASK 11		EXT TASK I	VAR GL		%MB1.1644			<u>⊢</u>
	PLC TASK 12		EXT TASK I	VAR GL		%MB1.1708			H
in ⊡ Main	PLC TASK 13		EXT TASK I	VAR GL		%MB1.1772			<u>⊢</u>
	PLC TASK 14		EXT TASK I	VAR GL		%MB1.1836			Ē
🗉 🗃 Physical Hardware 😑	PLC TASK 15		EXT TASK I	VAR GL		%MB1.1900			F
Configuration : MP2000_Series	PLC TASK 16		EXT TASK I	VAR GL		%MB1.1964			
Resource : MP2300Siec	ISR TIMING		SYS TIMIN	VAR GL		%MD3.65536			
🖃 📾 Tasks	ISR EVT TIMING		SYS TIMIN	VAR GL		%MD3.65560			
FastTsk:CYCLIC	HIGH EVT TIMING		SYS TIMIN	VAR GL		%MD3.65584			
IO : IO	LOW EVT TIMING		SYS TIMIN	VAR GL		%MD3.65608			
MedTsk: CYCLIC	ALM_EVT_TIMING		SYS_TIMIN	VAR_GL		%MD3.65632			
- O Main : Main	HIRES_TASK_TIMING		HIRES_TAS	VAR_GL		%MD3.65792			
	□ <vipa '<="" bus="" couplere="" p=""></vipa>	iGroup1' Addre	ss Range: %IB327	68 - %IB33263	(* Do Not Modify Group Name or Status Variable	. *)			
	Status1	\$#1000	WORD	VAR_GL	(* Do Not Modify. *) EtherNet/IP Adapter Status	%IW33264			
	🗉 <vipa bus="" coupler=""> 1</vipa>	oGroup1' Addre	ess Range: %QB32	2768 - %QB3326	53 (* Do Not Modify Group Name or Status Varial	ole. *)			
	🗆 User Variables								
									-
				111					•
	📑 Global_V								
For Help, press F1							34 / 34	C: >	2GB 🦽

4.16.2 Projektierung an einem Rockwell Scanner

Projektierung

Rockwell RSLogix 5000 MINI - VMware Workstation	_			And I have been seen	-	and it does not be		and a second	
File Edit View VM Team Windows Help	🗖 🗓 🔕 😂 🔊 🚺) 🖾 🖾 🖵 🛛 🖾	1 🖪 🛛 🚺	G					
RESLogix 5000 - EIP_basis [1769-L32E 18.12]* File Edit View Search Logic Communications Tools Windu	ow Help								_@×
BER S XBR PC modulinfo	- <u>A</u> 4. <u>6</u>	¥ 2 QQ							
Offline I. FRUN	Path: AB_ETHIP-1\172.20.139.225\Bac USR SER RET INS SER SE	splane\0 V SFP EOT							
Controller Organizer V X			-						
Controller ID: Jusic Controller ID: Jusic Controller Tops Controller Tops Controller Fack Instear Controller Fack	Dig Out To In(big Out To Dig Out To In(big Out To	In(0), 100531P, 2 In(1), 100531P, 2 Data: In(2), sint_emp (1) 4 2555 In(3), 100531P, 2 In(4), 100531P, 2 In(4), 100531P, 2 In(6), 100531P, 2 In(6), 100531P, 2	31:1. Data[31:1. Data] [0], sint_t 32:1. Data[32:1. Data] 32:1. Data] 32:1. Data]	200, IM053IP_231:0.bata(0)); 211, IM053IP_231:0.bata(1)); emp[1]); 41, IM053IP_232:0.bata(0)); 71, IM053IP_232:0.bata(0)]; 10, IM053IP_232:0.bata(13)); 3-4), IM053IP_232:0.bata(13));	G Sta	Induite Properties Lo Internet Deconnotion M Uppe ETHEN Vando: Alter Rad Parent: LocaFind Parent: LocaFind Parent: LocaFind Parent: LocaFind Decorption Common Find Address: 172 C Host Name Internet Address: 172 C Host Name	ealCN0 (CTITERNET-MOD Sobie Hrfs THODULE Genetic Ethers 90 222 7 7 7 20 . 139 . 222 0 0 0 0 0	LLE 1.1) ★ ret Module Connection Parameters Instance: Size: Input: 120 545 ± (8-bit) Output: 120 445 ± (8-bit) Configuration: 140 440 ± (8-bit) Status (nput: Status (nput: Stat	
E G Ramp	Controller Tags - EIP basis(contro	ler)							
User-Defined	Same BD FIR havin	ALT non				-	🔽 - Enter Nama Filler		
🗄 🌆 Strings	scope. In cases - show.		lo v	la	In the			I	
Add-On-Defined	Name EUMOESIR 2020	allas For	Base Lag	ADETHEONET MODULE.C.O.	Description	External Access	Lonstant Style		
H Module-Defined	E-IM053IP_232C			ABETHERNET_MODULECU		Read/write			
- 🗁 Trends				SINTIAGE		Read/Write	Decimal		pert
🖻 🔄 I/O Configuration	E-IM053IP_2321.Data[0]			SINT		Read/Write	Decimal		
Backplane, CompactLogix System	E-IM053IP_2321 Data[1]			SINT		Bead/Write	Decimal		
1769-L32E Ethernet Port LocalENB	E-IM053IP_2321.Data[2]			SINT		Bead/Write	Decimal		
🖻 💑 Ethernet	+-IM053IP_2321.Data[3]			SINT		Read/Write	Decimal		
1769-L32E Ethernet Port LocalENB				SINT		Read/Write	Decimal		
ETHERNET-MODULE IMUS3IP_231	IM053IP_2321.Data[5]			SINT		Read/Write	Decimal		
CompactBus Local	IH-IM053IP_232:I.Data[6]			SINT		Read/Write	Decimal		
- 🖞 [1] 1769-SDN/A	HM053IP_232:I.D ata[7]			SINT		Read/Write	Decimal		
- [2] 1769-OB16/B				SINT		Read/Write	Decimal		
[] [3] 1769-IQ16/A	HM053IP_232:I.Data[9]			SINT		Read/Write	Decimal		
I I	HM053IP_232:I.Data[10]			SINT		Read/Write	Decimal		
I I	H-IM053IP_232:1.D ata[11]			SINT		Read/Write	Decimal		
I I	+-IM053IP_232:1.Data[12]			SINT		Read/Write	Decimal		
I I	H-IM053IP_232:1.Data[13]			SINT		Read/Write	Decimal		
I I	E-IM053IP_232:I.Data[14]			SINT	_	Read/Write	Decimal		
I I	HIM053P 2321 Data[15]			ISINT	-	Read/Write	Decimal		
	Land to be for the second seco					1			
Include Tag Members In Sorting									
Start 👹 RSLogix 5000 - EIP_b									DE 🔍 🍓 👰 16:42

Beispiele > Projektierung an einem Rockwell Scanner

Hierbei sind folgende Einstellungen erforderlich:

Module Properties: LocalENB (ETHERNET-MODU	LE 1.1)	X
General Connection Module Info Type: ETHERNET-MODULE Generic Etherne Vendor: Allen-Bradley Parent: LocalENB Name: IM052IP 222	t Module	
Description: Comm Format: Data - SINT Address / Host Name IP Address: 172 . 20 . 139 . 232 Host Name:	Assembly Instance:Size:Input:120496Output:100496Configuration:140400Status Input:	× (8-bit) × (8-bit) × (8-bit) × (8-bit)
Status: Offline OK	Cancel Apply	Help